

交流馬達變頻器

操作手冊



RM6E1 series





2014.07.14 修訂

序言

感謝您採用寧茂公司 RM6E1 系列變頻器,在安裝前請詳細閱讀本說 明書,為了能正確的操作與安全使用,應將說明書附於該機器上,同 時應將所設定之設定值、參數記錄於附件 1,以便將來變頻器的維護 保養或故障排除依據。

安全注意事項

安裝、配線、運轉保養或故障排除之前,請詳細閱讀本說明書並注意 內容之安全注意事項及「**危險」、「注意」**二項標示符號或文字。

※專業合格人員:熟悉變頻器之原理、構造、特性、操作程序、安裝, 能遵守安全措施預防危險發生,並詳閱說明書之人員。

| <u>承</u> 危險 | 表示若不按說明書上之指示去執行工作,可能引起 人員傷亡或嚴重的傷害。 |
|-------------|--|
| <u>▲</u> 注意 | 表示若不按說明書上之指示去執行工作,可能造成 人員的傷害或產品設備的損壞。 |

※雖然" 1 表示較輕微損傷等級,如果沒有依照注意事項執行工作,也有可能引起嚴重的損壞或傷害。

安裝

<u>⚠</u>注意

- 需安裝在金屬物體或防火材料上,並避開高溫、潮濕、油氣、棉 絮、金屬粉或腐蝕性氣體之場所。
- 產品規格如標示為IP00結構保護等級時,安裝後需避免人員碰觸,以免發生觸電危險;另有選配加裝交流電抗器(ACL)也需注意。
 變頻器安裝於控制盤內時,需注意盤內溫度不能高於50℃。

變頻器儲存與安裝環境,請遵守 RM6E1 共同規格章節中所規定之環 境條件。 配線

<u>余</u>危險

- 1. 請勿在送電中實施配線工作,以防觸電。
- R/L1,S/L2,T/L3為電源輸入端子,U/T1,V/T2,W/T3為變頻器連接 至馬達的輸出端子;請勿將配線誤接於P⊕,N⊖和PR端子。
- 3. 裝配線完成後,應將變頻器上蓋回復並鎖緊,避免他人誤觸。
- 4. 變頻器輸入電壓規格有100V / 200V / 400V 三種系列,不可輸入 額外等級電壓規格。
- 接地端子 ④ 必須確實接地;變頻器接地需符合美國電工法規 (NEC)或是當地電工法規標準。
- 接線端子螺絲的鎖附扭力需依照適當扭力值(請參考"2-3-3 端子 描述")。
- 7. 請參考國際規範或當地法規,選用適當規格的線材。
- 使用一台變頻器驅動多台馬達時,請在各馬達與變頻器之間,加 裝積熱電驛(Thermal Relay)。
- 10.請勿將進相電容、突波吸收器或非三相馬達之負載接到變頻器 U/T1,V/T2,W/T3側。
- 11.當電源容量超過500kVA或大於變頻器10倍額定容量時,需加裝 交流電抗器(ACL)。
- 12.當電源關閉後,變頻器指示燈(CRG)未熄滅前,請勿觸摸變頻器 或進行拆線動作。使用電表之直流電壓檔量測P⊕,N⊖兩端之間 電壓(電壓需低於25V)。
- 13.對馬達進行耐電壓、絕緣測試時,請先脫離變頻器U/T1,V/T2,W/T3 端子上的接線。

/1.注意

- RM6E1系列變頻器為三相感應馬達專用,請勿連接單相馬達或用 於其他用途。
- 主迴路和控制電路配線需分開;控制電路的配線需使用隔離線或
 雙絞隔離線避免雜訊干擾。

操作

<u>承</u>危險

- 電源開啓時或是運轉中,請勿打開或移除護蓋。變頻器送電前務 必蓋好護蓋。除了接線或例行保養,電源關閉時請勿移除護蓋。
- F3.30=1或3時,當^{STOP}電源瞬停復電後變頻器會自動啟動,需注 意人員安全。
- 3. F1.05=0及F1.00=0或1或10時,操作器上的 [mean] 鍵無效,請另外 設置一個緊急停止開關。
- 雙頻器能產生高速頻率輸出,當調整頻率前,請小心確認馬達轉 速規格,避免造成馬達不可預期的損壞。
- 當變頻器發生異常保護跳脫時,若F1.00=0或1或10時,請先移除 外蓋確認所有啟動信號OFF,待異常狀況排除後再按menable

/1.注意

1. 變頻器的散熱片或煞車電阻可能會產生高溫,請勿用手觸摸。

此頁無內容

簡介

特點

- 具變頻器溫度管理和風扇控制,可延長風扇壽命並節能。
 a.可監看變頻器溫度,並可設定溫度檢出準位,預知風扇保養。
 b.待機、負載輕或周圍溫度低時,未達設定溫度風扇不會啟動。
- 多功能特殊鍵(SPEC): 可在操作面板自行規劃正反轉、寸動、主/副頻...等多機能控制。
- 支援RS-485通訊控制介面 (Modbus RTU通訊協定)。
- 4. 共6組異常履歷,可分別記錄異常時4種狀態(異常碼、異常時輸出電 流、異常時DC bus電壓、異常時輸出頻率)。
- 內建煞車晶體;煞車電壓準位與煞車能力可調整。
- 可顯示變頻器送電時數與運轉時數。
- 設定項次群組化分類,方便功能設定及參數管理。
- 8. 具程序運轉控制及PID控制功能。
- 9. 可顯示 8 種監看畫面(其中 3 個另有 12 種監看畫面可選擇)。
- 具 PTC 馬達過熱保護功能。
- 11. 輕載時可設定省能源模式。
- 12. 具自動轉矩提升功能。
- 13. 具 16 段速度控制。
- 14. 類比輸入濾波可調整。
- 15. 可調整數位輸入信號之反應時間(遲滯偵測可調)。
- 16. 類比輸入信號可選擇 V、F 獨立調整。
- 17. 具兩組馬達過負載保護功能。
- 18. 輸入、輸出端子可規劃,輸入信號可選擇 SINK/SOURCE 模式。
- 19. 可外接操作器(KP-601);可作遠距離控制及參數複製與記憶功能。
- 20. 載波頻率設定範圍 800Hz~16kHz。

目錄

| 1 | 安裝前注意事項1 | |
|---|---------------------------|---|
| | 1-1 產品確認1 | |
| | 1-1-1 外觀確認 | 1 |
| | 1-1-2 型號名稱說明 | 1 |
| | 1-1-3 附屬品確認 | ? |
| | 1-2 標準規格 |) |
| | 1-2-1 單相 100V 系列 | ? |
| | 1-2-2 單相 200V 系列 | 3 |
| | 1-2-3 三相 200V 系列 | 3 |
| | 1-2-4 三相 400V 系列 | 1 |
| | 1-3 共同規格 | j |
| | 1-3-1 控制特性及運轉特性 | 3 |
| | 1-4 RM6E1 元件 8 | } |
| 2 | 安裝與確認11 | |
| | 2-1 基本配備 | |
| | 2-2 環境條件 | |
| | 2-3 接線圖和端子敘述 | Ł |
| | 2-3-1 接線圖 | 1 |
| | 2-3-2 SINK / SOURCE 定義 12 | 5 |
| | 2-3-3 端子說明10 | 3 |
| | 2-3-4 配線注意事項與規格20 |) |
| 3 | 操作面板及遠端操作器設定24 | ŀ |
| | 3-1 操作面板功能說明 | ŀ |
| | 3-1-1 指示燈說明 | 1 |
| | 3-1-2 接鍵說明 | 5 |
| | 3-1-3 旋鈕說明 | 5 |
| | 3-2 遠端操作器 KP-601 功能說明 26 | j |
| | 3-2-1 遠端操作器指示燈說明 | 3 |
| | 3-2-2 遠端操作器按鍵說明 | 7 |
| | 3-2-3 旋鈕說明 | 7 |
| | 3-3 操作面板狀態與監看模式 28 | } |
| | 3-3-1 操作面板的操作狀態28 | 3 |

| | | 3-3-2 | ?監看模式 | . 29 |
|---|-----|-------|------------------------------|------|
| | | 3-3-3 | 3 多機能端子狀態 | . 30 |
| | | 3-3-4 | 自設定項次選擇模式功能說明 | . 30 |
| | | 3-3-5 | 5 參數設定模式 | . 31 |
| | | 3-3-6 | 3 | . 32 |
| | | 3-3-7 | 7 變頻器啟動、停止 | . 32 |
| | | 3-3-8 | 3 儲存、恢復設定值 | . 33 |
| 4 | 設 | 定項 | [次一覽表 | . 35 |
| | FO | 系統 | 余數 | . 36 |
| | F1 | 操作 | 冬數 | . 37 |
| | F2 | 頻率 | 余 敦 | . 40 |
| | F3 | 控制 | 余數 | . 43 |
| | F4 | 保護 | 余數 | . 45 |
| | F5 | 多機 | 能参数 | . 48 |
| | F6 | 特殊 | 冬數 | . 51 |
| 5 | 余 | 動設 | 定說明 | . 56 |
| Ĩ | FO | 系統 | 余對 | 56 |
| | F1 | 操作 | 余數 | 59 |
| | F2 | 頻率 | 余數 | . 67 |
| | F3 | 控制 | \$ \$ \$ | . 74 |
| | F4 | 保護 | \$ \$ \$ | . 80 |
| | F5 | 多機 | 能参數 | . 86 |
| | F6 | 特殊 | 多數 | 103 |
| 6 | 通 | 訊說 | 2.明 | 114 |
| | 6-3 | I KP- | 601 / Modbus 通訊埠 (RJ-45)接線說明 | 114 |
| | 6-2 | 2 通言 | R令數設定 | 115 |
| | 6-3 | 3 通訊 | 格式 | 115 |
| | 6-4 | 1 訊息 | 息格式 | 116 |
| | 6- | 5 CRC | · 檢查碼運算方法 | 120 |
| | 6-0 | 6 傳輸 | 喧處理時間 | 121 |
| | 6-' | 7 異常 | 通訊處理 | 122 |
| | 6-8 | 3 暫存 | ·器和指令說明 | 123 |
| | 6-9 |)程士 | 式範例 - 暫存器和指令 | 127 |
| | | 6-9-1 | 存取變頻器設定項次 - 寫入操作 | 127 |

| 6-9-2 主機控制變頻器 - 寫入操作 | 127 |
|----------------------------|------|
| 6-9-3 主機控制變頻器 - 讀出操作 | 128 |
| 7 操作程序與異常保護 | 131 |
| 7-1 操作程序 | 131 |
| 7-2 異常保護顯示與處理對策 | 133 |
| 附錄 A 規格適用性 錯誤! 尚未定: | 義書籤。 |
| 附錄 B 變頻器周邊設備 | 139 |
| 附錄 C 電抗器選用(ACL) | 140 |
| 附錄 D EMC 濾波器選用 | 142 |
| 附錄 E 零相射頻濾波器(RFI Filter)選用 | 143 |
| 附錄 F 馬達選用 | 146 |
| a. 標準馬達 | 146 |
| b. 特殊馬達 | 146 |
| C. 馬達和變頻器絕緣量測 | 147 |
| 1. 變頻器絕緣量測 | 147 |
| 2. 馬達絕緣量測 | 147 |
| 附錄 G 變頻器充電須知 | 148 |
| 附錄 Ⅱ 動態煞車與電阻 | 149 |
| a. RM6E1 全系列均內含煞車晶體 | 149 |
| b. 煞車電阻外觀(選用) | 149 |
| C. 煞車電阻額定規格 | 149 |
| d. 煞車電阻建議規格 | 150 |
| AC 100V系列 | 150 |
| AC 200V | 150 |
| AC 400V 系列 | 150 |
| e. 外部煞車電阻和温度開開發線圖 | 152 |
| 附録 1 外型尺寸圖 | 153 |
| 附件1 設定記錄表 | 156 |
| 附件2 異常內容顯示一覽表 | 161 |

此頁無內容

1 安裝前注意事項

1-1 產品確認

本產品出廠前皆已通過嚴格的品管測試,但考慮產品在運輸過程中可能會因衝撞、 摇晃、震動…等因素,造成產品些微損壞,所以當您收到購買的產品後,請確認 並查驗以下各項,如有查驗後發現任何異常,請立即通知代理商進一步處理。

- 1-1-1 外觀確認
 - 檢查外包裝箱機種型號是否與變頻器機種型號是否相同。
 - 2.檢視變頻器外觀是否有烤漆脫落、汙損、變形等情形。

3. 查看變頻器上的銘牌內容(如下以RM6E1-2002B3為例), 是否與您所訂購的 產品規格相符。

ISO 9001 IP20

| TYPE | RM6E1-2002B3 | > 型號名稱 |
|------------|-----------------------------|-------------|
| INPUT | 3PH AC200-240V 8.4A 50/60Hz | ──> 輸入電源規格 |
| OUTPUT | 3PH AC200-240V 8A 0.1-400Hz | → 輸出容量與電流規格 |
| PGM NO. | 9748-1 | ──> 軟體版本 |
| SERIAL NO. | XXXXXXX | ── ★ 生產序號 |
| | | |



Rhymebus Corporation, Taiwan

1-1-2 型號名稱說明



| / 變頻器馬力數代碼轉換表(| HF | る表 |
|----------------|----|----|
|----------------|----|----|

| 馬力數代碼 | 馬力數 | 馬力數代碼 | 馬力數 |
|-------|-----|-------|-----|
| 0P5 | 0.5 | 004 | 4 |
| 001 | 1 | 005 | 5 |
| 1P5 | 1.5 | 007 | 7.5 |
| 002 | 2 | 010 | 10 |
| 003 | 3 | - | - |

1-1-3 附屬品確認

附有說明書一份,請確認其它包含的附屬品,例如:煞車電阻、交流電抗器...等。

※請參考以下"標準規格",確定規格是否為所需求的產品。

1-2 標準規格

1-2-1 單相 100V 系列

| 型號 (RM6E1-□□□□B1) | 10P5 | 1001 | 1002 | 1003 | | |
|----------------------|---------------------|----------|---------------|---------|--|--|
| 最大適用馬達 (HP / kW) | 0.5 / 0.4 | 1 / 0.75 | 2 / 1.5 | 3 / 2.2 | | |
| 額定輸出容量 (kVA) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 3.8 | | |
| 額定輸出電流 (A) | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 10 | | |
| 額定輸出電壓 (V) | 三相 200~240V | | | | | |
| 輸出頻率範圍 (Hz) | 0.1~400.0Hz | | | | | |
| 電源 (φ, V, Hz) | 單相 100~120V 50/60Hz | | | | | |
| 輸入電流 (A) | 9.1 15.3 30 40 | | | | | |
| 可允许交流电源变动率 | | 88V~13 | 32V | | | |
| 過負載保護 | 變頻 | 器額定輸出電流 | ћ 150% / 1 分銷 | 童 | | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 風扇冷卻 | | | | | |
| 適用安規 | — | | | | | |
| 保護結構 | IP20 | | | | | |
| 重量 (kg) | 1.1 | 1.2 | _ | _ | | |

1-2-2 單相 200V 系列

| 型號 (RM6E1-□□□□B1) | 20P5 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|----------------------|---------------------|----------|--------------|---------|--|
| 最大適用馬達 (HP / kW) | 0.5 / 0.4 | 1 / 0.75 | 2 / 1.5 | 3 / 2.2 | |
| 額定輸出容量 (kVA) | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | |
| 額定輸出電流 (A) | 3 | 4.2 | 7.5 | 10 | |
| 額定輸出電壓 (V) | 三相 200~240V | | | | |
| 輸出頻率範圍 (Hz) | 0.1~400.0Hz | | | | |
| 電源 (ψ, V, Hz) | 單相 200~240V 50/60Hz | | | | |
| 輸入電流 (A) | 5.8 | 7.7 | 13.7 | 20 | |
| 可允许交流电源变动率 | | 176V~ | 264V | | |
| 過負載保護 | 變頻 | 负器額定輸出電 | 流 150% / 1 分 | 鐘 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 風扇冷卻 | | | | |
| 適用安規 | - | | | | |
| 保護結構 | IP20 IP20 | | | | |
| 重量 (kg) | 1.1 1.2 1.2 2.5 | | | | |

1-2-3 三相 200V 系列

| 型號 (RM6E1-□□□□B3) | 20P5 | 2001 | 21P5 | 2002 | |
|----------------------|---------------------|----------|---------------|---------|--|
| 最大適用馬達 (HP / kW) | 0.5/0.4 | 1 / 0.75 | 1.5 / 1.1 | 2 / 1.5 | |
| 額定輸出容量 (kVA) | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 3 | |
| 額定輸出電流 (A) | 3 | 4.2 | 6 | 8 | |
| 額定輸出電壓 (V) | | 三相 200~ | 240V | | |
| 輸出頻率範圍 (Hz) | 0.1~400.0Hz | | | | |
| 電源 (ψ, V, Hz) | 三相 200~240V 50/60Hz | | | | |
| 輸入電流 (A) | 3.2 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | |
| 可允许交流电源变动率 | | 176V~26 | 64V | | |
| 過負載保護 | 變頻 | 器額定輸出電流 | . 150% / 1 分銷 | 臣 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 風扇冷卻 | | | 令卻 | |
| 適用安規 | - | | | | |
| 保護結構 | IP20 | | | | |
| 重量 (kg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |

1 安裝前注意事項

| 型號 (RM6E1-□□□□B3) | 2003 | 2004 | 2005 | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|--|--|
| 最大適用馬達 (HP / kW) | 3 / 2.2 | 4 / 3 | 5 / 3.7 | | | |
| 額定輸出容量 (kVA) | 3.8 | 5 | 6.5 | | | |
| 額定輸出電流 (A) | 10 | 13 | 17 | | | |
| 額定輸出電壓 (V) | 三相 200~240V | | | | | |
| 輸出頻率範圍 (Hz) | 0.1~400.0Hz | | | | | |
| 電源 (ψ, V, Hz) | 三相 200~240V 50/60Hz | | | | | |
| 輸入電流 (A) | 11.5 | 15 | 19 | | | |
| 可允许交流电源变动率 | | 176V~264V | | | | |
| 過負載保護 | 變頻器容 | 原定輸出電流 150% | /1分鐘 | | | |
| 冷卻方式 | 風扇冷卻 | | | | | |
| 適用安規 | | | | | | |
| 保護結構 | IP20 | | | | | |
| 重量 (kg) | 1.2 2.5 2.5 | | | | | |

※三相 200V 系列變頻器使用單相 200V 電源時,請參考第 131 頁。

1-2-4 三相 400V 系列

| 型號 (RM6E1-□□□□B3) | 4001 | 4002 | 4003 | 4005 | 4007 | |
|----------------------|---------------------|---------|----------|---------|-----------|--|
| 最大適用馬達 (HP/kW) | 1 / 0.75 | 2 / 1.5 | 3 / 2.2 | 5 / 3.7 | 7.5 / 5.5 | |
| 額定輸出容量 (kVA) | 1.9 | 3 | 4.2 | 6.9 | 11 | |
| 額定輸出電流 (A) | 2.5 | 4 | 5.5 | 9 | 14 | |
| 額定輸出電壓 (V) | 三相 380~480V | | | | | |
| 輸出頻率範圍 (Hz) | 0.1~400.0Hz | | | | | |
| 電源 (ψ, V, Hz) | 三相 380~480V 50/60Hz | | | | | |
| 輸入電流 (A) | 2.8 | 4.4 | 6.1 | 10.3 | 16 | |
| 可允许交流电源变动率 | 332V~528V | | | | | |
| 過負載保護 | | 变频器额定轮 | 出電流 150% | 6/1分鐘 | | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 風扇冷卻 | | | | | |
| 適用安規 | - | | | | | |
| 保護結構 | IP20 | | | | | |
| 重量 (kg) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | |

此頁無內容

1 安裝前注意事項

1-3 共同規格

1-3-1 控制特性及運轉特性

| | 控制方式 | • 電壓向量正弦 PWM 方式(V/F 控制) • 載波頻率:0.8~16kHz |
|-----|---------|---|
| | 頻率設定範圍 | 0.1~400.00Hz |
| | 頻率設定解析度 | ●操作面板:0.01Hz ●類比信號:0.06Hz / 60Hz |
| | 輸出頻率解析度 | 0.01Hz |
| | 過負載保護 | 變頻器額定輸出電流 150% / 1 分鐘(反限時曲線保護) |
| 控 | 直流制動 | 停止後及啟動前直流制動時間:0~60.0秒 停止時直流制動頻率:0.1~60Hz 直流制動準位:0~150%之變頻器額定電流 |
| | 制動轉矩 | 約 20% (外接煞車電阻可達 100%以上) |
| 制特色 | V/F 曲線 | V/F 曲線(2 個轉折點) 1.5、1.7、2 次方曲線 V/F 曲線的 V 獨立調整(獨立的 V 加/減速調整) |
| | 加/減速時間 | • 0 秒(自由運轉), 0.0~3200.0 秒(加/減速獨立設定)。 • 從 0 加速到 60Hz 的時間範圍為 0.015 秒 ~ 19,200,000 秒(約 222 天)。 |
| | 失速防止 | 加速/等速失速防止(失速防止電流準位 30~200%)、减速中失速 防止。 |
| | 其他機能 | 滑差補償、自動轉矩補償、自動穩壓輸出調節、自動節能運轉、 自動載波頻率調整、瞬間停電再啟動、速度追蹤、過轉矩檢出、 直流制動、動態煞車 duty 控制、程序運轉控制、計數器功能、 PID 控制、Modbus 通訊、跳躍頻率、緩行頻率、輸出頻率上 下限、16 段速度、加/減速切換、S 曲線加/減速、風扇控制管 理、參數複製、馬達過負載偵測。 |

| | | 啟動方式 | 利用 6 組可規劃輸入端子(X1~X6)設定:正轉/反轉控制、3 線 自保持之正/反轉控制、16 段速度選擇、Modbus 通訊啟動。 |
|-----|-----|-------------------|--|
| | | | 6 組可規劃輸入端子:X1~X6 |
| | 輸 | 多機能輸入 | 反應時間:1~255ms |
| | 入 | | 請參考設定項次 F5.19~F5.24 說明。 |
| 運 | | 新止 龄 λ | 1 組類比輸入端子: AI (0-10V/2-10V 或 0-20mA/4-20mA)、類比 濾波(0~255,單位 5ms)、類比頻率不感帶、增益及偏壓可調整。 |
| 轉特山 | | | 請參考設定項次 F5.01、F5.02、F5.05~F5.08 說明。 |
| 忹 | | | 1 組可規劃輸出端子:Ta/Tb/Tc |
| | | 多機能輸出 | 請參考設定項次 F5.26 說明。 |
| | 輸出 | | 1 |
| | | 類比輸出 | 增益偏壓可調整 |
| | | | 請參考設定項次 F5.12~F5.15 說明。 |
| 顯示 | 內 | 建操作面板 | 4 位數 7 段顯示器、8 個狀態指示燈、8 個按鍵、1 個類比旋鈕 8 種監看畫面:輸出頻率、頻率命令、輸出電壓、DC bus 電壓、 輸出電流及三個可規劃監看畫面:(設定項次 F1.09~F1.11)端子 狀態、變頻器溫度、馬達轉速(RPM)、線速度(MPM)、程序運轉 控制階段、程序運轉控制週期、計數值、電流限制準位、 主頻率命令、副頻率命令、PID 命令、PID 回授。 |
| | \$ | Ւ接操作器 (KP-601) | 可外接 KP-601 遠端操作器 (註2)。 |
| 保護 | 異常保 | 異 常跳脫 訊息 | 運轉中低電壓(LE1)、變頻器過電流(OC)、接地漏電保護(GF)、 過電壓(OE)、變頻器過熱(OH)、馬達過負載(OL)、系統過負載 (OLO)、遠端操作器運轉中連線中斷(PAdF)、IGBT 模組異常 (Fot)(註1)、變頻器過負載(OL1)、變頻器電流限制(OL2)、煞車 晶體過載(OL3)、馬達過熱(OH2)、PID 回授信號異常(noFb)、外 部異常(EF)、變頻器內部記憶體故障(EEr1、EEr2)、EEPROM 異常(EEr)、A/D 轉換器故障(AdEr)。 |
| 護 | 休護 | 警告訊息 | 低電壓(LE)、變頻器遮斷輸出(bb)、自由運轉停止(Fr)、煞車晶體 動作(db)、操作器傳輸線連接前斷線(Err_00)、操作器傳輸線運轉 中斷線(Err_01)、系統過負載保護(OLO)、電源電壓過高(Hv)、 電源電壓過低(LE)、變頻器過熱(OHt)、馬達過熱(OH1)、正/反 轉運轉指令同時動作(dtF)、不同程式版本的變頻器執行交互做複 製(wrF)、Modbus 通訊逾時(Cot)。 |

1 安裝前注意事項

| | 冷卻方式 | 全系列為風扇冷卻(除單相 10P5, 20P5 單相/三相 20P5, 2001, 4001 機種為自然冷卻)。 |
|---|------|---|
| | 使用場所 | 安裝處所無腐蝕性或導電性的氣、液體與塵垢。 |
| Ī | 周圍溫度 | -10℃(14°F)~ +50℃(122°F)(無結露與結凍) |
| 環 | 保存溫度 | -20°C (-4°F) ~ +60°C (149°F) |
| 境 | 濕度 | 90% RH 以下(無結露) |
| | 振動 | 5.9m/sec² (0.6G)以下 |
| Ī | 高度 | 標高 1000 公尺(3280 呎)以下 |

註1:100/200V 3HP 以下才有 IGBT 模組異常(Fot)保護。

註 2: KP-601 為選購項目。

1-4 RM6E1元件



- ①:主迴路端子護蓋
- ②:主迴路端子螺絲
- ③:控制端子護蓋
- ④:風扇護蓋
- ⑤:散熱風扇
- ①: 散熱片

此頁無內容

2 安裝與確認

2-1 基本配備

變頻器之運作,需由一些元件組合而成才能產生效用,這些元件稱為基本配備。 其包含如下:

- 2-1-1 電源:依照變頻器規格選定三相或是單相電源。
- 2-1-2 無熔絲開關:當電源開啟時,無熔絲開關可忍受突波電流,並且提供變頻 器過負載和過電流保護。
- 2-1-3 變頻器:馬達的控制主體;不同馬達極數或不同額定電壓之馬達,額定電 流值會有差異,因此選用變頻器時,應以馬達額定電壓及額定電流為依據, 勿只以馬達之馬力數為參考條件(請參考變頻器標準規格)。
- 2-1-4 馬達:按照實際的需求決定馬達;請注意馬達的額定電流不可大於變頻器 電流。
- 註:RM6E1變頻器為三相感應馬達專用,無法控制單相馬達。

2-2 環境條件

為了讓變頻器能安全的運作,必須注意安裝環境的情況。

條件如下:

2-2-1 電源: 依照變頻器規格選定三相或單相電源。(請參考RM6E1標準規格)

2-2-2 位置: 變頻器運轉時基於散熱考量,機器周圍必須有足夠的通風散熱距離, 所以變頻器周圍最小距離,如下圖所示:



2-2-3 配置:由於機器運轉時會產生熱,因此變頻器需安裝於通風空間,安裝的位置配置如下圖:



正確配置

不良配置



圖:控制櫃/盤內變頻器配置圖

2

2-2-4 相關配備規格:相關配備的選用,必須配合所使用的變頻器規格,過與不及都可能造成變頻器的損毀或壽命降低。

并 請勿在變頻器和馬達之間加裝進相電容(RC、LC或其它電容元件),避免任何 工安意外。

2-2-5 環境整潔: 變頻器安裝的環境需考量通風、清潔、溫溼度。

2-2-6 操作人員: 需技術有認證過人員才可進行操作和問題排除。

2-3 接線圖和端子敘述

2-3-1 接線圖



※JP1: I/V; AI信號類別選擇

"1"位置:表示Al與GND端子之間輸入電流命令。

"V"位置:表示Al與GND端子之間輸入電壓命令。

- ※JP2:SINK/SOURCE;多機能輸入信號類別選擇,請參考"2-3-2 SINK/SOURCE" 定義。
- ※JP3:FMI/FMV;FM信號類別選擇
 - "FMI"位置:表示輸出電流信號。
 - "FMV"位置:表示輸出電壓信號。
- ※JP4:12V/24V;V+電壓選擇

"12V"位置:表示V+與GND端子之間DC 12V輸出電壓。

"24V"位置:表示V+與GND端子之間DC 24V輸出電壓。

※DSW1:Modbus通訊終端電阻選擇;內部阻抗為100Ω。

※控制端子鎖附扭力:TB1:1.5 kgf-cm (1.3 lb-in);TB2:5.1 kgf-cm (4.4 lb-in)。 ※P⊕,N⊖極性請勿接錯,以避免變頻器損壞。

2-3-2 SINK / SOURCE 定義

多機能輸入端子接線可有下列二種方式:

a. 開闢選至SINK



如上圖所示:當開關選至SINK時,X1~X6與COM短路時,指令即開始動作。

b. 開闢選至SOURCE



如上圖所示:當開關選至SOURCE時,外部供電DC 24V (+)接到X1~X6,(-)接到COM, 指令即開始動作。 2-3-3 端子說明

1. 主迴路端子配置



| 種類 | 記號 | 名稱 | 說明 |
|-----|----------------|------------------|--|
| 主電源 | R/L1,S/L2,T/L3 | 交流電源(AC) 輸入端子 | 三相正弦波電源輸入端子。 若接單相電源 110/220V 時,請接至 R/L1,S/L2 端子。 |
| 馬達 | U/T1,VT2,W/T3 | 馬達連接端子 | 三相可變頻率和電壓,輸出接至馬達端子。 |
| 電源 | P⊕,N⊝ | 動態煞車裝置 連接端子 | 可連接外部動態煞車裝置(選用)。 |
| 煞車 | P⊕,PR | 外部煞車電阻 連接端子 | P⊕與 PR 之間,可連接外部煞車電阻(選 用)。 |
| 接地 | (le) | 接地用端子 | 變頻器接地需符合美國電工法規(NEC)標 準或是當地電工法規。 |

2. 主迴路接線:

(1) 100/200V單相電源



NFB

| 型號 RM6E1- | 主迴路端子 螺絲規格 | 主迴路端子 鎖附扭力 kgf-cm (lb-in) | 接地端子 螺絲規格 | 接地端子 鎖附扭力 kgf-cm (lb-in) |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 10P5B1 1001B1 | | | | |
| 20P5B1 2001B1 2002B1 | M3.5 | 9.8(8.5) | M4 | 18 (15.6) |
| 1002B1 1003B1 2003B1 | M4 | 18 (15.6) | M4 | 18 (15.6) |

(2) 200/400V三相電源



| 型號 RM6E1- | 主迴路端子 螺絲規格 | 主迴路端子 鎖附扭力 kgf-cm (lb-in) | 接地端子 螺絲規格 | 接地端子 鎖附扭力 kgf-cm (lb-in) | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| 20P5B3 2001B3 21P5B3 2002B3 | M3.5 | 9.8 (8.5) | M4 | 18 (15.6) | |
| 4001B3 4002B3 4003B3 | | | | | |
| 2003B3 2004B3 2005B3 | Ma | 18 (15 6) | MA | 18 (15 6) | |
| 4005B3 4007B3 | 1714 | 10 (15.0) | 1014 | 18 (15.6) | |

(3) 煞車電阻接線



2 安裝與確認

3. 控制迴路端子控制

控制迴路端子配置圖

| | JP1 | | | - | | JP4 | | Т | B1 | | | | T | B2 | |
|-----|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|------|----|----|----|----|
| 17 | JP3 | θ | θ | θ | θ | θ | θ | θ | θ | θ | θ | θ | θ | θ | θ |
| DSV | LE S | X6 | X5 | X4 | Х3 | COM | X2 | X1 | FM | GNI | D AI | V+ | Та | Tb | Tc |

| 端子 | 種類 | 端子符號 | 端子名稱 | 說明 |
|------------|-----------|-------|--|--------------------------------------|
| | top the | V+ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | DC+12V 輸出,最大供應電流 20mA。 |
| | 控刑 | (註3) | 控制用电源场于 | DC+24V 輸出,最大供應電流 50mA。 |
| | 电源 | GND | 控制用零電位端子 | 零電位端子(COM 與 GND 是共通點) |
| 端子: 控制回路端子 | | | | 功能由設定項次 F5.01 決定 |
| | | AI | 新止龄 \ 仁 瑞世工 | (出廠值:頻率命令) |
| | | (註 1) | 天見 LL 刊利ノて TE 3054m 「 | DC 0~10V/2~10V(20KΩ) |
| | | | | DC 0~20mA/4~20mA(250Ω) |
| | | X1 | 多楼能龄λ 恺子 1 | X1 與 COM 短路,功能由設定項次 |
| | | | У 100, 用して3冊 】 Ⅰ | F5.19 決定(出廠值:正轉命令) |
| | | Vo | 名 撫 化 赴 、 屾 こ つ | X2 與 COM 短路,功能由設定項次 |
| | 輸 | ~2 | 夕 成 肥制八端丁 Z | F5.20 決定(出廠值:反轉命令) |
| | 入 ···· | Va | 夕桃4:4、山70 | X3 與 COM 短路,功能由設定項次 |
| 控 | 端 | ~3 | 夕 微 肥 翔 八 端 丁 S | F5.21 決定(出廠值:寸動命令) |
| 制 | 子 | X4 | 夕幽好秋、山又人 | X4 與 COM 短路,功能由設定項次 |
| 回 | | | 夕微 肥 制 八 端 丁 4 | F5.22 決定(出廠值:重置命令) |
| 路 | | X5 | 夕桃什.秋、山口 5 | X5 與 COM 短路,功能由設定項次 |
| 山路端 | | | 夕機能 輸入 瑞士 つ | F5.23 決定(出廠值:重置命令) |
| 子 | | VC | 夕幽谷故、山之日 | X6 與 COM 短路,功能由設定項次 |
| | | 70 | 多機能輸入瑞士 O | F5.24 決定(出廠值:重置命令) |
| | | COM | 輸出/入共用端子 | 輸入控制信號共用點 |
| | | | | 功能由設定項次 F5.12 決定 |
| | | FM | 新止龄山住瑞世子 | (出廠值:輸出頻率) |
| | | (註 2) | 积心刑山石加州 | DC 0~10V/2~10V(Max 1mA) |
| | 輸 | | | DC 0~20mA/4~20mA(Max 500Ω) |
| | 出 | | | 功能由設定項次 F5.26 決定 |
| | 端 | Та | | (出廠值:異常信號檢出) |
| | 子 | | 名燃你龄山地工 | 容量 AC250V、0.2A Max,COS θ =0.3 |
| | | Th | y 170.肥刑山场丁 | 功能由設定項次 F5.26 決定 |
| | | 10 | | 容量 AC250V、0.2A Max,COSθ=0.3 |
| | | Тс | | Ta、Tb 共用端子 |

註 1: V/I 選擇由 JP1 決定(出廠值:V);請參考第 14 頁。

註 2: FMV/FMI 選擇由 JP3 決定(出廠值: FMV);請參考第 14 頁。

註 3:12V/24V 選擇由 JP4 決定(出廠值:DC 12V);請參考第 14 頁

註 4:控制端子鎖附扭力:TB1:1.5 kgf-cm (1.3 lb-in);TB2:5.1 kgf-cm (4.4 lb-in)。

端子種類 端子腳位 端子名稱 說明 通訊傳輸端子(DX+) RS-485 差動輸入(註1) 1 Modbus(RS-485)通訊僅使用 1.2 2 通訊傳輸端子(DX-) 腳位 Modbus KP-601 電源端子 KP-601 連線專用 3 (RS-485)通 (+15V) 訊/KP-601 4 KP-601 自動偵測端子 KP-601 連線專用 通訊 5 保留 保留 6 7 KP-601 電源共用端子 KP-601 連線專用 8 (0V)

4. KP-601/Modbus連接座(RJ-45)

註1:終端電阻100Ω選擇DSW1決定(出廠值:ON)

※KP-601遠端操作器使用的連接線,分扁平線與圓型網路線;

●8-pin電話線:扁平線限使用於5公尺以內。

●圓型網路線(AMP)可使用之最長距離可達100公尺。

5. 遠端操作器標準連接線說明

KP-601 遠端操作器圓型網路線(AMP)之標準連接線有 1M、2M、3M、5M、7M、 10M 等六種長度。

2-3-4 配線注意事項與規格

1.變頻器與馬達間之配線長度,造成線對地之洩漏電流不同,變頻器設定最大載波頻率,額定馬力數與配線長度之關係如下表:

| 配線長度 變頻器馬力數 | 10公尺 | 20公尺 | 30公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 100公尺 以上 |
|----------------|-------|--------|------|--------|-------|-------------|
| 0.5HP~7.5HP | 10kHz | 7.5kHz | 5kHz | 2.5kHz | 800Hz | 800Hz |

其中載波頻率由設定項次(F1.21)設定

2.變頻器與馬達間線路越短越好,接線10m內電容效應較小。馬達線過長時(30m以上), 建議變頻器輸出側(U/T1, V/T2, W/T3)加裝交流電抗器(ACL)並降低載波頻率。

3.變頻器使用場所高度超過1000m時,變頻器額定電流與高度的關係如下所示:



2

4.建議線徑及無熔絲開關(MCCB)或保險絲

單相 100V系列

| 型號 RM6E1- | 輸入 電流 (A) | 無熔絲 開關或 保險絲 (A) | 輸入 (R/L1,S/L2,T/L3) 主迴路線徑 (mm²/AWG) | 輸出 (U/T1,V/T2,W/T3) 主迴路線徑 (mm²/AWG) | 接地線 線徑 (mm²/AWG) | 控制迴路 線徑 (mm²/AWG) |
|--------------|-----------------|--------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|
| 10P5B1 | 9.1 | 20 | 2.1/14 | 0.5/20 | 2.1/14 | |
| 1001B1 | 15.3 | 40 | 3.3/12 | 0.8/18 | 3.3/12 | 0.75~1.25/ |
| 1002B1 | 30 | 50 | 8.4/8 | 1.3/16 | 8.4/8 | 22~16 |
| 1003B1 | 40 | 60 | 8.4/8 | 2.1/14 | 8.4/8 | |

單相 200V系列

| 型號 RM6E1- | 輸入 電流 (A) | 無熔絲 開關或 保險絲 (A) | 輸入 (R/L1,S/L2,T/L3) 主迴路線徑 (mm²/AWG) | 輸出 (U/T1,V/T2,W/T3) 主迴路線徑 (mm²/AWG) | 接地線 線徑 (mm²/AWG) | 控制迴路 線徑 (mm²/AWG) |
|--------------|-----------------|--------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|
| 20P5B1 | 5.8 | 10 | 1.3/16 | 0.5/20 | 1.3/16 | |
| 2001B1 | 9.1 | 20 | 2.1/14 | 0.8/18 | 2.1/14 | 0.75~1.25/ |
| 2002B1 | 13.7 | 40 | 3.3/12 | 1.3/16 | 3.3/12 | 22~16 |
| 2003B1 | 20 | 40 | 5.3/10 | 2.1/14 | 5.3/10 | |

三相 200V系列

| 型號 RM6E1- | 輸電(A) | 無熔絲 開關或 保險絲 (A) | 輸入 (R/L1,S/L2,T/L3) 主迴路線徑 (mm²/AWG) | 輸出 (U/T1,V/T2,W/T3) 主迴路線徑 (mm²/AWG) | 接地線 線徑 (mm²/AWG) | 控制迴路 線徑 (mm²/AWG) |
|--------------|-------|--------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|
| 20P5B3 | 3.2 | 10 | 0.5/20 | 0.5/20 | 0.5/20 | |
| 2001B3 | 4.4 | 10 | 0.8/18 | 0.8/18 | 0.8/18 | |
| 21P5B3 | 6.3 | 15 | 1.3/16 | 1.3/16 | 1.3/16 | 075 105/ |
| 2002B3 | 8.4 | 15 | 2.1/14 | 1.3/16 | 2.1/14 | 0.75~1.25/ 22~16 |
| 2003B3 | 11.5 | 20 | 3.3/12 | 2.1/14 | 3.3/12 | 22 10 |
| 2004B3 | 15 | 25 | 3.3/12 | 3.3/12 | 3.3/12 | |
| 2005B3 | 19 | 30 | 5.3/10 | 5.3/10 | 5.3/10 | |

三相 400V系列

| 型號 RM6E1- | 輸入 電流 (A) | 無熔絲 開關或 保險絲 (A) | 輸入 (R/L1,S/L2,T/L3) 主迴路線徑 (mm²/AWG) | 輸出 (U/T1,V/T2,W/T3) 主迴路線徑 (mm²/AWG) | 接地線 線徑 (mm²/AWG) | 控制迴路 線徑 (mm²/AWG) |
|--------------|-----------------|--------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|
| 4001B3 | 2.8 | 6 | 0.5/20 | 0.5/20 | 2.1/14 | |
| 4002B3 | 4.4 | 10 | 0.8/18 | 0.5/20 | 2.1/14 | 0.75 4.05/ |
| 4003B3 | 6.1 | 15 | 1.3/16 | 0.8/18 | 2.1/14 | 0.75~1.25/ |
| 4005B3 | 10.3 | 15 | 2.1/14 | 2.1/14 | 2.1/14 | 22~10 |
| 4007B3 | 16 | 25 | 5.3/10 | 3.3/12 | 5.3/10 | |

備註:

1. 請按照當地的安全法規配線。

(需考慮負載大小與連續性、線材耐熱耐電流等級、引線長短、周圍溫度,適 當增加或降低導線線徑。)

- 2. 請使用600V 75℃以上的電線。
- 3. 本表僅供參考。
此頁無內容

- 3 操作面板及遠端操作器設定
- 3-1 操作面板功能說明



3-1-1 指示燈說明

| 符號 | 名稱 | 說明 |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Hz | 頻率單位指示燈 | 單位指示燈 |
| V | 電壓單位指示燈 | 單位指示燈 |
| А | 電流單位指示燈 | 單位指示燈 |
| REV | 反轉指示燈 | 亮:反轉 暗:正轉 |
| KP-601/ Modbus | KP-601/Modbus 通訊指示燈 | 閃爍:連線中 暗:未連線 |
| CRG | 電源指示燈 | 亮:電源系統正常 暗:無電源輸入 |
| RUN | 運轉指示燈 | 閃爍:加/滅速中 恆亮:等速中 暗:停止運轉中 |
| SPEC | 多機能特殊鍵 指示燈 | 亮:SPEC 自保持 暗:SPEC 未自保持 |



3-1-2 按鍵說明

| 符號 | 名稱 | 說明 | |
|--------|-----------------------------|---------------------------|--|
| PROG | Program 鍵 | 1.進入設定項次選擇模式 | |
| | r rogram se | 2.回到監看模式 | |
| | | 1.進入參數設定模式 | |
| DATA | Function/Data 鍵 | 2.回到設定項次選擇模式 | |
| \Box | | 3.切换監看模式 | |
| | 派袖袖 | | |
| | 处圩班 | 冬敷、热宗西力源 揃源试 | |
| | 派试研 | 多数·改足項入処增巡减 | |
| | 远减鲢 | | |
| BUN | 海市山中 | 鐵齿黑的和林山 | |
| KUN | 理特鍵 | 愛頭品段動制山 | |
| | | 1.變頻器停止輸出 | |
| STOP | Stop/Reset 鍵 | 2.異常狀態復歸 | |
| RESET | | 3.運轉命令由外部端子控制時,此鍵可設定為緊 | |
| | | 急停止鍵(請參考 F1.05)。 | |
| (CDEC) | Q We do at the -1 do to the | 丁田書以為小社(注意 七 [1 17 [1 10] | |
| SPEC | 夕機能符殊功能鍵 | □ 規畫此鍵功能(前豕考 F1.17、F1.10) | |
| << | | 1.群組與項次切換 | |
| | Shift 鍵 | 2.選擇設定參數數值時的位數鍵 | |
| | | 3.頻率命令 100Hz 以上小數以下第二位設定時 | |
| | | 切换使用 | |
| | | | |

3-1-3 旋鈕說明

| 符號 | 名稱 | 說明 | |
|----|-----------|---------------------|--|
| 0 | 設定旋鈕(Pot) | 可設定為頻率命令(請參考 F5.00) | |

3-2 遠端操作器KP-601功能說明



註: KP-601 為選購項目。

3-2-1 遠端操作器指示燈說明

| 符號 | 名稱 | 說明 |
|--------|---------|-------------|
| Hz | 頻率單位指示燈 | 單位指示燈 |
| V | 电压单位指示灯 | 單位指示燈 |
| A | 电流单位指示燈 | 單位指示燈 |
| κενράρ | 雷源指示熔 | 亮:電源系統正常 |
| NETTAD | 电师相小座 | 暗:無電源輸入 |
| | | 閃爍:加/減速中 |
| RUN | 運轉指示燈 | 恆亮:等速中 |
| | | 暗:停止運轉中 |
| SPEC | 多機能特殊鍵 | 亮:SPEC 自保持 |
| | 指示燈 | 暗:SPEC 未自保持 |

註:反轉時,頻率以負數顯示。



3-2-2 遠端操作器按鍵說明

| 符號 | 名稱 | 說明 | |
|---------------|-----------------|---|--|
| PROG | Program 鍵 | 1.進入設定項次選擇模式 2.回到監看模式 | |
| | Function/Data 鍵 | 進入參數設定模式 回到設定項次選擇模式 切換監看模式 | |
| « | 遞增鍵 | 各部、机宁西与泛描泛计 | |
| > | 遞減鍵 | 多致、议 足坝:汉题谓题减 | |
| RUN | 運轉鍵 | 變頻器啟動輸出 | |
| STOP RESET | Stop/Reset 鍵 | 1.變頻器停止輸出 2.異常狀態復歸 3.運轉命令由外部端子控制時,此鍵可設定為緊 急停止鍵(請參考 F1.05) | |
| SPEC | 多機能特殊功能鍵 | 可規畫此鍵功能(請參考 F1.17、F1.18) | |
| < | Shift 鍵 | 群組與項次切換 選擇設定參數數值時的位數鍵 | |

3-2-3 旋鈕說明

| 符號 | 名稱 | 說明 | |
|----|-----------|---------------------|--|
| Q | 設定旋鈕(Pot) | 可設定為頻率命令(請參考 F5.00) | |

3-3 操作面板狀態與監看模式

3-3-1 操作面板的操作狀態

操作面板的操作狀態包含異常訊息與三種模式,切換方法如下圖所示:



操作步驟如下表(以出廠設定為例):

| 操作步驟 | 顯示 |
|------------------------|----|
| 1.開機進入主畫面。 | |
| 2.按 Pros 鍵,進入設定項次選擇模式。 | |
| 3.按 Texas 鍵,進入參數設定模式。 | |
| 4.按 Texas 鍵返回設定項次選擇模式。 | |
| 5.按 [PROS] 鍵返回監看模式。 | |

異常信號顯示:

| 操作步驟 | 顯示 |
|------------------------------|--------------|
| 變頻器運轉中跳出異常信號。 | |
| 1.異常排除後,按 mean 鍵清除異常並返回監看模式。 | Hz V A |

3-3-2 監看模式

在監看模式下共有八個監看畫面可切換,包含一個主畫面與七個輔助畫面, 如下表所示:



監看畫面說明如下表(以出廠設定為例):

| 畫面 | 說明 | 顯示 |
|-----|----------------------|--------------|
| 畫面1 | 輸出頻率(Hz、CRG:亮) | |
| 畫面2 | 頻率命令(Hz、CRG:亮) | |
| 畫面3 | 輸出電壓(V、CRG∶亮) | |
| 畫面4 | DC bus電壓(V、CRG:亮) | |
| 畫面5 | 輸出電流(A、CRG:亮) | |
| 畫面6 | 端子狀態(Hz、V、CRG、RUN:亮) | Hz V A |
| 畫面7 | 變頻器溫度(V、A、CRG:亮) | |
| 畫面8 | 馬達轉速(Hz、A、CRG:亮) | Hz V A |

 八個監看畫面的任何一個可設定為主畫面,其他為輔助畫面,在監看模式下按 🔤 鍵切換畫面1~畫面8;設定方式由設定項次F1.08選擇。

 可選擇比較重要的輔助畫面作主畫面,系統會在操作於輔助畫面下閒置約3分鐘後, 自動切換回主畫面。

3. 畫面6~8由設定項次F1.09~F1.11決定。

3-3-3 多機能端子狀態

畫面6於出廠狀態為多機能端子狀態顯示,七段顯示器上各位置所代表的端子 代號如下圖:



顯示畫面所代表意義如下表:

| 顯示畫面 | 端子 | 狀態說明 |
|--------------|----------|----------------|
| Hz V A | X1 | 多機能輸入端子X1功能動作。 |
| Hz V A | X2 | 多機能輸入端子X2功能動作。 |
| Hz V A | Х3 | 多機能輸入端子X3功能動作。 |
| Hz V A | X4 | 多機能輸入端子X4功能動作。 |
| Hz V A | X5 | 多機能輸入端子X5功能動作。 |
| Hz V A | X6 | 多機能輸入端子X6功能動作。 |
| Hz V A | Ta/Tb/Tc | 多機能輸出端子動作 |

3-3-4 設定項次選擇模式功能說明

a. 群組編號選擇:

| 操作步驟 | 顯示 |
|--|----------------------------|
| 1.監看模式下按 Proo 鍵進入設定項次選擇模式;群組編號閃 樂。 | Hz V A CRG RUN |
| 2.按 🔺 鍵增加設定群組編號。 | Hz X A |
| 3.按 ♥ 鍵減少設定群組編號。 群組編號範圍請參閱「4. 設定項次一覽表」 | Hz V A |

b. 群組編號/項次編號切換

| 操作步驟 | 顯示 |
|-------------------------|--------------|
| 1.群組編號閃爍時,按 < 鍵切換到項次編號。 | Hz V A |
| 2.項次編號閃爍時,按 < 鍵切換到群組編號。 | |

C. 項次編號選擇:

| 1.選定群組編號後,按 ≪ 鍵切換到項次編號;項次編號 閉爍。 2.按 ▲ 鍵,項次編號增加。 | |
|---|------------|
| 2.按 ▲ 鍵,項次編號增加。 | CRG RUN |
| | |
| 3.按 ▼ 鍵,項次編號減少 項次編號範圍請參閱「4. 設定項次一覽表」。 | |

備註:淺色字代表閃爍

3-3-5 參數設定模式

設定範圍由該設定項次決定,操作步驟如下表:

| 操作步驟 | 顯示 |
|--------------------------------------|----|
| 1.設定項次選擇模式;以F2.17 (輸出頻率)為例。 | |
| 2.於設定項次選擇模式按 [mm] 鍵,進入參數設定模式。 | |
| 3.按 < 鍵,移動小數位數;以小數點後一位為例。 | |
| 4.按 ▲ 鍵輸出頻率加0.1。 | |
| 5.按 ▼ 鍵輸出頻率減0.1。 | |
| 6.按 Eme 鍵回到設定項次選擇模式。 | |

1. 資料被改變時,數值閃爍(淺色代表閃爍)。

2. 設定項次 F2.17 的資料設定範圍為 0.00~400.00Hz。

3-3-6 監看模式下的操作

在監看模式下可更改頻率命令、馬達轉速(RPM)、線速度(MPM)。以更改頻率命令為範例,說明如下圖所示:

操作步驟如下表:

| 操作步驟 | 顯示 |
|----------------------------|----|
| 1.監看模式;以頻率命令為例。 | |
| 2.按 < 鍵,移動頻率命令位數。 | |
| 3.按 < 鍵,移動頻率命令位數;以改變個位數為例。 | |
| 4.按 ▲ 鍵頻率命令加1。 | |
| 5.按 ▼ 鍵頻率命令減1。 | |
| 6.設定需要頻率後,五秒內按 and 鍵儲存。 | |

註:淺色代表閃爍。

a. 在監看模式下以 ▲、▼ 鍵來控制頻率的高、低。

b. 設定需求頻率後,於5秒內(即LED數值閃爍狀態下)按下 ### 鍵便可完成儲存動 作;若未儲存,則五秒後回到監看模式,將於3分鐘後自動儲存;若未超過3分鐘 即斷電將自動回復原來設定(請參考設定項次F1.07)。

3-3-7 變頻器啟動、停止

按 RUN 及 RESET 鍵來控制變頻器的動作,如下圖所示:

3-3-8 儲存、恢復設定值

a. 儲存變頻器設定項次資料:

| 操作步驟 | 顯示 |
|---|--------------|
| 1.按 Proo 鍵進入設定項次選擇模式。 | |
| 2.按 < 鍵切換至項次編號。 | |
| 3.按 ▼ 鍵移動設定項次至F0.20。 | Hz V A |
| 4.按 TANE 鍵進入參數設定模式。 | Hz V A |
| 5.按 ▲ 鍵切換設定資料至 "SAv"。 | |
| 6.按 🔤 鍵儲存,約二秒儲存完畢後顯示 "End"。 | |
| 7.顯示 "End" 約一秒後,回到設定項次選擇模式。 | |
| 8.按 Proo 鍵回到監看模式(頻率命令)。 | Hz V A |

b. 恢復變頻器設定項次資料:

| 操作步驟 | 顯示 |
|-------------------------------|--------------|
| 1.按 [PROG] 鍵進入設定項次選擇模式。 | Hz V A |
| 2.按 < 鍵切換至項次編號。 | |
| 3.按 ▼ 鍵移動設定項次至F0.20。 | |
| 4.按 Emer 鍵進入參數設定模式。 | Hz V A |
| 5.按 ▲ 鍵切換設定資料至 "rES"。 | Hz V A |
| 6.按 🔤 鍵儲存,約二秒儲存完畢後顯示 "End"。 | Hz V A |
| 7.顯示 "End" 約一秒後,自動回到設定項次選擇模式。 | |
| 8.按 [moo] 鍵回到監看模式(頻率命令)。 | |

此頁無內容

4 設定項次一覽表

群組表

| 系统狀態 条對領定 | |
|--|--|
| 冬對銷定 | |
| 「 3 3人 M 八 | |
| FO 多化合业 密碼保護 | |
| ^{系統} 電源電壓設定 | |
| 異常履歷 | |
| 共用參數 | |
| 啟動控制選擇 | |
| 頻率命令選擇 | |
| F1 场化会歌 主畫面選擇 | |
| ^{标作多数} SPEC鍵設定 | |
| 載波頻率 | |
| 停止方式 | |
| 變頻器的多段速度 | |
| 多段加/减速時間 | |
| F2 頻率參數 V/F曲線設定 | |
| 跳躍頻率 | |
| 輸出頻率上下限 | |
| 緩行頻率與時間 | |
| 失速防止設定 | |
| 馬達滑差補償 | |
| 自動轉矩提升增益 | |
| 電流震盪防止 | |
| F3 控制參數 AVR補償 | |
| 直 流制動 | |
| 動態煞車 | |
| 瞬停復電後再連轉 | |
| 迟度近 厥 西方 计 做 | |
| <u>単流補貨</u> 対応沢南伊塔 | |
| 按地漏 电保護 | |
| 愛娘奇迴載保護 | |
| | |
| F4 保護奓數 | |
| 四、羽谷响 王法马劫权游 | |
| | |
| 「「「「「」」「「」」「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」 | |
| 新比較中功能 | |
| メルージル 名地は 於入 功能 | |
| F5 名機能安對 名機能輸出功能 | |
| 「 」 「 」 「 」 」 が 加 の が 加 の が し の が し の が し の が し の が し の が し の が し の が し の 加 の が し の の に う の の の の の の の の の の の の の | |
| 計數哭計數功能 | |
| 頻率值測功能 | |
| 程序運動控制 | |
| F6 特殊參數 PID控制 | |
| Modbus 通訊 | |

F0 系統參數

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | dF60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|-------------|--|---|------|---|-----------------|
| F0.00 | 變頻器資訊 | 0:軟體版本 1:變頻器型號 2:變頻器額定輸出電流 3:變頻器運轉時數 4:變頻器送電時數 5:程式檢查碼 | - | - | - | 56 |
| F0.01 | 參數鎖定 | 0:參數可更改1:參數不可更改 | 0, 1 | ١ | 0 | 56 |
| F0.02 | 參數密碼 輸入 | 設定參數保護的密碼 | 0~9999 | 1 | 0 | 56 |
| F0.03 | 參數解碼 輸入 | 解除參數密碼保護 | 0~9999 | 1 | - | 56 |
| F0.04 | 保留 | 保留 | - | _ | _ | 56 |
| F0.05 | 電源電壓 設定 | 以電源電壓(R,S,T)值設定 | 100.0~120.0 (註3) 190.0~240.0 (註4) 340.0~480.0 (註5) | 0.1V | 110.0 (註3) 220.0 (註4) 380.0 (註5) | 57 |
| F0.08 | 異常履歷1 | | _ | | I | 57 |
| F0.09 | 異常履歷2 | 0:異常時異常碼 | _ | - | - | 57 |
| F0.10 | 異常履歷3 | 1:異常時輸出電流 | _ | — | — | 57 |
| F0.11 | 異常履歷4 | 2:異常時DC bus電壓 | _ | _ | _ | 57 |
| F0.12 | 異常履歷5 | 3: 異常保護跳脫頻率 | _ | — | _ | 57 |
| F0.13 | 異常履歷6 | | — | - | - | 57 |
| F0.19 | 保留 | 保留 | — | — | _ | 57 |
| F0.20 | 變頻器 公用參數 | 0:無效 CLF:清除異常履歷 dF60:將變頻器恢復成60Hz出廠値 dF50:將變頻器恢復成50Hz出廠値 SAV:儲存設定值 rES:恢復設定值 rdEE:參數讀出(變頻器→操作器) UrEE:參數寫入(操作器→變頻器) | _ | _ | 0 | 57 |

備註:rdEE、UrEE需外接KP-601操作器才可操作此功能。

F1 操作参数

| 設定 項次 | 名稱 | | 說明 | | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|----------------------|--|--|--|------|----|--------------|----------|
| | | 0 1 2 3 | 啟動命令 正、反轉指令控制 正轉指令控制 | 運轉方向 正、反轉指令控制 反轉指令控制 正、反轉指令控制 正、反轉方向 | | | | |
| F1.00 | 啟動控制 選擇 | 4 5 6~7 8 | 操作面极設止 保留 通訊控制 | 反轉方向 反轉指令控制 保留 通訊控制 5.4450mm | 0~11 | _ | 3 | 59 |
| | | 9 10 11 | 通訊控制 正轉指令控制 操作面板設定 | 及 及 特 相 通 訊 控制 | | | | |
| F1.01 | 主頻率 命令選擇 | 0: 5 2 3 3 5 5 | 率命令由(F1.03)類 率命令由操作面板 達轉速(RPM)由操作 速度(MPM)由操作 機能端子 UP/DOW 率命令由通訊設定 | 比輸入源選擇 設定 作面板設定 面板設定 (N指令控制 | 0~5 | - | 1 | 61 |
| F1.02 | 副頻率 命令選擇 | 0:频 1:频 2:多 | 率命令由(F1.03)類 率命令由操作面板 機能端子UP/DOW | 比輸入源選擇 設定 N指令設定 | 0~2 | _ | 0 | 62 |
| F1.03 | 類比輸入源 選擇 | 0 : P 1 : P 2 : A 3 : P 4 : P 5 : A | ot + AI ot – AI I – Pot ot 或 AI (由多機能: I | 輸入端子切換) | 0~5 | Ι | 0 | 62 |
| F1.04 | Pot 輸入源 選擇 | 0:扌 1:犭 | 操作面板 Pot 設定放 外部遠端操作器(KP· | 5鈕 -601) Pot 設定旋鈕 | 0, 1 | _ | 0 | 62 |
| F1.05 | 操作面板 STOP鍵優先 | 0:運 1:運 |):運轉命令由端子控制時,STOP 鍵無效 1:運轉命令由端子控制時,STOP 鍵有效 | | | - | 1 | 62 |
| F1.06 | 操作面板 頻率命令 設定選擇 | 0:在 1:在 | 監看模式下,不可 監看模式下,可更 | 更改频率命令 改频率命令 | 0, 1 | - | 1 | 62 |
| F1.07 | 操作面板 頻率命令 自動回存 | 0:在 1:在 | 監看模式下,無自: 監看模式下,3分到 | 動回存 童後自動回存 | 0, 1 | _ | 1 | 63 |

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|-----------------------|--|-----------------|------|--------------|----------|
| F1.08 | 主畫面 顯示選擇 | 操作面板有 8 種顯示狀態,選擇其中之一作 為主畫面顯示狀態 1:輸出頻率 2:頻率命令 3:輸出電壓 4:DC bus 電壓 5:輸出電流 6:畫面顯示 6 (F1.09) 7:畫面顯示 7 (F1.10) 8:畫面顯示 8 (F1.11) | 1~8 | I | 1 | 63 |
| F1.09 | 畫面顯示 6 | 0:端子狀態 1:變頻器溫度 2:馬達轉速(RPM) 3:線速度(MPM) | 0~11 | _ | 0 | 63 |
| F1.10 | 畫面顯示 7 | 4:程序運轉階段 5:程序運轉週期 6:計數值 7:電流限制準位 | 0~11 | _ | 1 | 63 |
| F1.11 | 畫面顯示 8 | 8:主頻率命令 9:副頻率命令 10:PID 命令 11:PID 回授 | 0~11 | _ | 2 | 63 |
| F1.12 | 馬達極數 設定 | 決定馬達轉速RPM的顯示值 | 2~10 | 2P | 4P | 63 |
| F1.13 | 線速度 設定值 | 決定操作面板的線速度 MPM 顯示值 | 0.00~ 500.00 | 0.01 | 20.00 | 64 |
| F1.14 | 線速度顯示 值小數點 位數 | 線速度 MPM 顯示值的小數點位數 | 0~3 | _ | 0 | 64 |
| F1.17 | SPEC 鍵設定 | 功能與多機能輸入設定相同 | -28~+28 (註7) | Ι | 0 | 64 |
| F1.18 | SPEC 鍵 自保持功能 選擇 | 0:無 1:有 | 0,1 | _ | 0 | 64 |
| F1.19 | 停止方法 | 0:減速停止+直流制動 1:自由運轉停止 2:自由運轉停止+直流制動 | 0~2 | | 0 | 64 |

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 参考 頁次 |
|----------|----------------------|------------------------------|------|----|--------------|-----------------|
| F1.20 | 禁止反轉 | 0:可反轉 1:不可反轉 | 0,1 | Ι | 0 | 65 |
| F1.21 | 載波頻率 | 設定值越大,運轉噪音越小 | 0~6 | - | 2 (註8) | 65 |
| F1.22 | 過負載降波 模式 | 0:載波不隨負載電流大小調整 1:載波隨負載電流大小調整 | 0,1 | - | 1 | 65 |
| F1.23 | 異常保護 自動復歸 次數選擇 | 異常狀況發生時,自動復歸次數 | 0~16 | 1次 | 0 | 66 |
| 底色為 | Total | 没定項次:代表運轉中可設定。 | | | | |

F2 頻率參數

| 設定 項次 | 名稱 | | 說 | .明 | | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------|------------------------|----------|
| F2.00 | 主速度 (第一段速) | 多段指令 4 | 多段指令 3 | 多段指令 2 | 多段指令 1 | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 50.00 (註1) 60.00 | 67 |
| E2.01 | 第一匹油 | OFF | OFF | | | 0.00.400.00 | 0.014-7 | (註2) 10.00 | 67 |
| F2.01 | 第一代还 第二段法 | OFF | OFF | | OFF | 0.00~400.00 | 0.01112 | 20.00 | 67 |
| F2.02 | 第一代还 第四船油 | 011 | OFF | | | 0.00~400.00 | 0.01112 | 20.00 | 67 |
| F2.03 | 第二代近 | OFF | | OFF | OFF | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.04 | 第五役迹 | OFF | ON | OFF | | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.00 | 第十段速 | OFF | ON | ON | OFF | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.07 | 第八段速 | OFF | ON | ON | ON | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.08 | 第九段速度 | ON | OFF | OFF | OFF | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.09 | 第十段速度 | ON | OFF | OFF | ON | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.10 | 第十一段速度 | ON | OFF | ON | OFF | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.11 | 第十二段速度 | ON | OFF | ON | ON | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.12 | 第十三段速度 | ON | ON | OFF | OFF | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.13 | 第十四段速度 | ON | ON | OFF | ON | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.14 | 第十五段速度 | ON | ON | ON | OFF | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.15 | 第十六段速度 | ON | ON | ON | ON | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 67 |
| F2.16 | 寸動速度 | 寸動速度 | | | | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 6.00 | 67 |
| F2.17 | 加、滅速 基準頻率 | 加、減速時 | 持间所对應 : | 0.01~400.00 | 0.01Hz | 50.00 (註1) 60.00 (註2) | 68 | | |
| F2.18 | 主加速時間 | 主速度,第 的加速時間 | 吕五速度~第] | 十六速度及 | i 寸動速度 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 68 |
| F2.19 | 主減速時間 | 主速度,第 的减速時間 | 5五速度~第] | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 68 | | |
| F2.20 | 第二段 加速時間 | 第二段速度 | 目的加速時間 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 68 | | |
| F2.21 | 第二段 減速時間 | 第二段速度 | 目的減速時間 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 68 | | |
| F2.22 | 第三段 加速時間 | 第三段速度 | 第三段速度的加速時間 | | | | 0.1sec | 5.0 | 68 |
| F2.23 | 第三段 減速時間 | 第三段速度 | 目的減速時間 | a) | | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 68 |
| F2.24 | 第四段 加速時間 | 第四段速度 | 目的加速時間 | i B | | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 68 |

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|--------------|--|--|--------------------|----------------------------------|----------|
| F2.25 | 第四段 减速時間 | 第四段速度的减速時間 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 68 |
| F2.26 | 副加速時間 | 由多機能輸入端子選擇副加速時間 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 68 |
| F2.27 | 副减速時間 | 由多機能輸入端子選擇副減速時間 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 68 |
| F2.28 | S字加/減速 時間 | 加、減速之啟動及到達期間作緩慢加/減速 動作 | 0.0~5.0 | 0.1sec | 0.0 | 69 |
| F2.30 | 輸出電壓 限制選擇 | 0: V/F 曲線之輸出電壓無限制 1: V/F 曲線之輸出電壓有限制(電壓補償 失效) | 0,1 | I | 0 | 70 |
| F2.31 | V/F曲缐選擇 | 0:直線 1:省能源裝置,依負載輕重自動作V/F調整 2:2次方曲線 3:1.7次方曲線 4:1.5次方曲線 | 0~4 | Ι | 0 | 70 |
| F2.32 | 最大輸出 頻率 | 變頻器可操作之最大頻率 | 0.1~400.0 | 0.1Hz | 50.0 (註1) 60.0 (註2) | 71 |
| F2.33 | 啟動頻率 | 變頻器的啟動頻率 | 0.1~10.0 | 0.1Hz | 0.5 | 71 |
| F2.34 | 啟動電壓 | 對應啟動頻率之輸出電壓 | 0.1~50.0 (註3,4) 0.1~100.0 (註5) | 0.1V _{AC} | 8.0 (註3,4) 12.0 (註5) | 71 |
| F2.35 | 基底频率 | V/F曲線最大電壓之對應頻率 | 0.1~400.0 | 0.1Hz | 50.0 (註1) 60.0 (註2) | 71 |
| F2.36 | 基底電壓 | V/F曲線最大電壓之設定 | 0.1~255.0 (註3,4) 0.1~510.0 (註5) | 0.1V _{AC} | 220.0 (註3,4) 380.0 (註5) | 71 |
| F2.37 | 第一轉折點 頻率 | V/F曲線第一轉折點之頻率 | 0.0~399.9 | 0.1Hz | 0.0 | 71 |
| F2.38 | 第一轉折點 電壓 | V/F曲缐第一轉折點之電壓 | 0.0~255.0 (註3,4) 0.0~510.0 (註5) | 0.1V _{AC} | 0.0 | 71 |
| F2.39 | 第二轉折點 頻率 | V/F曲線第二轉折點之頻率 | 0.0~399.9 | 0.1Hz | 0.0 | 71 |
| 底色為 | | 設定項次:代表運轉中可設定。 | | | | |

4 設定項次一覽表

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|-------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------|----------|
| F2.40 | 第二轉折點 電壓 | V/F曲線第二轉折點之電壓 | 0.0~255.0 (註3,4) 0.0~510.0 (註5) | 0.1V _{AC} | 0.0 | 71 |
| F2.42 | 跳躍頻率1 | 防止機械負載發生共振,頻率設定值 越過跳躍區間1 | 0.0~400.0 | 0.1Hz | 0.0 | 72 |
| F2.43 | 跳躍頻率2 | 防止負載機械發生共振,頻率設定值 越過跳躍區間2 | 0.0~400.0 | 0.1Hz | 0.0 | 72 |
| F2.44 | 跳躍頻率3 | 防止負載機械發生共振,頻率設定值 越過跳躍區間3 | 0.0~400.0 | 0.1Hz | 0.0 | 72 |
| F2.45 | 跳躍頻率 區間 | 跳躍頻率1、2、3之跳躍區間設定 | 0.0~25.5 | 0.1Hz | 0.0 | 72 |
| F2.47 | 频率上限值 | 輸出頻率的上限值(1.00=最大輸出頻率) | 0.00~1.00 | 0.01 | 1.00 | 73 |
| F2.48 | 频率下限值 | 輸出頻率的下限值(1.00=最大輸出頻率) | 0.00~1.00 | 0.01 | 0.00 | 73 |

F3 控制参数

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|----------|
| F3.00 | 緩行頻率 | 變頻器加速至緩行頻率下作等速運轉 | 0.0~400.0 | 0.1Hz | 0.5 | 74 |
| F3.01 | 緩行時間 | 變頻器在緩行頻率下等速運轉的時間 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 74 |
| F3.03 | 加速中 失速防止準位 | 加速狀態下,失速防止處理方式為 等速運轉 (200%:關閉) | 30%~200% 之變頻器 額定電流 | 1% | 170 | 74 |
| F3.04 | 等速中 失速防止準位 | 等速狀態下,失速防止處理方式為 降速運轉 (200%:關閉) | 30%~200% 之變頻器 額定電流 | 1% | 160 | 74 |
| F3.05 | 等速中 失速防止 加速時間設定 | 等速失速防止回復時,輸出頻率的 加速時間 | 0.1~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 74 |
| F3.06 | 等速中 失速防止 減速時間設定 | 等速失速防止時,輸出頻率的減速 時間 | 0.1~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 74 |
| F3.07 | 減速中 失速防止選擇 | 0:減速中失速防止機能無作用 1:減速中失速防止機能有作用 | 0,1 | - | 1 | 74 |
| F3.09 | 馬達滑差補償 | 依馬達不同負載下的滑差作補償, 以期達到恆定轉速 (0.0:關閉) | -59.9~60.0 | 0.1Hz | 0.0 | 75 |
| F3.10 | 滑差補償之 頻率響應時間 | 設定馬達滑差補償的償響應時間, 單位時間:5ms | 1~255 | 5ms | 40 | 75 |
| F3.12 | 自動轉矩 提昇增益 | 隨負載轉矩變動,調整V/F電壓輸出 (0.0:關閉) | 0.0~25.5 | 0.1 | 1.0 | 75 |
| F3.13 | 自動轉矩提升 增益響應時間 | 設定自動轉矩補償的響應時間 | 1~255 | 1ms | 60 | 76 |
| F3.15 | 電流振盪 補償 | 依電流振盪趨勢,適時增減電壓 | 0.00~2.55 | 0.01 | 0.10 | 76 |
| F3.16 | 電流振盪 補償響應 | 依電流振盪情形適當增減響應 (0:關閉) | 0~250 | 1 | 10 | 76 |
| F3.18 | AVR設定 | 0:無 1:有 | 0,1 | - | 1 | 76 |
| F3.19 | AVR 響應時間 | 設定AVR電壓調整量的響應時間 | 0~255 | 1ms | 50 | 76 |
| F3.21 | 直流制動 能力設定 | 直流制動時的電流準位 | 0~150% 之變頻器 額定電流 | 1% | 50 | 76 |
| F3.22 | 直流制動 反應時間 | 依直流制動情形增減反應時間 | 1~255 | 1ms | 10 | 76 |

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|----------------|--|---|------------------|--|----------|
| F3.23 | 啟動時直流 制動時間 | 加速啟動時,直流制動時間 | 0.0~60.0 | 0.1sec | 0.0 | 77 |
| F3.24 | 停止時直流 制動時間 | 降速停止時,直流制動時間 | 0.0~60.0 | 0.1sec | 0.5 | 77 |
| F3.25 | 停止直流 制動頻率 | 直流制動動作頻率點 | 0.1~60.0 | 0.1Hz | 0.5 | 77 |
| F3.27 | 動態煞車 之動作準位 | 當DC bus電壓大於設定準位時, 動態煞車動作(200V級設410V/400V 級設820V:關閉) | 350~410 (註3,4) 700~820 (註5) | 1V _{DC} | 390 (註3,4) 760 (註5) | 77 |
| F3.28 | 煞车晶體 脈波設定 | 煞車信號之脈波寬度設定 | 10~90 | 1% | 10 | 77 |
| F3.30 | 瞬停復電後 再運轉選擇 | 0:瞬停復電後不可再啟動 1:瞬停復電後可再啟動 2:斷電降速停止 3:斷電降速復電後可再啟動 | 0~3 | _ | 0 | 77 |
| F3.31 | 斷電降速 電壓準位設定 | 當電源電壓低於準位時,則降速停止 | 75.0~96.0 (註3) 150.0~192.0 (註4) 300.0~384.0 (註5) | 0.1Vac | 87.5 (註3) 175.0 (註4) 320.0 (註5) | 78 |
| F3.32 | 斷電降速之 减算頻率 | 斷電降速時,頻率=輸出頻率減算 頻率 | 0.0~20.0 | 0.1Hz | 3.0 | 78 |
| F3.33 | 斷電降速之 減速時間1 | 輸出頻率大於切換頻率(F3.35)的 減速時間 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 78 |
| F3.34 | 斷電降速之 減速時間2 | 輸出頻率小於切換頻率(F3.35)的 減速時間 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 78 |
| F3.35 | 斷電降速之 切換頻率 | 兩段滅速時間切換之頻率設定值 | 0.0~400.0 | 0.1Hz | 0.0 | 78 |
| F3.37 | 速度追蹤 電流準位 | 當電流大於速度追蹤電流時,輸出 頻率開始向下搜尋 | 0~200% 之變頻器 額定電流 | 1% | 150 | 79 |
| F3.38 | 速度追蹤前之 遮斷時間 | 速度追蹤前之遮斷輸出時間 | 0.1~60.0 | 0.1sec | 0.5 | 79 |
| F3.39 | 速度追蹤的 V/F | 速度追蹤動作中以所設定的V/F 百分比電壓輸出 | 0~100% | 1% | 100 | 79 |

F4 保護參數

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|---------------------|--|--------------------------|--------|---------------------|----------|
| F4.00 | 馬達接地漏電 保護 | 0:無 1:有(GF) | 0,1 | _ | 1 | 80 |
| F4.01 | 接地漏電檢知 準位 | 偵測不平衡電流是否高於設定準位 | 30~100% 之變頻器 額定電流 | 1% | 70 | 80 |
| F4.02 | 接地漏電偵測 靈敏度 | 接地漏電偵測靈敏度 | 1~255 | 1次 | 10 | 80 |
| F4.04 | 保留 | 保留 | | | | |
| F4.05 | 電流限制 次數設定 | 累計次數到達後,跳OL2(60sec為 reset cycle);單位為250次(0:關閉) | 0~255 | 1 | 0 | 80 |
| F4.07 | 馬達1 過載保護選擇 | 0:馬達過載保護無效 1:馬達過載保護有效(OL) 2:獨立散熱風扇馬達過載保護有效 (OL) | 0~2 | _ | 1 | 80 |
| F4.08 | 馬達1 額定電流 | 依馬達實際額定電流設定 | 10%~150% 之變頻器 額定電流 | 0.1A | 依各馬 力數額 電流 | 80 |
| F4.09 | 馬達1 無載電流 | 依馬達無載下的輸出電流設定 | 0~馬達額定 電流值 | 0.1A | 1/3之馬達 額定 電流值 | 80 |
| F4.10 | 馬達1過載 跳脫時間 | 設定馬達過載(馬達額定電流的150%) 的跳脫時間 | 0.5~10.0 | 0.1min | 5.0 | 81 |
| F4.12 | 變頻器 過熱跳脫 保護準位 | 設定過熱跳脫(OH)的動作準位 | 85~115 | 1℃ | 90 (註6) | 81 |
| F4.13 | 變頻器過熱 警示選擇 | 0: 無 1: 過熱警示(OHt),持續運轉(relay 檢出) 2: 過熱警示(OHt),降載波運轉(relay 檢出) 3: 過熱警示(OHt),停止運轉(relay 檢出) | 0~3 | - | 2 | 81 |
| F4.14 | 變頻器過熱 警示準位 | 設定過熱警示的動作準位 | 45~105 | 1℃ | 70 | 81 |
| F4.15 | 變頻器 溫度遲滯區間 | 過熱警示及風扇動作的溫度遲滯區間 | 0.1~10.0 | 0.1℃ | 3.0 | 81 |
| F4.17 | 風扇控制 選擇 | 0:強制風冷,送電時啟動風扇 1:運轉風冷,變頻器運轉時啟動風扇 2:溫控風冷,判斷溫度準位啟動風扇 | 0~2 | _ | 1 | 82 |

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|----------------|--|--------------------------|-------------|----------------------|----------|
| F4.18 | 風扇動作 温度 | 風扇啟動的溫度準位 | 25~60 | 1℃ | 50 | 82 |
| F4.19 | 風扇最小 動作時間 | 當風扇控制停止後,風扇繼續運轉的 最小時間 | 0.1~25.0 | 0.1min | 0.5 | 82 |
| F4.21 | PTC過熱 警告準位 | PTC過熱警告準位(OH1) | 0.0~10.0 | $0.1V_{DC}$ | 1.2 | 82 |
| F4.22 | PTC過熱 警告處理 | 0:警告並繼續運轉(relay檢出) 1:警告並停止運轉(relay檢出) | 0,1 | - | 0 | 82 |
| F4.23 | PTC過熱 跳脫準位 | PTC過熱跳脫準位(OH2) | 0.0~10.0 | $0.1V_{DC}$ | 2.4 | 83 |
| F4.25 | 系統過負載 檢出設定 | 0:無過負載檢出 1:有過負載檢出(OLO) | 0,1 | - | 0 | 83 |
| F4.26 | 系統過負載 檢出狀態 | 0:頻率等速才檢出 1:運轉中檢出 | 0,1 | Ι | 0 | 83 |
| F4.27 | 系統過負載 後輸出設定 | 0:檢出過負載後可繼續運轉 1:檢出過負載後異常跳脫 | 0,1 | - | 0 | 84 |
| F4.28 | 系統過負載 檢出準位 | 過負載檢出功能之電流設定準位 | 30%~200% 之變頻器 額定電流 | 1% | 160 | 84 |
| F4.29 | 系統過負載 檢出時間 | 電流大於(F4.28)過負載檢出準位連續 檢測超過檢出時間,過負載檢出 | 0.1~300.0 | 0.1sec | 0.1 | 84 |
| F4.36 | 軟體電流限 制準位 | 电流大於過電流限制準位即做電流限 制 | 30%~200% 之變頻器 額定電流 | 1% | 180 | 84 |
| F4.37 | 軟體電流限 制增益設定 | 電流限制控制之P | 0.00~1.00 | 0.01 | 0.10 | 84 |
| F4.38 | 軟體電流限 制積分時間 | 電流限制控制之 | 0~10.0 | 0.1 | 0.6 | 84 |
| F4.39 | 軟體電流限 制選擇 | 0:無 1:有 | 0,1 | - | 0 | 84 |
| F4.41 | 馬達2過載 保護選擇 | 0:馬達過載保護無效 1:馬達過載保護有效(OL) 2:獨立散熱風扇馬達過載保護有效 (OL) | 0~2 | Ι | 1 | 85 |
| F4.42 | 馬達2 額定電流 | 依馬達實際額定電流設定 | 10%~150% 之變頻器 額定電流 | 0.1A | 依各馬力 數之馬達 額定電流 | 85 |
| F4.43 | 馬達2 無載電流 | 依馬達無載下的輸出電流設定 | 馬達之額 定電流值 | 0.1A | 1/3之馬 達額定電 流值 | 85 |
| F4.44 | 馬達2過載 跳脫時間 | 設定馬達過載(馬達額定電流的150%) 的跳脫時間 | 0.5~10.0 | 0.1min | 5.0 | 85 |

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|-----------------|--|----------|--------|--------------|----------|
| F4.45 | PID回授過高 檢出設定 | (1:警告,變頻器繼續運轉) (2:異常,變頻器異常跳脫) | 0~2 | Ι | 0 | 85 |
| F4.46 | PID回授過高 檢出準位 | 偵測PID回授是否高於設定準位 | 0~100 | 1% | 100 | 85 |
| F4.47 | PID回授過高 檢出時間 | 當回授高於檢出準位達檢出時間,則檢出 動作 | 0.0~25.5 | 0.1sec | 2.0 | 85 |
| F4.48 | PID回授過低 檢出設定 | (1:警告,變頻器繼續運轉) (2:異常,變頻器異常跳脫) | 0~2 | - | 0 | 85 |
| F4.49 | PID回授過低 檢出準位 | 偵測PID回授是否低於設定準位 | 0~100 | 1% | 0 | 85 |
| F4.50 | PID回授過低 檢出時間 | 當回授低於檢出準位達檢出時間,則檢出 動作 | 0.0~25.5 | 0.1sec | 10.0 | 85 |
| 底色為 | - two | 没定項次:代表運轉中可設定。 | | | | |

F5 多機能參數

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|----------------|---|------------|--------|--------------|----------|
| F5.00 | 類比輸入 Pot選擇 | 0:頻比輸入增益 1:頻率命令 2:電流限制 3:V/F獨立調整之V | 0~3 | - | 1 | 86 |
| F5.01 | 類比輸入 Al選擇 | 9:類比輸入増益 1:頻率命令 2:電流限制 3:V/F獨立調整之V 4:PTC溫度 5:PID回授 | 0~5 | - | 1 | 86 |
| F5.02 | Al選擇 | 0:4~20mA (2~10V) 1:0~20mA (0~10V) | 0,1 | _ | 1 | 87 |
| F5.03 | 類比輸入 Pot增益比 | 類比輸入Pot增益比 | 0.00~2.00 | 0.01 | 1.00 | 87 |
| F5.04 | 類比輸入 Pot偏壓比 | 類比輸入Pot偏壓比 | -1.00~1.00 | 0.01 | 0.00 | 87 |
| F5.05 | 類比輸入 AI增益比 | 類比輸入AI增益比 | 0.00~2.00 | 0.01 | 1.00 | 87 |
| F5.06 | 類比輸入 AI偏壓比 | 類比輸入AI偏壓比 | -1.00~1.00 | 0.01 | 0.00 | 87 |
| F5.07 | 類比頻率 濾波設定 | 針對類比輸入設定為頻率命令時做信號 濾波 | 0~255 | 1 | 20 | 89 |
| F5.08 | 類比頻率 不感帶設定 | 適度增加不感帶區可增加頻率命令的穩 定性,但會降低微調線性度 | 0.00~2.55 | 0.01Hz | 0.00 | 89 |
| F5.09 | V的加速時間 | V/F獨立調整之V的加速時間 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 89 |
| F5.10 | V的减速時間 | V/F獨立調整之V的減速時間 | 0.0~3200.0 | 0.1sec | 5.0 | 89 |
| F5.12 | FM類比輸出 信號選擇 | 0:輸出頻率(滑差補償前) 1:輸出頻率(滑差補償後) 2:頻率命令 3:輸出電壓 4:輸出電流 5:DC bus電壓 6:Pot頻比輸入信號 7:Al類比輸入信號 8:PID命令 9:PID回授 | 0~9 | _ | 0 | 89 |
| F5.13 | FM類比 輸出增益比 | 類比輸出增益比調整 | 0.00~2.00 | 0.01 | 1.00 | 89 |
| F5.14 | FM類比 輸出偏壓比 | 類比輸出偏壓比調整 | -1.00~1.00 | 0.01 | 0.00 | 89 |
| F5.15 | FM範圍選擇 | 0:4~20mA (2~10V) 1:0~20mA (0~10V) | 0,1 | - | 1 | 90 |
| 底色為 | | 設定項次:代表運轉中可設定。 | | | | |

48

4

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|---------------------|--|-----------------|-----|--------------|----------|
| F5.19 | 端子X1 多機能 輸入設定 | 0:無作用 ±1:寸動指令 ±2:副加,減速指令切換 ±3:多段指令1 +4:多段指令2 | -31~+31 (註7) | Ι | 22 | 91 |
| F5.20 | 端子X2 多機能 輸入設定 | ±5:多段指令3 ±6:多段指令4 ±7:重置指令 ±8:外部異常指令(EF) 20:10:00:00:00:00:00 | -31~+31 (註7) | I | 23 | 91 |
| F5.21 | 端子X3 多機能 輸入設定 | ±9. 遞斷輛出招令(DD) ±10:自由運轉停止指令(Fr) ±11:由最大頻率作速度尋找 ±12:由頻率命令作速度尋找 ±13:加/減速禁止指令 ±14:UP指令 | -31~+31 (註7) | _ | 1 | 91 |
| F5.22 | 端子X4 多機能 輸入設定 | ±15:DOWN指令 ±16:UP/DOWN頻率命令清除 ±17:UP/DOWN 頻率命令確認 ±18:選擇類比輸入源(Pot/AI) ±19:主副頻率命令選擇 ±20:程序運轉啟動指令輸入 | -31~+31 (註7) | 1 | 7 | 91 |
| F5.23 | 端子X5 多機能 輸入設定 | ±21:程序運轉暫停指令輸入 ±22:正轉 ±23:反轉 ±24:三線自保持 STOP 指令 ±25:直流制動允許(停止時) ±26:計數輸入 | -31~+31 (註7) | | 0 | 90 |
| F5.24 | 端子X6 多機能 輸入設定 | ±27:計數清除 ±28:電流限制允許 ±29:馬達選擇切換 ±30:PID功能禁止(開迴路選擇) ±31:PID積分器重置 | -31~+31 (註7) | | 0 | 90 |
| F5.25 | 數位入力 反應時間 | 當輸入信號小於設定時間,則軟體 不接受 | 1~255 | 1ms | 10 | 94 |

4 設定項次一覽表

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|---------------------------|---|-----------------|--------|--------------|----------|
| F5.26 | 端子Ta/Tb/Tc 多機能 輸出設定 | 0:無作用 ±1:運轉中檢出 ±2:等速檢出 ±3:零速中檢出 ±4:频率偵測 ±5:系統過負載檢出(OLO) ±6:失速防止檢出 ±7:低電壓檢出(LE) ±8:煞車晶體動作檢出(db) ±9:瞬停復電再啟動動作中檢出 ±10:異常再啟動動作中檢出 ±11:異常信號檢出 ±12:程序運轉一階段運轉完成檢出 ±13:程序運轉一階段運轉完成檢出 ±14:程序運轉暫停檢出 ±15:程序運轉暫停檢出 ±16:計數值到違檢出2 ±18:反轉檢出 ±19:變頻器過熱警示檢出(OHt) ±20:風扇運轉檢出 ±21:外接PTC過熱警示檢出(OH1) ±22:回擾過高檢出 ±23:回擾過低檢出 | -23~+23 (註7) | _ | 11 | 95 |
| F5.30 | UP/DOWN 控制記憶選擇 | 0:斷電清除記憶 1:斷電記憶 | 0,1 | Ι | 0 | 100 |
| F5.31 | UP/DOWN 微調頻率 | 0 : 0.01Hz 1~8 : *0.05Hz 9 : 0.5Hz 10~250 : *0.1Hz | 0~250 | - | 0 | 100 |
| F5.32 | UP/DOWN 微調時間 | 1~5:端子微調反應時間,超過即連續 加/滅速 6:邊緣觸發 | 1~6 | _ | 1 | 101 |
| F5.33 | UP/DOWN 頻率命令調整 | 直接以KEYPAD調整頻率 | 0.00~400.00 | 0.01Hz | 0.00 | 101 |
| F5.35 | 計數值模式 | 0:上數模式 1:下數模式 | 0、1 | - | 0 | 101 |
| F5.36 | 計數值 到達設定1 | 計數值到達設定1 | 0~9999 | 1 | 0 | 102 |
| F5.37 | 計數值 到達設定2 | 計數值到達設定2 | 0~9999 | 1 | 0 | 102 |
| F5.39 | 等速檢出範圍 | 等速檢出的頻寬範圍 | 0.0~10.0 | 0.1Hz | 2.0 | 102 |
| F5.40 | 頻率偵測範圍 | 頻率偵測的頻寬範圍 | 0.0~10.0 | 0.1Hz | 2.0 | 102 |
| F5.41 | 频率侦测准位 | 多機能輸出端子之頻率偵測準位 | 0.0~400.0 | 0.1Hz | 0.0 | 102 |

F6 特殊参數

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|-----------------|---|-----------|--------|--------------|----------|
| F6.00 | 程序運轉模式 | 0:無程序運轉 1:程序運轉一週期後停止 2:程序運轉循環運轉 3:程序運轉一週期後停止(STOP間隔) 4:程序運轉循環運轉(STOP間隔) | 0~4 | Ι | 0 | 103 |
| F6.01 | 程序運轉次數 | 1~9998:表示循環運轉次數 9999:表示無窮循環 | 1~9999 | - | 5 | 103 |
| F6.02 | 程序運轉一週 期運轉順序 | 0:單方向 1:雙方向 | 0,1 | _ | 0 | 103 |
| F6.04 | 程序運轉保持 時間單位 | 0:秒 1:分 2:時 | 0~2 | - | 0 | 103 |
| F6.05 | 第一段傾斜 時間 | 第一段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.06 | 第一段保持 時間 | 第一段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.07 | 第二段傾斜 時間 | 第二段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.08 | 第二段保持 時間 | 第二段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.09 | 第三段傾斜 時間 | 第三段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.10 | 第三段保持 時間 | 第三段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.11 | 第四段傾斜 時間 | 第四段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.12 | 第四段保持 時間 | 第四段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.13 | 第五段傾斜 時間 | 第五段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.14 | 第五段保持 時間 | 第五段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.15 | 第六段傾斜 時間 | 第六段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.16 | 第六段保持 時間 | 第六段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.17 | 第七段傾斜 時間 | 第七段速度傾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.18 | 第七段保持 時間 | 第七段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| F6.19 | 第八段傾斜 時間 | 第八段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |

4 設定項次一覽表_____

| 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 止应结 | 参考 |
|--------------|---|---|---|---|--|
| 第八段保持 時間 | 第八段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 山城值 0.0 | _{頁-火} 104 |
| 第九段傾斜 時間 | 第九段速度傾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第九段保持 時間 | 第九段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十段傾斜 時間 | 第十段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十段保持 時間 | 第十段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十一段傾 斜時間 | 第十一段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十一段保 持時間 | 第十一段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十二段傾 斜時間 | 第十二段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十二段保 持時間 | 第十二段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十三段傾 斜時間 | 第十三段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十三段保 持時間 | 第十三段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十四段傾 斜時間 | 第十四段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十四段保 持時間 | 第十四段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十五段傾 斜時間 | 第十五段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十五段保 持時間 | 第十五段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十六段傾 斜時間 | 第十六段速度倾斜時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| 第十六段保 持時間 | 第十六段速度保持時間設定 | 0.0~360.0 | 0.1sec | 0.0 | 104 |
| | 名 稅 間 保 個 保 個 保 個 保 個 保 個 化 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 | 名稱 说明 第八段保持 第八段速度保持時間設定 第九段倾斜 第九段速度傾斜時間設定 第九段研持 第九段速度傾斜時間設定 第九段研持 第九段速度保持時間設定 第九段研持 第九段速度保持時間設定 第十段研開 第十段速度傾斜時間設定 第十一段 第十一段速度保持時間設定 第十一段 第十一段速度保持時間設定 第十一段 第十一段速度保持時間設定 第十一段 第十一段速度保持時間設定 第十一段 第十二段速度保持時間設定 第十二段 第十二段速度保持時間設定 第十二段速度保持時間設定 第十二段速度保持時間設定 第十三段速度保持時間設定 第十三段速度保持時間設定 第十三段速度保持時間設定 第十三段速度保持時間設定 第十三段速度保持時間設定 第十三段速度保持時間設定 第十三段 第十三段速度保持時間設定 第十三段 第十回段速度領針時間設定 第十四段 第十四段速度保持時間設定 第十四段 第十四段速度領針時間設定 第十五段 第十五段速度領針時間設定 第十五段 第十五段速度保持時間設定 第十五段 第十五段速度保持時間設定 第十五段 第十六段速度領針時間設定 第十六段 第十六段速度領針時間設定 第十六段 第十六段速度領針時間設定 | 名稱說明設定範圍 $\hat{R} へ段保持第へ段速度保持時間設定0.0~360.0第九段傾斜第九段速度保持時間設定0.0~360.0第九段條持席九段速度保持時間設定0.0~360.0第九段保持席十段速度保持時間設定0.0~360.0第十段保持第十段速度保持時間設定0.0~360.0第十段條請第十段速度保持時間設定0.0~360.0第十一段傾第十一段速度保持時間設定0.0~360.0第十一段傾第十一段速度保持時間設定0.0~360.0第十二段傾第十二段速度保持時間設定0.0~360.0第十二段振第十二段速度保持時間設定0.0~360.0第十三段第十二段速度保持時間設定0.0~360.0第十三段傾第十三段速度保持時間設定0.0~360.0第十三段振第十三段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段傾第十三段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段傾第十三段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段傾第十三段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段傾第十三段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段傾第十五段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段傾第十五段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段條第十五段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段條第十五段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段條第十五段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段條第十五段速度保持時間設定0.0~360.0第十五段條第十五段速度保持時間設定0.0~360.0第十六段第十六段速度保持時間設定0.0~360.0第十六段第十六段速度保持時間設定0.0~360.0$ | 名稱說明設定範圍單位第八段保持 時間第八段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第九段預 第九段速度傾斜時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第九段標書 時間第九段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十段補歸 時間第十段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十段標 時間第十段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十段 第十段 第十一段 第十一段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十一段 第十一段第十一段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十一段 第十一段第十一段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十二段 第十二段第十二段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十二段 第十二段第十二段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十二段 第十四段第十二段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十二段 第十四段第十二段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十二段 第十四段第十二段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十二段 第十時間第十二段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十二段 第十四段 第十四段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十五段 第時間第十五段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第十五段 第 第第十五段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第 第 第 第 第 第第十五段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第 第 第 第 第 第 第 第 第第 十五段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第第 十五段速度保持時間改定 $0.0-360.0$ $0.1sec$ 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第第 第 第 第 第 | $A #$ $\mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{H}$ $\mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U}$ $\mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{U} $ |

4. 設定項次一覽表

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|---------------|---|--------------------------|---------|--------------|----------|
| F6.37 | 程序運轉 控制方向 | 以二進位表示程序運轉控制方向。 X ₁₆ ~X ₁ (Xn=0:正轉; Xn=1:反轉) , Xn 表示第 n 段的運轉方向 | 0~FFFF | _ | 0 | 104 |
| F6.40 | PID選擇 | 0:PID控制無效 1:順向控制 2:逆向控制 3:順向控制、前置D控制 4:逆向控制、前置D控制 | 0~4 | _ | 0 | 108 |
| F6.41 | 回授 偵測選擇 | 0:無斷線偵測 1:斷線偵測(noFb) | 0 • 1 | - | 0 | 107 |
| F6.42 | 回授濾波 | 回授信號作濾波 | 0~255 | _ | 10 | 109 |
| F6.43 | PID 緩衝 | PID輸出值予以緩衝 | 0~255 | - | 2 | 109 |
| F6.44 | 比例增益(P) | 針對誤差值作增益(0.0:P控制關閉) | 0.0~25.0 | 0.1 | 1.0 | 109 |
| F6.45 | 積分時間(1) | 針對誤差值作積分(0.0:1控制關閉) | 0.0~100.0 | 0.1sec | 1.2 | 109 |
| F6.46 | 微分時間(D) | 針對誤差值作微分(0.00:D控制關閉) | 0.00~2.50 | 0.01sec | 0.00 | 109 |
| F6.47 | 積分上限 | 積分器上限值 | 0~200% 之最大翰 出頻率 | 1% | 100 | 109 |
| F6.48 | 積分下限 | 積分器下限值 | -100~100% 之最大翰 出頻率 | 1% | 0 | 109 |
| F6.49 | 積分器 初始值 | PID開始動作時,積分器初始值設定 | -100~100% 之最大翰 出頻率 | 1% | 0 | 109 |
| F6.50 | PID 輸出上限 | PID 控制的輸出頻率限制百分比 (1.00=最大輸出頻率) | 0.00~1.00 | 0.01 | 1.00 | 109 |
| F6.51 | PID 補償增益 | (PID 命令—PID 回授)×F6.51 | 0.1~8.0 | - | 1.0 | 109 |
| F6.52 | 比例增益(P) 選擇 | 0:後置P 1:前置P | 0~1 | - | 1 | 109 |
| F6.53 | 回授信號選擇 | 0:正向信號 1:負向信號 | 0~1 | - | 0 | 109 |
| F6.54 | 回授微分 | 針對回授作微分 | 0.00~2.50 | 0.01sec | 0.00 | 108 |
| F6.55 | 通訊位址 | 副機以此位址來接受及回傳訊息 (0,無作用) | 0~254 | - | 0 | 112 |
| F6.56 | 通訊 傳輸速率 | 0 : 4800bps 1 : 9600bps 2 : 19200bps 3 : 38400bps | 0~3 | - | 1 | 112 |
| F6.57 | 通訊格式 | 0 : 8,N,2 1 : 8,E,1 2 : 8,O,1 3 : 8,N,1 | 0~3 | - | 1 | 112 |

4 設定項次一覽表

| 設定 項次 | 名稱 | 說明 | 設定範圍 | 單位 | Def60 出廠值 | 參考 頁次 |
|----------|-----------------|---|-----------|--------|--------------|----------|
| F6.58 | 通訊逾時 設定(Cot) | 副機接受訊息的間隔時間,大於設定 時間則作通訊逾時檢出 (0.0,不作檢 出) | 0.0~100.0 | 0.1sec | 0.0 | 112 |
| F6.59 | 通訊 逾時處理 | 0:警告並繼續運轉 1:警告並減速停止 2:警告並自由運轉停止 | 0~2 | Ι | 0 | 113 |
| F6.60 | 多機能輸入控 制選擇 | 0:多機能輸入由多機能端子控制 1:多機能輸入由通訊控制 | 0 • 1 | - | 0 | 113 |
| F6.61 | PID 睡眠選擇 | 0: 無效 1: 有效 | 0~1 | - | 0 | 113 |
| F6.62 | PID 唤醒 起始频率 | 唤醒睡眠程序的頻率設定 (1.00=最大輸出頻率) | 0.00~1.00 | 0.01 | 0.00 | 113 |
| F6.63 | PID 唤醒 延遲時間 | 唤醒睡眠程序的時間設定 | 0~250 | 1sec | 0 | 113 |
| F6.64 | PID 睡眠 起始頻率 | 進入睡眠程序的頻率設定 (1.00=最大輸出頻率) | 0.00~1.00 | 0.01 | 0.00 | 113 |
| F6.65 | PID 睡眠 延遲時間 | 進入睡眠程序的時間設定 | 0~250 | 1sec | 0 | 113 |
| F6.66 | PID 輸出下限 | PID 控制的輸出頻率限制百分比 (1.00=最大輸出頻率) | 0.00~1.00 | 0.01 | 0.00 | 113 |

備註:

- 1.50Hz的出廠值
- 2.60Hz的出廠值
- 3.100V電壓規格
- 4.200V電壓規格
- 5.400V電壓規格
- 6. 僅2003B3/4005B3型號的出廠值為"105",其餘型號的出廠值為"90"。
- 7.+:代表a(常開)接點,-:代表b(常閉)接點。
 - 多機能輸入端子用於UP/DOWN控制時,接線長度不可超過20公尺。
- 8. 載波頻率(F1.21)設定值超過4時,應降額使用或改用較大容量之變頻器。

此頁無內容

5 参數設定說明

F0 系統參數

【F0.00】 變頻器資訊

a. 可顯示變頻器馬力數與軟體版本訊息。 使用者監看此參數是否與驅動器容量相符合。

b. 此說明書必須與軟體編號相同。 不同軟體編號的變頻器,不可以交互做複製的動作,操作面板會顯示Wr_F。

C. 操作面板的LED燈來分別指示各項顯示內容, LED燈顯示各項內容如下:

| Hz | V | A | |
|----|------------|------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 軟體版本 |
| | \bigcirc | \bigcirc | 變頻器型號 |
| 0 | \bullet | \bigcirc | 變頻器額定輸出電流 |
| | \bullet | \bigcirc | 變頻器運轉時數(小時) |
| 0 | \bigcirc | \bullet | 變頻器送電時數(小時) |
| | \bigcirc | \bullet | 程式檢查碼 |

d. 110V/200V單相機種馬力數第二碼標示為S。

【F0.01】 參數鎖定

- a. 保護目前參數設定值,防止參數被不當設定導致系統不正常。
- b. 設定內容如下:
 - (1) 参數可更改
 - 1:參數不可更改

C. 參數鎖定後, 無法設定F0.02參數密碼。

【F0.02】 參數密碼輸入

對參數進行密碼輸入保護,以防止參數被不當設定。 設定1~9999密碼,輸入密碼後會顯示[][][];設定密碼後,參數將無法修改。

【F0.03】 參數解碼輸入

a. 若需取消密碼保護,請輸入原先設定的密碼。

若輸入正確密碼,則顯示888;;

若輸入錯誤密碼,第一次輸入錯誤,則顯示2222;

第二次輸入錯誤,則顯示2222;

第三次輸入錯誤,則顯示8888。

b. 若三次輸入密碼皆錯誤,則變頻器須重新送電才可再解碼。

【F0.04】 保留

【F0.05】 電源電壓設定

a. 設定內容如下:

| 電壓標準規格 | 範圍 |
|--------|--------------|
| 100V系列 | 100.0~120.0V |
| 200V系列 | 190.0~240.0V |
| 400V系列 | 340.0~480.0V |

b. 務必依實際電源電壓設定,此設定會影響LE及LE1動作準位和V/F正確輸出。

【F0.08】 異常履歷1

| | 【F0.13】 異常履歷6

- a. 共6組異常履歷,可分別記錄異常時4種狀態(異常碼、異常時輸出電流、異常時 DC bus電壓、異常時輸出頻率),最近一次至前六次異常履歷記錄於 F0.08~F0.13。
- b. 顯示內容如下:
 - 0:異常時異常碼
 - 1: 異常時輸出電流
 - 2: 異常時DC bus電壓
 - 3: 異常時輸出頻率

【F0.19】 保留

【F0.20】 變頻器公用參數

a. 設定內容如下:

| 8:8: 8 | 無效 | |
|---------------|----------------|--|
| 8:8:8 | 清除異常履歷 | |
| 8.8.8.8 | 將變頻器恢復成60Hz出廠值 | |
| 8.8.8.8 | 將變頻器恢復成50Hz出廠值 | |
| 8:8:8 | 儲存設定值 | |
| 8.8.8 | 恢復設定值 | |
| 8.8.8.8 | 參數讀出 (變頻器→操作器) | |
| 8:8:8:8 | 參數寫入 (操作器→變頻器) | |

b. 參數設定後請務必以SAv定此項儲存,方便未來參數之還原。

c. rdEE、UrEE須外接KP-601作參數複製功能,適合於多台變頻器單一設定之使用, 節省設定時間。



變頻器之設定資料可儲存於遠端操作器(KP-601)上,然後再寫入另一部變頻器,此 功能適用於多部變頻器單一設定場合;請注意軟體編號必須相同(軟體編號於設定項 次F0.00),才能進行參數複製的動作。
F1 操作参数

- 【F1.00】 啟動控制選擇
- a. F1.00 = 0
 - (1) 多機能輸入端子(X1~X6)選擇正轉指令端子及反轉指令端子。
 - (2) 啟動命令及運轉方向皆由正轉指令端子或反轉指令端子控制。
 - (3) 正轉指令端子、反轉指令端子同時短路或開路時,停止運轉。

例:設定值:F5.19=22、F5.20=23



b. F1.00 = 1

(1) 多機能輸入端子(X1~X6)選擇正轉指令端子及反轉指令端子。

(2) 啟動命令由正轉指令端子控制;運轉方向由反轉指令端子控制。

例:設定值:F5.19=22、F5.20=23



c. F1.00 = 2

- (1)多機能輸入端子(X1~X6)選擇正轉指令端子及反轉指令端子。
- (2) 啟動命令由操作面板控制;運轉方向由正轉指令端子及反轉指令端子控制。
- (3) 正轉指令、反轉指令端子同時短路或開路時,停止運轉。

例:設定值:F5.19=22、F5.20=23



d. F1.00 = 3

- (1) 啟動命令由操作面板控制;運轉方向固定正轉。
- (2) 正轉指令、反轉指令端子無作用。

e. F1.00 = 4

- (1) 啟動命令由操作面板控制;運轉方向固定反轉。
- (2) 正轉指令、反轉指令端子無作用。
- f. F1.00 = 5
 - (1) 多機能輸入端子(X1~X6)選擇反轉指令端子。
 - (2) 啟動命令由操作面板控制;運轉方向由反轉指令端子控制。
 - 例:設定值:F5.19=23



g. F1.00 = 6~7 保留

h. F1.00 = 8

- (1) 啟動命令及運轉方向皆由通訊控制。
- (2) 正轉指令、反轉指令端子無作用。
- i. F1.00 = 9
 - (1) 多機能輸入端子(X1~X6)選擇反轉指令端子。
 - (2) 啟動命令由通訊控制;運轉方向由反轉指令端子控制。

j. F1.00 = 10

- (1) 多機能輸入端子(X1~X6)選擇反轉指令。
- (2) 啟動命令由正轉指令端子控制;運轉方向由通訊控制。
- (3) 反轉指令端子無作用。

k. F1.00 = 11

- (1) 啟動命令由操作面板控制;運轉方向由通訊控制。
- (2) 正轉指令、反轉指令端子無作用。

※ 當F1.00 = 0或2時

若正轉指令端子和反轉指令端子同時開路時,監看模式的頻率畫面會顯示'----'與 監看畫面值交替閃爍。

若正轉指令端子和反轉指令端子同時短路時,監看模式的頻率畫面會顯示'dtF'閃 爍。

- ※ 運轉方向為反轉時,輸出頻率顯示 "-",反轉指示燈亮起。
- 【F1.01】 主頻率命令選擇
- a. F1.01 = 0

頻率由類比輸入端子控制(由F1.03選擇Pot、Al類比輸入源)。

(1) Pot:

頻率範圍的增益比及偏壓比可參照F5.03、F5.04的設定。

(2) AI-GND:

頻率範圍的增益比及偏壓比可參照F5.05、F5.06的設定。

由JP1選擇輸入模式

JP1→I模式:

輸入電流源範圍4~20mA或0~20mA(由F5.02選擇)。

JP1→V模式:

輸入電壓源範圍2~10V或0~10V (由F5.02選擇)。

b. F1.01 = 1

由操作面板設定頻率命令,在操作面板上,由項次F2.00設定頻率,亦可在監看模式以▲ ▼鍵作頻率設定。

- c. F1.01 = 2
 由操作面板設定RPM命令。
- d. F1.01 = 3

由操作面板設定MPM命令。

e. F1.01 = 4

UP/DOWN端子控制

由多機能輸入端子選擇X1~X6(UP指令,DOWN指令,UP/DOWN頻率命令清除,UP/DOWN頻率命令確認)。

f. F1.01 = 5

頻率命令由通訊設定。

※ F1.01=1~3,在監看模式下,按▲」或▼一下,頻率命令會閃爍,但是不會改變 頻率命令,若再立即按一次,即可以開始更改頻率命令。

61

【F1.02】 副頻率命令選擇

可由F5.19~F5.24設定為±19,利用多機能輸入端子切換主/副頻率命令。

設定內容如下:(參考第F1.01設定說明)

- 0: 類比輸入設定
- 1:操作面板設定
- 2:UP/DOWN設定
- 【F1.03】 類比輸入源選擇
- 設定內容如下:(參考第F5.00~F5.01設定說明)
 - 0: Pot + AI
 - 1: Pot-Al
 - 2:AI-Pot
 - 3: Pot 或 Al(由多機能輸入端子切換)
 - 4 : Pot
 - 5 : AI
- ※ Pot為操作面板旋鈕、AI為類比輸入端子。
- 【F1.04】 Pot 輸入源選擇
- 設定內容如下:
 - 0:變頻器操作面板 Pot 設定旋鈕
 - 1:外部遠端操作器(KP-601) Pot 設定旋鈕
- 【F1.05】 操作面板STOP鍵優先
- a. 設定內容如下:
 - 0:運轉命令由端子控制時,STOP無效。
 - 1:運轉命令由端子控制時,STOP有效。

b. STOP鍵使用方法

(1) STOP鍵當緊急停止使用:

當變頻器啟動與運轉方向由輸入端子控制時(F1.00=0、1或10),在變頻器運轉期間按下STOP鍵,則輸出頻率降至0.00Hz,操作面板顯示 [5] [3.0.0] [2] [3.0.1

(2) STOP键為一般停止使用:

F1.00=2、3、4、5、11時,啟動^{RUN}由控制,停止由^(stop)控制。

- 【F1.06】 操作面板頻率命令設定選擇
- 設定內容如下:
 - 0:操作面板在監看模式下,不可更改頻率命令,可避免在監看模式下,因更改 頻率而產生錯誤。
 - 1:操作面板在監看模式下,可更改頻率命令。

【F1.07】 操作面板頻率命令自動回存

設定內容如下:

0:操作面板在監看模式下,主速度設定值不自動回存。

1:操作面板在監看模式下,3分鐘後主速度設定自動回存。

【F1.08】 主畫面顯示選擇

a. 設定內容如下:

- 1:輸出頻率
- 2:頻率命令
- 3:輸出電壓
- 4:DC bus電壓
- 5: 輸出電流
- 6:畫面顯示6(F1.09)
- 7:畫面顯示7(F1.10)
- 8:畫面顯示8(F1.11)
- b. 可設定以上任何一個為主畫面,其他為輔助畫面。

C. 當在輔助畫面下,不做任何操作時,經過約3分鐘後會自動跳回主畫面。

【F1.09】 輔助畫面6

- 【F1.11】 輔助畫面 8
- 設定內容如下:
 - 0:端子狀態
 - 1:變頻器溫度
 - 2:馬達轉速(RPM)
 - 3:線速度(MPM)
 - 4:程序運轉階段
 - 5:程序運轉週期
 - 6:計數值
 - 7:電流限制準位
 - 8:主頻率命令
 - 9:副頻率命令
 - 10:PID 命令
 - 11:PID回授
- 【F1.12】 馬達極數設定
- a. 設定內容如下:
 2P、4P、6P、8P、10P
 b. 監看模式之轉速顯示

馬達轉速= 120 馬達極數(F1.12)×輸出頻率 【F1.13】 線速度設定值 監看模式之線速度顯示 線速度=速度設定值(F1.13)×輸出頻率

【F1.14】 線速度顯示值小數點位數

需要監看細微的線速度變化時,可設定速度顯示值的小數位數(從 0~3 個小數位數), 以方便觀看。

【F1.17】 SPEC 鍵設定

SPEC鍵設定與多機能輸入設定相同,請參考F5.19~F5.24設定說明。

【F1.18】 SPEC 鍵自保持功能選擇

SPEC鍵自保持功能選擇:

(1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 <l

1:有自保持

範例:將SPEC鍵作為反轉功能。

F1.00 啟動控制設為5(由操作面板啟動),

- •F1.17 設為23(反轉),
- ●F1.18 設為1 有自保持,則運轉中按下SPEC鍵時,馬達將會反轉。

【F1.19】 停止方法

a. 設定內容如下:

0: 減速停止+直流制動(請參考設定項次F3.21~F3.35)

- 1:自由運轉停止(慣性停止)
- 2: 自由運轉停止+直流制動
- b. 當F1.19=2,其停止動作如下圖所示:



C. 直流制動時變頻器輸出電流有異常時,請適當調整F3.38時間,使馬達轉子剩磁消失,再進行直流制動。

【F1.20】 禁止反轉

- 設定內容如下:
 - 可反轉
 - 1:不可反轉
- 【F1.21】 載波頻率

a. 設定內容如下:

| 設定值 | 載波頻率 |
|-----|---------|
| 0 | 800Hz |
| 1 | 2.5kHz |
| 2 | 5kHz |
| 3 | 7.5kHz |
| 4 | 10kHz |
| 5 | 12.5kHz |
| 6 | 16kHz |

- b. 載波頻率設定值超過4時,應降額使用。
- C. 載波頻率設定值越高,噪音越小,但是必須考量變頻器與馬達之間的連線距離做適 當調整。(可參考章節2-3-4配線注意事項之關係表)
- d. 隨著負載變化,載波頻率將自行調變。(如下圖所示)
- e. 載波頻率設定值愈低,雜訊干擾愈低。



【F1.22】過負載降載波

F1.22=0

變頻器載波頻率維持固定,變頻器額定電流將依載波設定值調降。

變頻器過載保護曲線將依降低額定電流的準位進行 OL1 保護。

F1.22=1

變頻器額定電流維持固定,輸出載波頻率將隨過載輸出電流與過載時間自動調降。

5 参數設定說明



【F1.23】 異常保護自動復歸次數選擇

a. 功用:針對OC、OE、GF異常重置及再次啟動。

b. 異常再啟動次數設定O時,異常發生後不執行異常再啟動功能。

F2 頻率參數

| [F2.00] | 主速度(第一段速) |
|---------|-----------|
| | |
| 【F2.15】 | 第十六段速度 |

- 【F2.16】 寸動速度
- a. 設定範圍: 0.00~400.00Hz
- b. 相關設定項次
 - (1)多段加/減速時間(F2.18~F2.28)
 - (2)多機能輸入設定(F5.19~ F5.24)

C. 多段速度的產生

| 寸動指令 | 多段指令4 | 多段指令3 | 多段指令2 | 多段指令1 | 名稱 |
|------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| ON | × | × | × | × | 寸動速度 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 主速度 (第一段速) |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 第二段速 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 第三段速 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | 第四段速 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 第五段速 |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | 第六段速 |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | 第七段速 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | 第八段速 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 第九段速 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | 第十段速 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | 第十一段速 |
| OFF | ON | OFF | ON | ON | 第十二段速 |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | 第十三段速 |
| OFF | ON | ON | OFF | ON | 第十四段速 |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | 第十五段速 |
| OFF | ON | ON | ON | ON | 第十六段速 |

※ '×':代表無意義(Don't care)。

※ 寸動指令 > 多段速指令 > 主速度指令。

※ 寸動指令與多段速度指令是由多機能輸入設定(F5.19~F5.24)規劃多機能輸入端 子(X1~X6)後,由端子的ON、OFF產生。

※ ON: a(常開)接點端子短路,b(常閉)接點端子斷路。OFF: a(常開)接點端子斷路,b(常閉)接點端子短路。

d. 多段速度與加/減速時間



- ※ 上圖以 16 段速度為範例,第五段速以後的多段速度和寸動速度的加/减速時間, 是依照主加/减速時間動作。
- ※ 在運轉停止時,若寸動指令 ON,則以寸動速度運轉,無需運轉指令。
- ※ 在多段速度下(主速度除外),類比輸入端子(Pot、AI)無作用。
- ※ 加/減速時間請參照設定項次(F2.18~ F2.28)。

【F2.17】 加、減速基準頻率

加/減速時間所對應之頻率,設定範圍:0.01~400.00Hz。

【F2.18/F2.19】 主加速時間/主減速時間

【F2.20~F2.25】 二~四段加速時間/二~四段减速時間

- 【F2.26/F2.27】 副加速時間/副減速時間
- a. 多段加/減速時間就是從0到達加/減速基準頻率(F2.17)所需的時間,多段指令可同時控制多段速度與多段加/減速時間,設定範圍:0.0~3200.0秒。
- b. 主速度、第五段速~第十六段速和寸動速度同樣以主加/減速時間為其加/減速時間。
- C. 副加/減速時間有優先權,副加/減速指令由多機能輸出端子選擇。

說明如下:



副加、减速切换及禁止指令曲線

d. 停止指令作用下,加/减速禁止指令無效。

【F2.28】 S字加/減速時間

S字加/滅速選擇的主要功能是緩和加/減速時的衝擊。例如:防止輸送線上的物品掉落 或緩和電梯升降衝擊。



- 【F2.30】 輸出電壓限制選擇
- a. 設定內容如下:
 - 0:V/F曲線之輸出電壓無限制
 - 1: V/F曲線之輸出電壓有限制
- b. 主要是限制V/F曲線上的電壓輸出不可超出V/F電壓限制曲線

(100V/200V級規格250.0V,400V級500.0V),如下圖:



【F2.31】 V/F曲線選擇

a. 設定內容如下:

- 0:直線
- 1:省能源裝置,依負載輕重自動作V/F調整
- 2:2次方曲線
- 3:1.7次方曲線
- 4:1.5次方曲線



基底频率

b. F2.31=1時,當負載電流小時,自動調整變頻器輸出電壓,可以達到節能的效果。c. F2.31=2~4時,使用於風扇、幫浦達成省電目的。

【F2.32】 最大輸出頻率

變頻器可操作之最大頻率,設定範圍:0.1~400.0Hz。

【F2.33】 啟動頻率

變頻器的啟動頻率,設定範圍:0.1~10.0Hz。

- 【F2.34】 啟動電壓
- 啟動頻率之輸出電壓 100V/200V級規格範圍:0.1~50.0V 400V級規格範圍:0.1~100.0V

【F2.35】 基底頻率

馬達基底頻率;依馬達銘牌上標示的頻率設定,設定範圍:0.1~400.0Hz。

【F2.36】 基底電壓

馬達基底電壓;依馬達銘牌上標示的電壓設定。 100V/200V級規格範圍:0.1~255.0V 400V級規格範圍:0.1~510.0V

【F2.37】 第一轉折點頻率

V/F曲線第一轉折點頻率,設定範圍:0.0~399.9Hz。

- 【F2.38】 第一轉折點電壓
- V/F曲線第一轉折點電壓。 100V/200V級規格範圍:0.0~255.0V 400V級規格範圍:0.0~510.0V
- 【F2.39】 第二轉折點頻率
- 第二轉折點頻率(參考第F2.37設定說明)
- 【F2.40】 第二轉折點電壓

第二轉折點電壓(參考第F2.38設定說明)



※ 相對關係如下:

(1) 基底頻率>第二轉折點頻率>第一轉折點頻率>啟動頻率。

(2) 第二轉折點頻率<第一轉折點頻率時,第二轉折點無作用。

(3) 第一、二轉折點頻率<啟動頻率時,第一、二轉折點無作用。

(4) F2.34、F2.36、F2.38、F2.40互不限制。

【F2.42】 跳躍頻率1

| | | | (F2.44)] 跳躍頻率3

為了防止機械共振產生,可利用跳躍頻率方法避開共振頻率,設定範圍: 0.0~400.0Hz。

【F2.45】 跳躍頻率區間

共有三組跳躍頻率、一種跳躍頻率區間,設定範圍:0.0~25.5Hz。



【F2.47】 頻率上限值

輸出頻率的上限值(1.00=最大輸出頻率),設定範圍:0.00~1.00。 頻率輸出上限= 頻率上限值(F2.47) ×最大輸出頻率(F2.32)

【F2.48】 頻率下限值

輸出頻率的下限值(1.00=最大輸出頻率),設定範圍:0.00~1.00。 頻率輸出下限= 頻率下限值(F2.48) ×最大輸出頻率(F2.32)



F3 控制参数

【F3.00】 緩行頻率 變頻器加速至緩行頻率下作等速運轉,設定範圍:0.0~400.0Hz。

【F3.01】 緩行時間

變頻器在緩行頻率下等速運轉的時間,設定範圍:0.0~360.0秒。

設定緩行頻率及緩行時間的主要目的是防止馬達滑差現象。馬達滑差發生原因:加速 時馬達轉速跟不上而失速及過電流情況。



【F3.03】 加速中失速防止準位

加速狀態下,失速防止處理方式為等速運轉 (200%:關閉),設定範圍:30%~200% 之變頻器額定電流。

【F3.04】 等速中失速防止準位

等速狀態下,失速防止處理方式為降速運轉 (200%:關閉),設定範圍:30%~200% 之變頻器額定電流。

【F3.05】 等速中失速防止加速時間設定 等速失速防止時,輸出頻率的加速時間,設定範圍:0.1~3200.0秒。

【F3.06】 等速中失速防止减速時間設定 等速失速防止時,輸出頻率的減速時間,設定範圍:0.1~3200.0秒。

【F3.07】 减速中失速防止選擇

減速中失速防止機能無作用。

1: 減速中失速防止機能有作用。



- a. 選擇有減速中失速防止功能,則減速中失速時,以等速運轉。
- b. 連接動態煞車裝置時,可視實際需要關閉減速中失速防止功能(F3.07)。
- C. 若變頻器停機時,主迴路DC bus電壓高於動態煞車電壓準位時,操作面板(或遠端操作器)顯示"Hv"。此時按RUN鍵無法啟動變頻器,若DC bus電壓低於動態煞車 電壓準位,則自動恢復正常,回到主畫面。

【F3.09】 馬達滑差補償

- a.因馬達會隨負載大小而產生不同的滑差,因此當負載電流大於滑差補償動作準位時,變頻器即補償輸出頻率,以達到恆定轉速,設定範圍:-59.9~60.0Hz。
- b. 補償頻率 =

負載電流-(馬達無載電流(F4.09))

- 【F3.10】 滑差補償之頻率響應時間
- a. 滑差補償之頻率響應,以5ms為單位。
- b. 當滑差補償響應太慢時,降低設定值;當滑差補償響應過快導致馬達轉速不穩定時,增加設定值,設定範圍:1~255。

【F3.12】 自動轉矩提升增益

a. 自動轉矩提升依據負載大小動態輸出適當的電壓。動態電壓補償以防止重負載下的轉矩不足。負載愈大時,自動提昇輸出電壓,以確保重載下馬達輸出轉矩,設定範圍:0.0~25.5。

b. 變頻器運轉輸出頻率在120Hz以上時,補償量衰減,如下圖。



c. F3.12調整方法以調整到整體電流消耗最小(功率因數最高)為最佳,一般負載調整設定範圍:0~3,若F3.12調整過大容易造成馬達溫度上升及電流過大。

【F3.13】 自動轉矩提升增益響應時間

- a. 自動轉矩補償響應,以1ms為單位設定自動轉矩補償的延遲時間常數。
- b. 當馬達發生振動時,增加此設定值;當馬達響應低時,降低此設定值,設定範圍: 1~255ms。

【F3.15】 電流振盪補償

依電流振盪趨勢,適時增減電壓,設定範圍:0.00~2.55。

【F3.16】 電流振盪補償響應

電流振盪防止響應,以5ms為單位。驅動馬達時,可能因馬達的特性或負載機械等因 素,而造成輸出電流震盪,嚴重者可能導致過電流。適當的調整,可以抑制電流振盪, 設定範圍:0~250。

【F3.18】 AVR (自動電壓調變)設定

a. 功用:當輸入電源變動時,變頻器自動調整輸出電壓,穩定V/F輸出控制。

b. 當AVR設定為0時,參考電壓將為以F0.05電源電壓設定為準。

C. 設定範圍:0: 無、1: 有。

【F3.19】 AVR響應時間

設定AVR電壓調整量的響應時間,設定範圍:0~255ms。

【F3.21】 直流制動能力設定 a. 直流制動能力:直流制動時的電流準位。

b. 設定範圍:0~150%之變頻器額定電流。

【F3.22】 直流制動反應時間 依直流制動情形增減反應時間,設定範圍:0~255ms。 【F3.23】 啟動時直流制動時間
啟動時直流制動是防止馬達轉向不明之自由運轉,設定範圍:0.0~60.0秒。

【F3.24】 停止時直流制動時間

停止時直流制動是防止馬達惰走現象。

b. 降速停止時,直流制動時間。設定範圍:0.0~60.0秒。

【F3.25】 停止直流制動頻率

a. 直流制動動作頻率點,設定範圍:0.1~60.0Hz。

b. 在運轉中,如果改變頻率命令至F2.33(啟動頻率)以下時,當輸出頻率降速至啟動 頻率以下,則做直流制動,此時F3.25(停止時直流制動頻率)沒有作用。



【F3.27】 動態煞車之動作準位

- a. 由於變頻器減速過程或負載慣性的影響,可能會將再生能量回饋給變頻器,造成 變頻器DC bus電壓上升,需將能量透過煞車電阻轉換為熱能消耗。如果不將能量 轉換,將導致變頻器過電壓(OE)跳脫。
- b. DC bus電壓大於動態煞車動作準位時,煞車晶體動作。
- c. 設定範圍:100/200V系列:350~410V(410V代表關閉) 400V系列:700~820V(820V代表關閉)

【F3.28】 煞車晶體脈波設定

a. 煞車信號之脈波寬度設定,設定範圍: 10~90%。

b. 可由此設定調整煞車能力。

C. 須注意煞車電阻瓦特數與溫度是否適當。

【F3.30】 瞬停復電後再運轉選擇

- a. 設定內容如下:
 - 0:瞬停復電後不可再啟動
 - 1:瞬停復電後可再啟動

(參考多機能輸出設定之瞬停復電再啟動動作中檢出功能)

- 2:斷電降速停止
- 3:斷電降速復電後可再啟動

b. 電源斷電時,不能與發電機同時作啟動,應於發電機啟動完成後再啟動變頻器。

5 参數設定說明

C. 斷電降速功能適用於慣性負載,適當調整F3.32~F3.34之設定,使斷電降速過程中馬達產生發電能量,回饋給變頻器,反相對馬達進行減速停止。

【F3.31】 斷電降速電壓準位設定

a. 當電源電壓低於F3.31電壓準位時,則降速停止。

b. 設定內容如下: 100V級規格範圍75.0~96.0V 200V級規格範圍150.0~192.0V 400V級規格範圍300.0~384.0V

【F3.32】 斷電降速之減算頻率
 a. 斷電降速時,頻率=輸出頻率-減算頻率。
 b. 設定範圍:0.0~20.0Hz。

【F3.33】 斷電降速之減速時間1 輸出頻率大於切換頻率 (F3.35) 的減速時間,設定範圍:0.0~3200.0秒。

【F3.34】 斷電降速之減速時間2 輸出頻率小於切換頻率 (F3.35) 的減速時間,設定範圍:0.0~3200.0秒。

【F3.35】 斷電降速之切換頻率
兩段減速時間 (F3.33和F3.34) 切換之頻率設定值,設定範圍:0.0~400.0Hz。





【F3.37】 速度追蹤電流準位

- a. 當電流大於速度追蹤電流時,輸出頻率開始向下搜尋,設定範圍:0~200%之變頻 器額定電流。
- b. 速度追蹤的功能,主要是應用在瞬間停電復電後再運轉的速度尋找、異常再啟動的速度尋找,或由輸入端子下達速度尋找指令時的動作。
- C. 可參考多機能輸入端子設定F5.19~F5.24的速度尋找功能。

【F3.38】 速度追蹤前之遮斷時間

速度追蹤前之遮斷輸出時間,設定範圍:0.1~60.0秒。應用範例請參考第88頁之多機 能輸入端子X1~X6設定,±11:由最大頻率作速度尋找及±12:由頻率命令作速度尋 找之圖示說明。

【F3.39】 速度追蹤的V/F

速度追蹤動作中以所設定的V/F百分比電壓輸出,設定範圍:0~100%。

F4 保護參數

【F4.00】 馬達接地漏電保護

- 設定內容如下:
 - 0: 無
 - 1: 有(GF)

【F4.01】 接地漏電檢知準位

a. 偵測接地電流是否超過設定準位,跳GF保護。

b. 設定範圍: 30~100%之變頻器額定電流。

【F4.02】 接地漏電偵測靈敏度

於60秒內超出檢出次數即跳 GF,設定範圍:1~255次

【F4.05】 200%電流限制次數設定

- a. 變頻器運轉電流超過變頻器額定電流之200%時,變頻器關閉PWM電壓,抑制電 流增加。
- b. 當累計次數達電流限制次數時,跳OL2保護。
- C. 設定範圍: 0~255; 一單位為250次(0: 關閉)。

【F4.07】 馬達1過載保護選擇

- a. 過載保護選擇的設定內容如下:
 - 馬達過載保護無效,
 - 1:馬達過載保護有效(考慮馬達運轉頻率作OL保護)。
 - 2:獨立散熱風扇馬達過載保護有效(不考慮馬達運轉頻率作OL保護)。
- b. 防止馬達長期操作於過載狀態而產生損壞,若關閉馬達過載保護,可能使馬達損壞。

【F4.08】 馬達1額定電流

馬達額定電流:依馬達銘牌上標示設定,設定範圍:10~150%變頻器額定電流;設定 單位:安培。

【F4.09】 馬達1無載電流

馬達無載電流:約為馬達額定電流之三分之一,可設定範圍:0~馬達額定電流值;設 定單位:安培。 【F4.10】 馬達1過載跳脫時間

a. 運轉電流超過馬達額定電流F4.08時,進入反限時曲線OL保護計時階段。

b. 當輸出電流達F4.08馬達額定電流150% 連續運轉F4.10之設定時間,跳OL保護。
 c. 馬達過載保護(OL)保護的動作時間,設定範圍:0.5~10.0分鐘。

【F4.12】 變頻器過熱跳脫保護準位

變頻器溫度達跳脫準位,則跳OH保護,設定範圍:85~115℃。

【F4.13】 變頻器過熱警示選擇

a. 設定內容如下:

- 無,關閉過熱警示偵測。
- 1:過熱警示(OHt),變頻器持續運轉(relay 檢出)。
- 過熱警示(OHt),變頻器將降低載波運轉,每5分鐘降一級載波 (relay 檢出)。
- 3:過熱警示(OHt),跳 OHt 時變頻器強迫停止運轉,並且啟動風扇;待溫度 降至溫度遲滯區間以下才繼續運轉(relay 檢出)。

b. relay 檢出,請參考設定項次F5.26多機能輸出端子設定。

【F4.14】 變頻器過熱警示準位

設定變頻器的過熱警示(OHt)準位;當風扇損壞前或變頻器之散熱片有棉絮或異物時溫度會升高,可作預先保養維修提醒;設定範圍:45~105℃。

【F4.15】 變頻器溫度遲滯區間

當溫度升高至警示準位時作警示檢出,並顯示"OHt",等到溫度降至溫度遲滯區間 以下才關閉警示檢出;設定範圍:0.1~10℃。



【F4.17】 風扇控制選擇

a.功能:延長風扇壽命、節省能源消耗、延長散熱片清潔週期。

b.設定內容如下:

變頻器送電後,風扇持續運轉不停止。

1:運轉風冷:

當變頻器啟動時風扇才運轉;當變頻器停止時,需等待(F4.19)最小動作時間後,風扇才停止。

2:溫控風冷:

當變頻器溫度高於(F4.18)風扇動作溫度時,風扇才運轉;當變頻器溫度降至 (F4.15)溫度遲滯區間以下,並再等(F4.19)最小動作時間後,風扇才停止。

【F4.18】 風扇動作溫度

風扇啟動的溫度準位,設定範圍:25~60℃。

【F4.19】 風扇最小動作時間

設定風扇強迫運轉最小動作時間後,再依(F4.17)風扇控制選擇設定風扇運轉控制方式; 設定範圍:0.1~25min。



【F4.21】 PTC過熱警告準位(OH1)

a. 目的是避免馬達因長時間低速運轉而過熱損壞。馬達需安裝PTC溫度感測器,由 AI端子檢知馬達溫度。(請參考設定項次F5.01~F5.02)

b. 設定範圍:0.0~10.0V。

【F4.22】 PTC過熱警告處理

a. 當馬達溫度達警告準位時,顯示"OH1"閃爍。檢出過熱警告後之處理方式。 設定內容如下:

0:警告並繼續運轉 (relay檢出)。

1:警告並停止運轉 (relay檢出)。

b. relay 檢出,請參考設定項次F5.26多機能輸出端子設定。

【F4.23】 PTC過熱跳脫準位

- a. 當馬達溫度達跳脫準位時,顯示"OH2"閃爍,且馬達將自由運轉停止。當溫度降至 警告準位以下,須按RESET鍵清除異常。
- b. 設定範圍:0.0~10.0V。
- C. 跳脫準位 (F4.23) 需高於警告準位 (F4.21)。
- d. JP1的短路片選至V位置。



範例:以標準 PTC 電阻為例跳脫準位為 1330Ω,分壓電阻 R1=2.7KΩ。 當馬達溫度過熱使熱敏電阻到達跳脫準位為 1330Ω 時,計算如下:

1330//20000=(1330×20000)÷(1330+20000)=1247.4 12×1247.4÷(2700+1247.4)=3.79V ≒ 3.8V 故 F4.23 設定 3.8

【F4.25】 系統過負載檢出設定(OLO)

a. 設定內容如下:

 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 6. ●
 <p

1: 有過負載檢出。

b. 過負載檢出的目的是防止系統受到損壞,所以檢出準位 (F4.28) 與檢出時間 (F4.29) 可依照使用者需求設定。

【F4.26】 系統過負載檢出狀態

設定內容如下:

- 0:頻率等速才檢出。
- 1:運轉中檢出:變頻器啟動後運轉中檢出。

【F4.27】 系統過負載後輸出設定 設定內容如下:

0:檢出過負載後可繼續運轉。

1:檢出過負載後異常跳脫。

【F4.28】 系統過負載檢出準位

過負載檢出功能之電流準位,設定範圍: 30~200%變頻器額定電流。

【F4.29】 系統過負載檢出時間

a. 過負載檢出如下圖



b. 過負載持續發生須超過過負載檢出時間才會檢出,並且操作面板顯示"OLO"。
 c. 設定範圍:0.1~300.0秒。

【F4.36】軟體電流限制準位

運轉中電流大於 F4.36×變頻器的額定電流,變頻器會調整輸出 PWM,限制輸出電流。

【F4.37】軟體電流限制增益設定

軟體電流限制反應增益(P)。P 設定值愈大,則軟體電流限制反應愈快 而設定值過大,容易造成電流震盪。

【F4.38】軟體電流限制積分時間 軟體電流限制積分時間(I),積分時間(I)設定愈小,則軟體電流限制反應愈快。 而設定值過小,容易造成電流震盪。

【F4.39】軟體電流限制選擇

0:無

1: 有

【F4.41】 馬達2過載保護選擇

- a. 過載保護選擇的設定內容如下:
 - 0:馬達過載保護無效,
 - 1:馬達過載保護有效(考慮馬達運轉頻率作OL保護)。
 - 2:獨立散熱風扇馬達過載保護有效(不考慮馬達運轉頻率作OL保護)。
- b. 防止馬達長期操作於過載狀態而產生損壞,若關閉馬達過載保護,可能使馬達損壞。
- 【F4.42】 馬達2額定電流

馬達額定電流:依馬達銘牌上標示設定,設定範圍:10~150%變頻器額定電流;設定 單位:安培。

【F4.43】 馬達2無載電流

馬達無載電流:約為馬達額定電流之三分之一,可設定範圍:0~馬達額定電流值;設 定單位:安培。

【F4.44】 馬達2過載跳脫時間

a. 運轉電流超過馬達額定電流F4.08時,進入反限時曲線OL保護計時階段。

b. 當輸出電流達F4.08馬達額定電流150% 連續運轉F4.10之設定時間,跳OL保護。
 c. 馬達過載保護(OL)保護的動作時間,設定範圍:0.5~10.0分鐘。

【F4.45】PID回授過高檢出設定

0:無

1:警告,變頻器繼續運轉

2:異常,變頻器異常跳脫

【F4.46】PID回授過高檢出準位

以最高輸出頻率為100%來設定PID回授過高檢出準位

【F4.47】PID回授過高檢出時間

設定PID回授過高檢出時間0.0~25.5

【F4.48】PID回授過低檢出設定

0: 無

1:警告,變頻器繼續運轉

2: 異常, 變頻器異常跳脫

【F4.49】PID回授過低檢出準位

以最高輸出頻率為100%來設定PID回授過低檢出準位

【F4.50】PID回授過低檢出時間 設定PID回授過低檢出時間 0.0~25.5

F5 多機能參數

【F5.00】 類比輸入Pot選擇

設定內容如下:

- 0:類比輸入增益
- 1:頻率命令
- 2:電流限制
- 3:V/F獨立調整之V

【F5.01】 類比輸入AI選擇

- 設定內容如下:
 - 0:類比輸入增益
 - 1:頻率命令
 - 2:電流限制
 - 3:V/F獨立調整之V
 - 4:PTC溫度
 - 5:PID回授

5



- ※ 當F1.01=0,頻率命令由類比信號輸入,則F5.00與F5.01至少有一個必須設定為 1,否則頻率命令為0.0Hz。
- ※ F5.00與F5.01設定相同(1~3)時,F1.03設定0~2才有作用。
- ※ F5.00(F5.01)設為0時,須與F5.00(F5.01)設定為1~3搭配使用,作為增益調整。

86

【F5.02】 AI選擇

- a.設定內容如下:
 - 0:4~20mA(2-10V)
 - 1:0~20mA(0-10V)
- b. AI-GND類比輸入端子
- (1) 當JP1選擇V:
 AI輸入為0~10V或2~10V;範圍由F5.02選擇。
- (2) 當JP1選擇I:
 AI輸入為0~20 mA或4~20mA ;範圍由F5.02選擇。

【F5.03】 類比輸入Pot增益比

類比輸入Pot增益比調整,設定範圍:0.00~2.00。

【F5.04】 類比輸入Pot偏壓比

類比輸入Pot偏壓比調整,設定範圍:-1.00~1.00。

【F5.05】 類比輸入AI增益比 類比輸入AI增益比調整,設定範圍:0.00~2.00。

【F5.06】 類比輸入AI偏壓比

類比輸入AI偏壓比調整,設定範圍:-1.00~1.00。

- a. 類比輸入為
 Pot (面板設定旋鈕)
 AI (類比輸入端子): 4~20mA(2~10V)或0~20mA(0~10V)
- b. 最大頻率命令值=最大輸出頻率(F2.32) × 類比輸入增益比(F5.03或F5.05)
- C. 偏壓比對應的頻率(C.V)=
 最大輸出頻率(F2.32) × 類比輸入偏壓比(F5.04或F5.06)

d. 頻率命令:

*C.V=偏壓比對應的頻率



【F5.07】 類比頻率濾波設定

a. 當Pot或AI設定為頻率命令控制時(F1.01=0),作信號濾波。

b. 設定值越大,反應越慢,當設定值為0時則無濾波,設定範圍:0~255。

【F5.08】 類比頻率不感帶設定

當類比頻率命令變化大於不感帶時,輸出頻率才會依類比頻率命令做反應,適度增加 不感帶可穩定頻率命令,但會犧牲微調線性度,此設定項次需與F5.07配合使用,設 定範圍:0.00~2.55Hz。

【F5.09】 V的加速時間

a. 當F5.00或F5.01 = 3 (V/F獨立調整之V)時, V/F曲線的V可由類比輸入調整。
 b. 從0加速至基底電壓(F2.36)所需的時間,設定範圍:0.0~3200.0。

【F5.10】 V的减速時間

a. 當F5.00或F5.01 = 3 (V/F獨立調整之V)時, V/F曲線的V可由類比輸入調整。
 b. 從基底電壓(F2.36)減速至0所需的時間,設定範圍:0.0~3200.0。

【F5.12】 FM類比輸出信號選擇
FM類比輸出端子之類比信號選擇,設定內容如下:
0:輸出頻率(滑差補償前)
1:輸出頻率(滑差補償後)
2:頻率命令
3:輸出電壓
4:輸出電流
5: DC bus電壓
6: Pot類比輸入信號
7: Al類比輸入信號
8: PID 命令
9: PID回授
【F5.13】 FM類比輸出增益比

類比輸出增益比調整,調整範圍:0.00~2.00

【F5.14】 FM類比輸出偏壓比 類比輸出增益比調整,調整範圍:0.00~2.00 例如:類比輸出相關曲線



【F5.15】 FM範圍選擇

- a. 設定內容如下:
 - 0:4~20mA(2-10V)
 - 1:0~20mA(0-10V)
- b. FM-GND類比輸入端子
- (1) 當 JP3選擇FMV:
 FM輸出為0~10V或2~10V;範圍由F5.15選擇。
- (2) 當JP3選擇FMI:
 FM輸出為0~20 mA或4~20mA ;範圍由F5.15選擇。

【F5.19】 端子X1多機能輸入設定
【F5.24】 端子X6多機能輸入設定
a. '+'代表a接點(常開接點)
'-'代表b接點(常開接點)
b. 多機能端子X1~X6可設定為以下功能之任一種:
±1:寸動指令(參考多段速度 F2.16 說明)
±2:副加,減速指令切換(參考多段加/減速時間 F2.26 和 F2.27 說明)
±3:多段指令1(參考多段速度 F2.00~F2.15 說明)
±4:多段指令2(參考多段速度 F2.00~F2.15 說明)
±5:多段指令2(參考多段速度 F2.00~F2.15 說明)
±5:多段指令3(參考多段速度 F2.00~F2.15 說明)
±6:多段指令4(參考多段速度 F2.00~F2.15 說明)
±7:重置指令
變頻器異常跳脫時,可由重置指令來解除異常狀態。

±8:外部異常指令(EF)

運轉時,可接受外部異常訊息使變頻器跳脫,停止時,無作用。 ±9:遮斷輸出指令(bb)

可遮斷變頻器輸出電壓。



±10:自然停止指令(Fr)

可使變頻器與馬達瞬間脫離。



±11:由最大頻率作速度尋找



±12:由頻率命令作速度尋找



- ±13:加/减速禁止指令(參考多段加/減速時間)
- ±14:UP指令

頻率命令遞增

±15:DOWN指令

頻率命令遞減

±16:UP/DOWN頻率命令清除

頻率命令被清除為0.00Hz

- ±17: UP/DOWN 頻率命令確認
 - (1) 若多機能輸入端子 X1~X6 選擇此功能時,則 UP/DOWN 頻率命令經確認後,才會生效。 多機能端子開路:UP/DOWN 指令調整頻率命令值,輸出頻率不隨頻率 命令改變。

多機能端子短路:輸出頻率開始加/減速至頻率命令值。

(2) 若多機能輸入端子 X1~X6 不選擇此功能,則只要 UP/DOWN 指令動作, UP/DOWN 頻率命令立即生效。

5

±18:選擇類比輸入源(Pot/AI)

項次 F1.03 類比輸入源選擇=3(Pot 或 Al) 時

| 設定18時 | a接點時,選擇類比輸入源為Pot端子輸入。 |
|--------|-----------------------|
| | b接點時,選擇類比輸入源為Al端子輸入。 |
| 設定-18時 | a接點時,選擇類比輸入源為Al端子輸入。 |
| | b接點時,選擇類比輸入源為Pot端子輸入。 |

±19:主副頻率命令選擇

| 設定19時 | a接點時,頻率命令為主頻率命令。(F1.01) |
|--------|-------------------------|
| | b接點時,頻率命令為副頻率命令。(F1.02) |
| 設定-19時 | a接點時,頻率命令為副頻率命令。(F1.02) |
| | b接點時,頻率命令為主頻率命令。(F1.01) |

±20:程序運轉啟動指令輸入

當 F6.00 項次設定值不為零(使用程序運轉),程序運轉啟動指令 ON 時,變 頻器的輸出頻率依程序運轉項次的設定自動運轉。若程序運轉啟動指令 OFF 時,則程序運轉終止。

- ±21:程序運轉暫停指令輸入 運轉中可利用程序運轉暫停指令暫時中斷運轉的程序,待暫停指令取消後, 接續運轉程序繼續運轉。
- ±22:正轉

使用方式,請參考 F1.00 項次說明。

±23:反轉

使用方式,請參考 F1.00 項次說明。

±24:三線自保持啟動/停止指令



±25:直流制動允許(停止時)



- (1) 變頻器靜止時,當直流制動允許命令 ON 時,直流制動形成。
- (2) 直流制動動作時,輸出電流依照 F3.21 設定值。
- (3)假設運轉命令或者寸動命令成立時,直流制動會被清除,馬達開始運轉 至頻率命令。
- (4)若運轉命令或者寸動命令消失,輸出頻率降至停止時直流制動頻率點 (F3.25),則直流制動形成。

±26:計數輸入

- (1) 多機能輸入端子,可利用外部觸發信號使變頻器計數。
- (2) 選用 4V 以上, 13V 以下的輸入界面信號。

(3) 觸發信號:如近接開關、光電檢知器的信號。

±27:計數清除

清除計數器的值

- ±28:電流限制允許
 - (1) 多機能11輸入動作且F5.00、F5.01其中一項設為2。
 - a. 電流限制允許。
 - b. 監看模式下監看(範圍為1~150)。
 - (2) 多機能輸入未動作
 - a. 電流限制允許無作用。
 - b. 監看模式下監看,此時的值與F3.04相同(範圍為30~200)。
- ±29:馬達選擇切換
- ±30: PID功能禁止(開迴路選擇)
- ±31: PID積分器重置

【F5.25】 數位入力反應時間

- a. 設定多機能端子(X1~X6)端子之入力反應時間(數位debouncing)。
- b. 當輸入信號長度小於設定時間,則軟體不接受和不處理此輸入信號。
- 【F5.26】 端子Ta/Tb/Tc多機能輸出設定
- a. Ta/Tb/Tc為繼電器連動型輸出端子, 最大輸出規格AC250V、0.2A Max, COSθ=0.3。
 b. '+'代表a接點(常開接點),
 - '-'代表b接點(常閉接點)。
- c. Ta/Tb/Tc輸出端子可設定為以下功能之任一種:
 - ±1:運轉中檢出 變頻器運轉命令下即檢出。
 - ±2:等速檢出

等速運轉時即檢出。

- ±3:零速中檢出 變頻器無輸出時檢出,DC 制動時不檢出。
- ±4:頻率偵測



±5:系統過負載檢出(OLO)



±6:失速防止檢出



±7:低電壓檢出(LE)



±8: 煞車晶體動作檢出(db)

變頻器DC bus電壓大於動態煞車電壓準位時檢出。

±9:瞬停復電再啟動動作中檢出

F3.30設定為1時,才有動作。

瞬停復電再啟動動作中檢出功能



±10: 異常再啟動動作中檢出

異常再啟動動作中檢出功能



5 参數設定說明

±11:異常信號檢出



- ±12:程序運轉檢出
 - 執行程序運轉時檢出。
- ±13:程序運轉一階段運轉完成檢出 程序運轉,每完成一個運轉程序,Ta/Tb/Tc輸出端子檢出,輸出信號維持0.1 秒。
- ±14:程序運轉一週期運轉完成檢出 程序運轉,所有運轉程序皆完成,TTa/Tb/Tc輸出端子檢出,輸出信號維持0.1 秒。
- ±15:程序運轉暫停檢出 程序運轉中,程序運轉暫停指令動作時檢出。
- ±16:計數值到達檢出1 計數值等於F5.36設定時檢出1
- ±17:計數值到達檢出2 計數值等於F5.37設定時檢出2
- ±18:反轉檢出 變頻器運轉為反轉時,則Ta/Tb/Tc輸出端子檢出。
- ±19:變頻器過熱警示檢出(OHt) 當溫度檢知器(NTC)檢知變頻器溫度高於(F4.14)警示準位時,則Ta/Tb/Tc 輸出端子檢出。
- ±20:風扇運轉檢出
- ±21:外接PTC溫度警示檢出(OH1) 當外接PTC檢知器檢知溫度高於(F4.21)警示準位時,則Ta/Tb/Tc輸出端子檢 出。
- ±22: PID回授過高檢出功能

PID順向控制

當F4.45=1時,PID 回授值狀態大於F4.46設定準位且超過F4.47設定時 間,則 數位操作器顯示"FbHi"且變頻器繼續運轉。當F4.45=2時,則數位操作器顯 示"FbHi"且變頻器異常跳脫。

PID逆向控制

5

當F4.45=1時,PID 回授值狀態小於F4.46設定準位且超過F4.47設定時 間,則數位操作器顯示"FbHi"且變頻器繼續運轉。當F4.45=2時,則數位操作器 顯示"FbHi"且變頻器異常跳脫。

98



±23: PID回授過低檢出功能

PID順向控制

當F4.48=1時,PID 回授值狀態小於F4.49設定準位且超過F4.50設定時間,則數 位操作器顯示"FbLo"且變頻器繼續運轉。當F4.48=2時,則數位操作器顯示" FbLo"且變頻器異常跳脫。

PID逆向控制

當F4.48=1時,PID 回授值狀態大於F4.49設定準位且超過F4.50設定時間,則數 位操作器顯示"FbLo"且變頻器繼續運轉。當F4.48=2時,則數位操作器顯示" FbLo"且變頻器異常跳脫。





<<回授過低檢出、PID逆向>>

【F5.30】 UP/DOWN控制記憶選擇

0:斷電清除記憶:斷電會將頻率命令清除為 0.00Hz。

1:斷電記憶:復電後頻率命令為斷電前所記憶的值,記憶在 F5.30。

【F5.31】 UP/DOWN微調頻率

UP/DOWN 指令每次動作,頻率命令改變值之間距

| 設定值 | 單位 | 頻率命令改變值之間距 |
|---------|---------|--------------------------------|
| 0: | 0.01Hz | 0.01Hz |
| 1~8: | ×0.05Hz | 設定8表示頻率命令改變值(8×0.05Hz=0.4Hz) |
| 9: | 0.5Hz | 0.5Hz |
| 10~250: | ×0.1Hz | 設定250表示頻率命令改變值(250×0.1Hz=25Hz) |

【F5.32】 UP/DOWN 微調時間

1~5:端子微調反應時間(超過設定值即連續加/減速 單位:秒): 端子UP/DOWN設定ON/OFF超過設定時間時,連續加(減)速到最大(零速 度)輸出頻率-ON代表加速設定和OFF代表減速設定。

6:邊緣觸發: 不受微調反應時間控制,以輸入信號做邊緣觸發動作,信號反應時間為 30ms。

【F5.33】 UP/DOWN頻率命令調整

直接以KEYPAD調整頻率,為頻率命令設定值;UP/DOWN指令改變頻率命令值, 數值改變後5秒回存至F5.33項次。

UP/DOWN指令時序圖:



U=UP (加速)狀態 D=DOWN (減速)狀態 H=HOLD (等速)狀態 U1=UP狀態,被限制在頻率上限值 U2=UP狀態,被限制在頻率下限值 D1=DOWN狀態,被限制在頻率下限值 D2=DOWN狀態,被限制在頻率上限值

【F5.35】 計數值模式

設定內容如下:

0:上數模式

1:下數模式

【F5.36】 計數值到達設定1

計數值到達設定1:0~9999次。(計數值到達檢出1請參考F5.26)

【F5.37】 計數值到達設定 2

計數值到達設定 2:0~9999 次。(計數值到達檢出 2 請參考 F5.26)

上數模式:



計數值到達檢出2 計數值到達檢出1

※ 觸發信號的週期不得低於20ms (<50Hz)

※ 多機能Ta/Tb/Tc輸出端子檢出信號至少維持100ms

【F5.39】 等速檢出範圍

設定範圍:0.0~10.0Hz,參考多機能Ta/Tb/Tc輸出端子設定F5.26之等速中檢出。

100ms

【F5.40】 頻率偵測範圍

設定範圍:0.0~10.0Hz,參考多機能Ta/Tb/Tc輸出端子設定F5.26之頻率偵測。

【F5.41】 頻率偵測準位 設定範圍:0.0~400.0Hz,參考多機能Ta/Tb/Tc輸出端子設定F5.26之頻率偵測。

F6 特殊参數

【F6.00】 程序運轉模式

設定內容如下:

0:無程序運轉

- 1:程序運轉一週期後停止
- 2:程序運轉循環運轉
- 3:程序運轉一週期後停止 (STOP間隔)
- 4:程序運轉循環運轉 (STOP間隔)

【F6.01】 程序運轉循環運轉次數

設定內容如下:

1~9998:表示循環運轉次數 9999:表示無窮循環

【F6.02】 程序運轉一週期運轉順序

| ール | ~ | n n | 15 | 1 | — | • |
|----|----|-----|-----|----|----------|---|
| 12 | R. | PЧ | A-1 | 20 | r | • |
| | | | | - | • | |

| 設定值 | 說明 |
|-----|---|
| 0 | 單方向 ■ 一週期的順序: ॥ 1→2→→15→16॥ ■ 循環運轉的順序: →॥ 1→2→→15→16॥— |
| 1 | 雙方向 一週期的運轉順序: 1→2→→15→16→15→→2→1 循環運轉的順序: → 1→2→→15→16→15→→2→1 - |

【F6.04】 程序運轉保持時間單位

- a. 設定內容如下:
 - 0:秒
 - 1:分
 - 2:時
- b. 設定16段保持時間所代表的時間單位

【F6.05/F6.06】 第一段傾斜時間/第一段保持時間

- 【F6.35/F6.36】 第十六段傾斜時間/第十六段保持時間
 - a. 程序運轉各階段運轉速度由F2.00~F2.15設定。
 - b. 程序運轉一段定義,為程序運轉傾斜時間加保持時間。
 - C. 程序運轉傾斜期間,為本段與下一段的時間。
 - d. 程序運轉保持期間,為當速度到達後所維持的時間。
 - e. 若某段程序運轉保持時間被設為0.0,則跳過此段運轉程序並直接到下一段運轉。
 - f. 程序運轉的運轉階段與運轉週期次數,可由監看模式下選擇監看。(請參照 F1.09~F1.11功能設定)
 - g. 程序運轉模式由F6.00選擇。
 - h. 程序運轉啟動指令由多機能輸入端子控制或由SPEC鍵設定控制。
 - 程序運轉暫停指令由多機能輸入端子控制,當暫停指令ON時,運轉程序暫停, 待暫停指令消失,接續運轉程序繼續運轉。
 - j. 有關程序運轉檢出的功能有程序運轉檢出、一階段運轉完成檢出、一週期運轉 完成檢出、程序運轉暫停檢出、反轉檢出。

【F6.37】 程序運轉方向

- 以二進位表示程序運轉方向。
- => X₁₆X₁₅X₁₄X₁₃X₁₂X₁₁X₁₀X₉ X₈X₇X₆X₅X₄X₃X₂X₁ Xn=0:正轉;Xn=1:反轉 n=1~16表示第n段的運轉方向
- 例如:
 - F6.37 = 55 (十六進位)
 = 00000000,01010101 (二進位)
 => 第一、三、五、七段速反轉運轉
 第二、四、六、八~十六段速正轉運轉



- (1)程序運轉一週期後停止說明: 當程序運轉啟動指令ON,變頻器依照各參數的設定輸出,直到第十六段完成後 自動停止;若要再啟動,則將程序運轉啟動指令OFF再ON即可。
- (2) 程序運轉期間,若程序運轉啟動指令 OFF,停止時間由 F2.19 設定。
- (3) 程序運轉一週期後的停止,停止時間由 F2.19 設定。
- (4) 上圖示以6段來說明程序運轉一週期後停止運轉情形。
- (5) *:以F2.19 設定的減速時間停止。



- (1) 程序運轉循環運轉說明: 當程序運轉啟動指令 ON,變頻器依照各參數的設定輸出,直到第十六段完成後, 再自動從第一段繼續運轉,直到程序運轉啟動指令 OFF 才停止。
- (2) 程序運轉期間,若程序運轉啟動指令 OFF,停止時間由 F2.19 設定。
- (3) 上圖示以 6 段來說明程序運轉循環運轉運轉情形。



(1) 程序運轉一週期後停止(STOP 間隔)說明:

當程序運轉啟動指令 ON,變頻器依照各參數的設定輸出,且在每個階段變換時, 都會先停止再啟動,直到第十六段完成後自動停止。

- (2) 程序運轉期間,若程序運轉啟動指令 OFF,停止時間由 F2.19 設定。
- (3) 程序運轉期間的階段停止,停止時間為本段的傾斜時間。
- (4) 上圖示以6段來說明程序運轉一週期後停止(STOP 間隔)運轉情形。
- (5) *:以本段的傾斜時間停止。



(1) 程序運轉循環運轉(STOP 間隔)說明:

當程序運轉啟動指令 ON,變頻器就依照各參數的設定輸出,且在每個階段變換時,都會先停止再啟動,直到第十六段完成後再自動從第一段繼續運轉,直到程 序運轉啟動指令 OFF 才停止。

- (2)程序運轉期間,若程序運轉啟動指令OFF,停止時間由F2.19設定。
- (3) 程序運轉期間的階段停止,停止時間為本段的傾斜時間。
- (4) 上圖示以6段來說明程序運轉循環運轉(STOP 間隔)運轉情形。
- (5) *:以本段的傾斜時間停止。

【F6.40】 PID選擇

- a. 設定內容如下:
 - 0: PID 控制無效
 - 1: 順向控制,後置D控制
 - 2: 逆向控制,後置D控制
 - 3: 順向控制,後置D控制
 - 4: 逆向控制,後置D控制
- b. 順向控制 當實際值小於設定值時,變頻器加速運轉;例如:恆壓控制。 逆向控制 — 當實際值小於設定值時,變頻器減速運轉;例如:恆溫控制。
- 【F6.41】 回授偵測選擇
- a. 設定內容如下:
- 0: 無斷線偵測
- 1: 斷線偵測

b. 用於 4~20mA 輸出的傳感器,當偵測到 0mA 時代表傳感器斷線。當回授信號斷線時,操作面板顯示 noFb 且變頻器停止運轉。

【F6.42】 回授濾波

當回授信號有干擾現象時,可將回授濾波值調大來幫助抑制干擾;但如果設定值過大 時則回授信號的反應將會變的緩慢。

【F6.43】PID 緩衝

將P、I及D的三種成分值相加後作濾波處理;設定越大則輸出越緩慢。

【F6.44】 比例增益(P)

針對誤差值作增益補償;

設定值過大容易造成系統震盪,設定值太小則系統收斂緩慢。

【F6.45】 積分時間(l) 補償系統的穩態誤差; 其設定依據回授系統的反應時間。

【F6.46】 微分時間(D)

針對誤差值變異量作補償; 當微分值設定愈大則補償量愈大。

【F6.47】 積分上限

- 【F6.48】 積分下限
- 【F6.49】 積分器初始值
- a. F6.49為積分器開始動作的啟始頻率,然後依其誤差量作累加或累減,其頻率上限及下限分別由F6.47及F6.48設定。(1.00代表最大頻率)

b. 頻率上限= 積分上限(F6.47)×最大輸出頻率(F2.32) 頻率下限= 積分下限(F6.48)×最大輸出頻率(F2.32)

【F6.50】PID輸出上限

PID控制的輸出頻率限制百分比(1.00=最大輸出頻率), 設定範圍:0.00~1.00 【F6.51】PID補償增益 (PID命令-PID回授) × F6.51 設定範圍:0.1~8.0 【F6.52】比例增益(P)選擇 0:後置P 1:前置P 【F6.53】回授信號選擇 0:正向信號 1:負向信號 【F6.54】回授微分 針對回授信號,設定微分時間 設定範圍:0.00~2.50 PID 功能說明

PID 設定值由 F1.01 與 F5.01 選擇輸入。PID 實際值由 AI 端子輸入。





PID 調整方法

系統響應快慢,可藉由調整 P,I,D 改善。 調整 PID 參數,以系統不發生振盪為前提, 參數調整程序如下:

> 逐漸增大比例增益 P。 逐漸減小積分時間 I。 逐漸增大微分時間 D。

(1) 抑制過振的情形

請增大積分時間1,並減小微分時間D。



(2) 提早穩定的情形 請減小積分時間1,並增大微分時間D。



(3)降低短週期振盪

比積分設定時間長的週期振盪出現時,表示積分太強,請加長積分時間。



(4)降低連續週期震盪

如果出現具有一定震幅且連續的震盪,表示微分太強。將微分時間縮短,震盪程度將會減少。



【F6.55】 通訊位址

a. 使用RS-485介面來監控變頻器時,每一台變頻器必須設定通訊位址;且通訊位址 不可重複;設定範圍:0~254,最多可串聯31部。

b.00-無作用,不作通訊溝通。

【F6.56】 通訊傳輸速率

設定通訊的傳輸速率(bps: 位元/秒);請選擇與上層機器相同的速率。

- 0:4800bps
- 1:9600bps
- 2:19200bps
- 3:38400bps

【F6.57】 通訊格式

a. 串列通訊為非同步串列傳輸,1 frame = 11 位元;格式共分四種: [8,N,2 for RTU]:1 start 位元,8 data 位元,2 stop 位元。
[8,E,1 for RTU]:1 start 位元,8 data 位元,1 儒同位,1 stop 位元。
[8,O,1 for RTU]:1 start 位元,8 data 位元,1 奇同位,1 stop 位元。
[8,N,1 for RTU]:1 start 位元,8 data 位元,1 stop 位元。

b. 請參考 6-3 通訊格式。

【F6.58】 通訊逾時設定(Cot)

- a. 設定通訊逾時的檢出時間。
- b. 當使用 Modbus 通訊時,在設定時間內無任何資料傳輸時,即表示通訊逾時,則 數位面板上將顯示"Cot"。
- C. 設定內容如下:

0.0:無逾時檢出

0.1~100.0:逾時檢出時間設定

【F6.59】 通訊逾時處理

設定通訊逾時的時候,驅動器的處置狀態。 0:警告並繼續運轉

1:警告並減速停止

2:警告並自由運轉停止

※ 停止後需重新下運轉指令

※ 逾時檢出後,恢復通訊後則警告顯示自動消失。

【F6.60】 多機能輸入控制選擇

設定內容如下:

0:多機能輸入由多機能端子控制

1:多機能輸入由通訊控制

【F6.61】PID 睡眠選擇

【F6.62】PID 唤醒起始頻率

【F6.63】PID 唤醒延遲時間

【F6.64】PID 睡眠起始頻率

【F6.65】PID 睡眠延遲時間

【F6.66】PID 輸出下限

睡眠唤醒功能。PID 睡眠唤醒功能可自動使馬達啟動或停止。

當 PID 頻率命令小於睡眠起始頻率(F6.64)且維持達睡眠延遲時間(F6.65)後,變頻 器 開始減速到零,即進入 PID 睡眠模式。

當 PID 頻率命令大於喚醒起始頻率(F6.62)且維持達喚醒延遲時間

(F6.63)後,變頻器輸出開始動作,即將變頻器從 PID 睡眠狀態喚醒。



6 通訊說明

6-1 KP-601 / Modbus通訊埠 (RJ-45)接線說明



| 端子種類 | 端子 腳位 | 端子名稱 | 說明 | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| | | 通訊傳輸端子(DX+) | RS-485 差動輸入 (註 1) | | |
| | 2 | 通訊傳輸端子(DX-) | Modbus(RS-485)通訊僅使用 1,2 腳位 | | |
| Modbus(RS-485) 通到/KP-601 通到 | | KP-601 電源端子 (+16V) | KP-601 連線專用 | | |
| | 4 | KP-601 自動偵測端子 | KP-601 連線專用 | | |
| | 5 | 但网 | 保网 | | |
| | 6 | 57. 田 | | | |
| | 7 | KP-601 電源共用端子 | KP-601 連線專用 | | |
| | 8 | (UV) | | | |

註 1:終端電阻 100Ω 選擇由 DSW1 切換 (出廠值:ON)

註 2: 當多台使用時必須將各台 DX+、DX-相同端子併接起來,並將隔離網覆線接至 FG。

註3:終端電阻開闢之功用為終止電氣信號,以免產生反射信號而干擾正常信號傳遞,多台使用時 需將第一台和最後一台 DSW1 (終端電阻開闢) 必須切至上方(ON),其餘各台 DSW1 皆切至 下方,出廠設定為 DSW1 切至上方。

註 4:從主機 (PC, PLC) 到最後一台的線距不得超過 500m。

註5:最多控制到31台。

8Pin 電話插座位置示意圖



6-2 通訊參數設定

●F6.55 通訊位址:00~254 (00—通訊功能關閉)

- ●F6.56 通訊傳輸速率:
- 0:4800bps
- 1:9600bps
- 2:19200bps
- 3:38400bps
- •F6.57 通訊格式:
- 0: 8,N,2 for RTU
- 1:8,E,1 for RTU
- 2:8,0,1 for RTU
- 3: 8,N,1 for RTU
- F6.58 通訊途時設定:
 0.0:無途時檢出
 0.1~100.0sec:途時檢出時間設定
- ●F6.59 通訊逾時處理:
- 0:警告並繼續運轉
- 1:警告並減速停止
- 2:警告並自由運轉停止

●F6.60 多機能輸入控制選擇:

- 0:多機能輸入由多機能端子控制
- 1:多機能輸入由通訊控制

6-3 通訊格式

串列通訊為非同步串列傳輸,1 frame = 11 位元;格式分為以下三種型式:

•8,N,2:1 start 位元,8 data 位元,2 stop 位元

| START | BIT0 | BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7 | STOP | STOP |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

●8,E,1:1 start 位元,8 data 位元,1 偶同位,1 stop 位元

| START | BIT0 | BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7 | EVEN PARITY | STOP |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|

●8,O,1:1 start 位元,8 data 位元,1 奇同位,1 stop 位元

<u>6</u>通訊說明

| START B | BIT0 BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7 | ODD PARITY | STOP |
|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|
|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|

6-4 訊息格式

| 位址 | 功能碼 | 資料n | | 資料1 | 資料0 | CRC 0 | CRC1 | END |
|------------------|------------------|------|---------------|-----------|------|-------|------|----------------|
| 通訊位址 (1 byte) | 訊息指令 (1 Byte) | (資料長 | 訊息 :度 "n": | 資料 視功能 | 碼而定) | CRC | 臉查碼 | 無傳輸時間 ≧10ms |

●位址:

00H—主機對所有副機作廣播,副機接受指令後並不作回傳。 01H~FEH—主機對所指定的副機下指令。

●功能碼:

03H—讀取多個暫存器。 06H—寫入單一暫存器。 08H—副機偵測。 10H—寫入多個暫存器。

- 資料:包含啟始暫存器,暫存器個數,資料長度(最大8筆),資料內容(最大16位元 組)。註:資料長度—1 byte,其他—1 word (2 bytes)。
- ●檢查碼 CRC: (Cyclical Redundance Check) 將訊息內所有位元組作 16-bit CRC 運算所得的檢查碼。

 訊息長度:訊息長度介於上表的最大與最小值之間,03H與10H長度依暫存器個數 而定。(請參照功能碼說明)

| | | 命令 | 訊息 | 回傳訊息 | | |
|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 功能碼 | 說明 | 最小 (bytes) | 最大 (bytes) | 最小 (bytes) | 最大 (bytes) | |
| 03H | 讀取多個暫存器 | 8 | 8 | 7 | 21 | |
| 06H | 寫入單一暫存器 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 08H | 驅動器偵測 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 10H | 寫入多個暫存器 | 11 | 25 | 8 | 8 | |

6 通訊說明

●功能碼說明:

※03H (讀取多個暫存器):

命令訊息

| 通訊 | 功能匯 | 功能碼 啟始暫存器 | | 暫存器 | 医固數 | CRC 檢查碼 | | |
|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|--|
| 位址 | 切肥吻 | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 | 低位元 | 高位元 | |
| 02H | 03H | 21H | 01H | 00H | 02H | 9FH | C4H | |

此範例是主機讀取 02 副機的 2 個暫存器資料:從(2101H-啟始暫存器)起至(2102H-暫存器個數)為止共 2 個暫存器。

回傳訊息

| 涌山 | 古化 | 資料 | 2101H 資料 | | 2102H 資料 | | CRC 檢查碼 | |
|-----|--------|---------|----------|-----|----------|-----|---------|-----|
| 迎乱 | 功肥 | 個數 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |
| 征址 | ALC: N | (BYTES) | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 02H | 03H | 04H | 55H | 00H | 17H | 70H | D6H | EBH |

副機接收完後,則回傳 4 bytes 資料,分別為 2101H=5500H,2102H=1770H。 注意:主機不可以同步廣播 03H 指令,否則副機將不予理會。

※06H (寫入單一暫存器):

命令訊息

| 通訊 | 山化 7厘 | 功能碼 暫存器位址 | | 暫存器 | 医资料 | CRC 檢查碼 | | |
|-----|-------|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|--|
| 位址 | 切肛吻 | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 | 低位元 | 高位元 | |
| 02H | 06H | 20H | 01H | 17H | 70H | DDH | EDH | |

此範例是主機將資料 1770H 寫入 02 副機的暫存器 2001H 之中。

回傳訊息

| 通訊 | 功能匯 | 暫存器 | 器位址 | 暫存習 | 鬠資料 | CRC | 檢查碼 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 位址 | 功肥啊 | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 | 低位元 | 高位元 |
| 02H | 06H | 20H | 01H | 17H | 70H | DDH | EDH |

副機接收完後將資料寫入暫存器,並將原本接收的訊息回傳給主機。主機可用 06H 功 能碼同步廣播予所有的副機,但不回傳。

※08H (副機偵測): 僅可以在通訊測試時使用

| 4 | ≻ | 会 | 詽 | 自 |
|-----|---|---|-----|------|
| - 4 | | 7 | 211 | 1100 |

| 通訊 | 功能匯 | 資利 | 料 1 | 資料 | ំ 2 | CRC # | 澰查碼 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 位址 | 功肥啊 | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 | 低位元 | 高位元 |
| 02H | 08H | 00H | 00H | AAH | 55H | 5EH | A7H |

此範例是主機用 08H 功能碼診斷偵測 02 副機資料: 0000H 和 AA55H。

回傳訊息

| 通訊 | 功能匯 | 資料 | 料 1 | 資料 | 料 2 | CRC | 檢查碼 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 位址 | 功肥啊 | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 | 低位元 | 高位元 |
| 02H | 08H | 00H | 00H | AAH | 55H | 5EH | A7H |

副機確實收到訊息後,回傳相同的訊息;資料1必須為0000H,資料2可為任意值。 注意:主機不可以同步廣播08H指令,否則副機將不予理會。

※10H (寫入多個暫存器):

命令訊息

| 通訊 | 功能 | 啟 暫不 | 始 字器 | 暫存器 | 医个对 | 資料 | 第- 資 | -筆 料 | 第 <i>二</i> 資 | 二筆 料 | CF 檢了 | RC 查碼 |
|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|-----------------|---------|----------|----------|
| 位址 | 碼 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 個數 | 低位 | 低位 | 高位 | 低位 | 低位 | 高位 |
| | | 元 | 元 | 元 | 元 | | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 02H | 10H | 20H | 00H | 00H | 02H | 04H | 10H | 11H | 17H | 70H | 3FH | FBH |

此範例是主機將兩筆資料(1011H、1770H)共 4bytes 寫入 02H 副機暫存器的 2000H 及 2001H。

回傳訊息

| 通訊 | 功能碼 | 殷暫有 | .始 字器 | 暫存習 | 暫存器個數 | | CRC 檢查碼 | |
|---------|-----|-----|----------|-----|-------|-----|---------|--|
| 112 712 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 | 低位元 | 高位元 | |
| 02H | 10H | 20H | 00H | 00H | 02H | 4AH | 3BH | |

副機接收完資料後將寫入暫存器,並回傳 4 bytes 資料,分別為 2000H 和 2001H。主機可用同步廣播的方式,將多筆資料寫入多個暫存器,以達成同步更改資料。

6 通訊說明

6-5 CRC 檢查碼運算方法

下列為產生 CRC 檢查碼的運算流程圖:



以下例子是說明如何產生 CRC 檢查碼。

範例:透過通訊位址 02H 和功能碼 03H,用 CRC-16 運算法產生 CRC 檢查碼 D140。

| First Code 02H | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | $1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$ | $1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0$ | VOD |
|------------------|--|---|--|--|--------|
| MOVE 1 | $\begin{array}{c}1 & 1 & 1 & 1 \\0 & 1 & 1 & 1 \\1 & 0 & 1 & 0\end{array}$ | $\begin{array}{c}1 & 1 & 1 & 1 \\1 & 1 & 1 & 1 \\0 & 0 & 0 & 0\end{array}$ | $\begin{array}{c}1 & 1 & 1 & 1 \\1 & 1 & 1 & 1 \\0 & 0 & 0 & 0\end{array}$ | 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 | 1 1 |
| MOVE 2 | $\begin{array}{c}1 & 1 & 0 & 1 \\0 & 1 & 1 & 0 \\1 & 0 & 1 & 0\end{array}$ | $\begin{array}{c}1 & 1 & 1 & 1 \\1 & 1 & 1 & 1 \\0 & 0 & 0 & 0\end{array}$ | $\begin{array}{c}1 & 1 & 1 & 1 \\1 & 1 & 1 & 1 \\0 & 0 & 0 & 0\end{array}$ | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 | 1 |
| MOVE 3 MOVE 4 | $\begin{array}{cccccccc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 | 0 1 |
| MOVE 5 MOVE 6 | $\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 | 0 1 |
| MOVE 7 MOVE 8 | $\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 | 0 1 |
| Second Code 03H | 1000 | 0001 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | |
| MOVE 1 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 | 1 |
| MOVE 2 | $\begin{array}{c}1 & 1 & 1 & 0\\0 & 1 & 1 & 1\\1 & 0 & 1 & 0\end{array}$ | $\begin{array}{ccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 &$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 | 1 |
| MOVE 3 MOVE 4 | $\begin{array}{cccccccc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ | 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 | 0 1 |
| MOVE 5 MOVE 6 | $\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{ccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 &$ | 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 | 0 1 |
| MOVE 7 | $\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ | 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 | 1 |
| MOVE 8 | $\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ | 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 | 1 |
| | 1 1 0 1 | 0001 | 0100 | 0000 | |
| CRC : | D | 1 | 4 | 0 | |

以下為使用 C 語言所寫的 CRC 檢查碼範例程式:

```
unsigned char *data;
                                //通訊訊息指標
unsigned char length;
                                //通訊訊息長度
unsigned int crc_chk(unsigned char *data, unsigned char length)
      int i;
      unsigned int reg_crc=0xffff;
      while(length--)
      {
        reg_crc^=*data++;
        for(i=0;i<8;i++)
            if(reg crc&0x01)
              reg_crc=(reg_crc>>1)^0xa001;
            else
              reg_crc=reg_crc>>1;
      }
}
```

6-6傳輸處理時間



通訊開機或重設

當變頻器開機,或改變相關通訊設定項次後,經過 10ms 主機方可開始通訊傳輸;將 命令訊息傳送出去後,副機需 5ms 的處理時間才會把回傳訊息傳送回主機。如果是廣 播則不回傳,主機可在 5ms 後再傳送命令訊息。

【註】如果訊息為讀、寫設定項次,則須等 100ms 以上的處理時間才會回傳訊息。

6 通訊說明

6-7異常通訊處理

- 當在通訊網路發生錯誤時,變頻器提供了自我檢測功能,辨認發生錯誤的地方。 請檢查通訊功能設定,解決通訊錯誤。(請參照 6-2:通訊參數設定)
- 當主機接收到變頻器回傳的錯誤訊息時,代表命令訊息為不合法的。以下為錯誤 訊息的通訊格式

錯誤訊息

| 涌却位い | 功能碼 | 壯調碼 | CRC 核 | 食查碼 |
|------|-----------|------------|-------|------------|
| 地加加加 | -77月日~~~~ | 34日 0天 244 | LSB | MSB |
| 02H | 1xxxxxxB | xxH | xxH | xxH |

其中功能碼是將原本命令訊息的功能碼最高位元(bit7)設為 1,錯誤碼則依不同錯誤給 予不同數值;以下為錯誤碼敘述:

| 錯誤碼 | 名稱 | 說明 | | |
|-----|----------------|---|--|--|
| 00 | | 串列通訊同位元錯誤 | | |
| 01 | 串列通訊格式錯誤 | 串列通訊資料框錯誤 | | |
| 02 | | 串列通訊位元溢位 | | |
| 03 | Modbus 功能碼錯誤 | 功能碼不在 03H,06H,08H,10H 其中 | | |
| 04 | Modbus CRC 錯誤 | CRC 檢查碼錯誤 | | |
| 05 | Modbus 資料錯誤 | 傳送資料列長度與協定不符 2.寫入暫存器資料超出範圍 | | |
| 06 | Modbus 暫存器屬性錯誤 | 暫存器寫入唯讀暫存器 | | |
| 07 | Modbus 暫存器錯誤 | 處理無定義暫存器 | | |

6-8暫存器和指令說明

●寫入暫存器

| 暫存器編號 | 名稱 | 說明 |
|-------|---------|----------------------|
| AConU | | 設定、監看變頻器設定項次; |
| | 設定項次 | G 表示群組,nn 表示項次 |
| 【主牛】 | | 例如:F1.20 由 A114H 表示 |
| | | 00:無作用 |
| | | LO LA 01:停止 |
| | | 10:啟動 |
| | | 11:寸動指令 |
| | | b2~b3 保留 |
| | | 00:無作用 |
| | | b4 b5 01:正轉指令 |
| | | 04~05 10:反轉指令 |
| | | 11:改變轉向指令 |
| | | 00:主加/減速時間 |
| | | be b7 01:一段加/減速時間 |
| | | 00~07 10:二段加/減速時間 |
| | | 11:三段加/减速時間 |
| 2000H | 運轉操作命令1 | 000:主速度(通訊) |
| | | 001:多段速度 1 |
| | | 010:多段速度 2 |
| | | b8-b4 011:多段速度 3 |
| | | bo~bA 100:多段速度 4 |
| | | 101:多段速度 5 |
| | | 110:多段速度 6 |
| | | 111:多段速度7 |
| | | bB 保留 |
| | | 00:無作用 |
| | | bC-bD01:b6~bA有作用【註1】 |
| | | 10:多機能功能由通訊控制 |
| | | 11:前兩者關閉 |
| | | bE~bF 保留 |
| 2001H | 頻率命令 | 主頻率由通訊設定 (單位:0.01Hz) |
| | | b0 1:外部異常指令 |
| | | b1 1:重置指令 |
| | | b2 1:寸動指令 |
| | | b3 1:遮斷輸出指令 |
| | | b4 1:自由運轉停止指令 |
| 2002H | 運轉操作命令2 | b5 1:副加,减速指令 |
| | | b6 1:加/减速禁止指令 |
| | | b7 1:選擇類比輸入源 |
| | | b8 1:直流制動允許 |
| | | b9 1:選擇副頻率 |
| | | bA~bF 保留 |

●請出暫存器

| 暫存器編號 | 名稱 | | 說明 |
|--------|-------------|-------|---------------------------|
| | | 00H | 無異常 |
| | | 01H | 過電流 (OC) |
| | | 02H | 過電壓 (OE) |
| | | 03H | 變頻器過熱 (OH) |
| | | 04H | 變頻器過負載 (OL1)(OL2) |
| | | 05H | 馬達過負載 (OL) |
| | | 06H | 外部異常 (EF) |
| | | 07H | 短路保護 (SC) |
| | | 08H | A/D 轉換器故障 (AdEr) |
| | | 09H | 保留 |
| 2100H | 織拍哭毘受匪 | 0AH | 保留 |
| 210011 | 发,例 品 六 巾 响 | 0BH | 保留 |
| | | 0CH | 保留 |
| | | 0DH | 接地漏電保護 (GF) |
| | | 0EH | 運轉中電源電壓過低 (LE1) |
| | | 0FH | 記憶體故障 (EEr) |
| | | 10H | 保留 |
| | | 11H | 遮斷保護 (bb) |
| | | 12H | 系統過負載 (OLO) |
| | | 13H | 保留 |
| | | 14H | 保留 |
| | | 15H | 自由運轉停止 (Fr) |
| | | b0~b7 | 保留 |
| | | b8 | 1:頻率由通訊設定 |
| | | b9 | 1:頻率由類比控制 |
| | | bA | 1:運轉指令通訊控制 |
| 2101H | 變頻器狀態 1 | bB | 1:參數鎖定 |
| | | bC | 1:運轉中狀態 |
| | | bD | 1:寸動狀態 |
| | | bE | 1:正轉指示 |
| | | bF | 1:反轉指示 |
| 2102H | 頻率命令 | 監看變 | 頻器目前的頻率命令 (單位:0.01Hz) |
| 2103H | 輸出頻率 | 監看變 | 頻器目前的輸出頻率 (單位:0.01Hz) |
| 2104H | 輸出電流 | 監看變 | 頻器目前的輸出電流 (單位:0.1A) |
| 2105H | DC bus 電壓 | 監看變 | 頻器目前的 DC bus 電壓 (單位:0.1V) |
| 2106H | 輸出電壓 | 監看變 | 頻器目前的交流輸出電壓 (單位:0.1V) |
| 2107H | 频率指令段速 | 監看變 | 頻器目前的運轉頻率的段速【註2】 |
| 2108H | 保留 | | |
| 2109H | 保留 | | |

<u>6</u> 通訊說明

| 暫存器編號 | 名稱 | 說明 |
|--------|----------|---------------------|
| 210AH | 保留 | |
| 210BH | 保留 | |
| 210CH | 保留 | |
| 210DH | 保留 | |
| 210EH | 保留 | |
| 210FH | 保留 | |
| | | b0 保留 |
| | | b1 保留 |
| | | b2 1:X1 動作 |
| | | b3 1:X2 動作 |
| | | b4 1:X3 動作 |
| | | b5 1:X4 動作 |
| | | b6 1:X5 動作 |
| 000011 | いよいかフルトが | b7 1:X6 動作 |
| 2300H | 控制端于狀態 | b8 1:Y1 檢出 |
| | | b9 保留 |
| | | bA 保留 |
| | | bB 保留 |
| | | bC 1:主速由類比輸入 |
| | | bD 1:主速由操作面板設定 |
| | | bE 1:主速由 UP/DOWN 設定 |
| | | bF 1:主速由通訊輸入 |
| | | b0 保留 |
| | | b1 1:等速 |
| | | b2 1:零速 |
| | | b3 1:頻率偵測 |
| | | b4 1:過負載 |
| 220111 | 総店四小社〇 | b5 1:失速防止 |
| 2301H | 愛頻 | b6 保留 |
| | | b7 1:煞車動作 |
| | | b8 保留 |
| | | b9 保留 |
| | | bA 1:異常信號 |
| | | bB~bF 保留 |
| 2302H | 保留 | |
| 2303H | 異常履歷1 | 第一異常履歷【註3】 |
| 2304H | 異常履歷2 | 第二異常履歷【註3】 |
| 2305H | 異常履歷 3 | 第三異常履歷【註3】 |
| 2306H | 異常履歷4 | 第四異常履歷【註3】 |
| 2307H | 異常履歷5 | 第四異常履歷【註3】 |

註:

1.當有效時,多機能指令—多段指令1、多段指令2、多段指令3,將無動作。

2.頻率命令段速對照表

0:類比
 1:主速度
 2~16:多段速 2~16
 17:寸動速度
 18:UP/DOWN 命令
 19:程序運轉頻率命令
 21:通訊

3.異常履歷對照表

| 異常編號 | 變頻器顯示值 | 內容說明 |
|------|------------------------------|------------------|
| 01H | (AdEr) | A/D 轉換器故障 |
| 02H | (Fot) | IGBT 模組異常 |
| 03H | (EEr1) | 變頻器內部記憶體故障 |
| 08H | (OC) | 變頻器過電流保護 |
| 0CH | (OE) | 過電壓保護 |
| 0DH | (LE1) | 運轉中電源電壓過低保護 |
| 0EH | :8:8:8:8:(GF) | 接地漏電保護 |
| 0FH | (OH) | 變頻器過熱保護 |
| 10H | (OL) | 馬達過負載保護 |
| 11H | (OL1) | 變頻器過負載保護 |
| 12H | (OLO) | 系統過負載保護 |
| 13H | [8.8.8.8] (EF) | 外部異常 |
| 14H | [<i>2.8.8.5</i>] (PAdF) | 遠端操作器於變頻器參數複製中斷線 |
| 16H | [<i>a. ξ. c. ξ</i>] (ntcF) | 温度感測器異常 |
| 17H | (OH2) | 馬達過熱 |
| 18H | (noFb) | PID回授信號異常 |
| 19H | (OL2) | 變頻器電流限制 |

AGnnH—可寫入,可讀出。
 2000H~2002H—可寫入,不可讀出。
 2100H~210FH—不可寫入,可讀出。

6-9 程式範例-暫存器和指令

6-9-1 存取變頻器設定項次-寫入操作

- a. 設定設定項次 F2.00 (主速度) = 30 Hz
- b. 速度 = 30Hz → 30.00Hz(最小單位: 0.01Hz) → 30.00 / 0.01 = 3000 (+進制)=0BB8H(+六進制)

主機寫入副機命令訊息(不含 CRC 檢查碼)

| 通訊 | 功能碼 | 暫存器位址 | | 暫存器資料 | |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| 位址 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 06H | A2H | 00H | 0BH | B8H |

6-9-2 主機控制變頻器-寫入操作

主機利用 Modbus 通訊控制變頻器運轉操作命令 1 功能。藉由以下說明如何做通訊控制:

1. 啟動變頻器:

主機將資料 0002H 寫入變頻器的暫存器 2000H 之中。

a. 變頻器暫存器寫入運轉操作命令1位址:2000H

b. 暫存器啟動指令的資料:0002H

| 通訊 | 功能碼 | 暫存器位址 | | 暫存器資料 | |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| 位址 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 06H | 20H | 00H | 00H | 02H |

2. 正轉指令:

主機將資料 0010H 寫入變頻器的暫存器 2000H 之中。 a. 變頻器暫存器寫入運轉操作命令 1 位址:2000H b. 暫存器正轉指令的資料:0010H

| 通訊 | 功能碼 | 暫存器位址 | | 暫存器資料 | |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| 位址 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 06H | 20H | 00H | 00H | 10H |

3.速度設定(頻率命令):

設定速度 30.05Hz (最小單位: 0.01Hz)

- a. 變頻器寫入速度設定(頻率命令)位址:2001H
- b. 轉換 30.05Hz 成十六進制數值:

30.05 / 0.01 (最小單位) = 3005 (十進制) = 0BBDH (十六進制)

| 通訊 | 功能碼 | 暫存器位址 | | 暫存器資料 | |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| 位址 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 06H | 20H | 01H | 0BH | BDH |

4.主加速度/主减速度時間設定:

設定主加速/主減速時間=1.5秒 (最小單位:0.1秒)

- a. 設定 F2.18 (主加速時間) =1.5 秒
 轉換 F2.18 成十六進制數值: 18 (十進制) =12H (十六進制)
 轉換 1.5 秒成十六進制數值: 1.5 x 10 (最小單位) =15(十進制) = 000FH(十六進制)
- b. 設定 F2.19 (主滅速時間) =1.5 秒
 轉換 F2.19 成十六進制數值: 19 (十進制) = 13H (十六進制)
- C. 選擇主加速/主減速時間命令: 暫存器位址:2000H, 暫存器資料=0000H (b6~b7)

設定加速時間 F2.18=1.5 秒

| 通訊 | 功能碼 | 暫存器位址 | | 暫存器資料 | |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| 位址 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 06H | A2H | 12H | 00H | 0FH |

設定減速時間 F_020=1.5 秒

| 通訊 | 功能碼 | 暫存器位址 | | 暫存器資料 | |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| 位址 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 06H | A2H | 13H | 00H | 0FH |

選擇主加速/主減速時間

| 通訊 | 功能碼 | 暫存器位址 | | 暫存器資料 | |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| 位址 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 06H | 20H | 00H | 00H | 00H |

6-9-3 主機控制變頻器-讀出操作

1. 變頻器異常中斷(異常碼):

範例:變頻器異常中斷,由於 "GF"(接地漏電保護)和主機上錯誤訊息顯示。

- a. 主機從暫存器 2100H 位址(變頻器異常碼)讀出 1 個變頻器暫存器 資料。
 - -暫存器位址:2100H
 - -讀出暫存器個數:1→0001H

命令訊息 (主機到變頻器)

| 通訊 | 功能碼 | 暫存器位址 | | 讀出暫存器個數 | |
|-----|-----|-------|-----|---------|-----|
| 位址 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 03H | 21H | 00H | 00H | 01H |

b. 當"GF"發生時,變頻器回傳異常訊息到主機:
 -GF 異常碼: 0EH

回傳訊息 (變頻器到主機)

| 通訊 | 功能碼 | 位元咨判 | 2100H(暫存器)資料 | |
|-----|-----|------|--------------|-----|
| 位址 | | 征儿真杯 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 03H | 02H | 00H | 0EH |

2. 讀出變頻器輸出頻率:

範例:假如變頻器輸出頻率=40.65Hz,從主機上讀出變頻器輸出資料 40.65Hz。

a. 主機從暫存器 2103H 位址(輸出頻率)讀出1 個變頻器暫存器 資料。

-暫存器位址:2103H

-讀出暫存器個數:1 → 0001H

命令訊息 (主機到變頻器)

| 通訊 | 功能碼 | 暫存器位址 | | 讀出暫存器個數 | |
|-----|-----|-------|-----|---------|-----|
| 位址 | | 高位元 | 低位元 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 03H | 21H | 03H | 00H | 01H |

b. 變頻器回傳輸出頻率到主機

-從變頻器讀出輸出頻率(2103H 暫存器資料):

回傳訊息 (變頻器到主機)

| 通訊 | 功能碼 | 位元咨判 | 2103H(暫存器)資料 | |
|-----|-----|----------|--------------|-----|
| 位址 | | 1270頁 11 | 高位元 | 低位元 |
| 01H | 03H | 02H | 0FH | E1H |

C. 主機轉換暫存器資料: 0FE1H (十六進制)=4065 (十進制)

d. 顯示輸出頻率(最小單位=0.01): 4065 x 0.01 = 40.65 (單位: Hz)

此頁無內容
7 操作程序與異常保護

7-1 操作程序

<u>糸</u>危險

1. 變頻器電源指示燈(CRG)未熄滅前,請勿進行拆線工作。

1]注意

- 1. 配線完成後應檢查配線是否破損,以免漏電或短路。
- 2. 端子上之螺絲是否鎖緊。
- A. 確定電源、電壓、馬達、變頻器是否匹配。
- B. 將電源連接到變頻器R/L1, S/L2, T/L3(三相電源)或是R/L1, S/L2 (單相電源)端子。
- C. 送電後設定好所需的參數和功能,並且在U/T1, V/T2, W/T3端子量測變頻器的輸出 電壓,並確認輸出電壓和需求值,完成後按"RESET"鍵。
- D. 關掉電源並且等到變頻器的電源指示燈熄滅,然後連接變頻器U/T1, V/T2, W/T3 端 子到馬達。
- E. 電源開啟後利用變頻器慢速驅動馬達,確認馬達旋轉方向是否正確後,再慢慢增加馬達轉速。
- F. 馬達啟動或停止,必須以變頻器訊號控制代替以電源開關切換的方式,如果以電源 開闢切換的方式控制馬達,會降低變頻器的壽命。
- G. 變頻器和馬達之間請勿加裝電磁接觸器(MC);若無法避免使用時,電磁接觸器(MC) 需比變頻器提早動作(閉合/斷開)。
- H. 當使用單相電源驅動三相系列變頻器(非標準單相電源輸入機種),先確認馬達的馬 力數,然後將馬達額定電流乘以2,得到變頻器額定電流的基準值。對於以單相電 源驅動三相系列變頻器,選用的變頻器額定電流規格必須至少等於電流基準值。

公式:馬達額定電流 ×2= 變頻器額定輸出電流

範例:

a. 變頻器選用:

馬達規格: 220Vac, 1HP; 額定電流: 3.1A 變頻器額定電流基準值=3.1 (A) × 2倍 = 6.2 (A) 變頻器規格: 220Vac, 1HP變頻器 = 4.2A (額定輸出電流) 2HP變頻器 = 8A (額定輸出電流)

➡ 選用2HP變頻器與1HP交流馬達配合

7 操作程序與異常保護

b. 連接單相電源線到R/L1, S/L2端子。

C. 参數設定:

請重新設定以下設定項次。如果沒修改參數設定,馬達和變頻器可能會 損壞。

F4.08:馬達額定電流 =3.1A (依照馬達實際額定電流設定)

F4.28:過負載檢出準位=80(原本出廠值160%應減半)

F3.04:等速中失速防止=80(原本出廠值160%應減半)

7-2異常保護顯示與處理對策

a 說明:

變頻器有完善的保護功能,在異常發生時保護變頻器和馬達;當異常發生時,變頻器會跳脫保護並在操作器上顯示異常訊息。異常排除後,可按壓操作器上"[messer]" 鍵,或是透過多機能輸入端子從外部下達重置命令。

b 保護內容及處理對策一覽表:

變頻器異常跳脫訊息

| 顯示 | 說明 | 原因 | 處理對策 | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| Fot | IGBT模組異常 | ●變頻器驅動電源 系統異常。 ●變頻器輸出異常 過電流。 ●IGBT模組溫度過 高。 | 當多機能輸入端子 重置指令或按 mean 都無效時,請送廠維 修。 | | |
| GF | 接地漏電保護 變頻器輸出端接地且 接地電流超過接地漏 電檢知準位以上。 接地漏電檢知準位: F4.01 | 變頻器輸出端短路 或接地。 | -檢查馬達是否有絕 線劣化。 -檢查馬達線是否有 破損。 | | |
| | 變頻器過電流保護 ●運轉電流超過變頻器 額定電流之 220%以 上。 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 檢查U/T1, V/T2, W/T3 間是否有短路。 檢查馬達與變頻器 是否匹配。 檢查馬達是否有超 額運轉。 | | |
| | 馬達過負載保護 ●運轉電流達馬達額定 電流150%動作時間。 ●動作時間: F4.10 | ●馬達負載過大。 ●V/F曲線設定的電 壓過高或過低。 ●馬達額定電流設定不適當。 | 检查馬達負載是否 過检查馬/減速時間 检查乙/減速時間 基香過V/F設定是否 適當高。 检查馬達額定電流 設定是否適當。 | | |

7 操作程序與異常保護

變頻器異常跳脫訊息

| 顯示 | 說明 | 原因 | 處理對策 |
|---------|--|--|---|
| | 變頻器過負載保護 ●運轉電流達變頻器額 定電流 150% 1 分鐘。 | ●馬達負載過大。 ●V/F曲線設定的電 壓過高或過低。 ●變頻器容量太小。 | 檢查馬達負載是否 過大。 檢查加/減速時間 是否過短。 檢查V/F設定是否 適當。 加大變頻器容量。 |
| | 變頻器電流限制 運轉電流超過變頻器額 定電流 200%跳脫條 件。 | ●負載過重。 ●加速時間太短。 ●自然停止時再啟動。 敏車動作頻率過 | 檢查馬達與變頻器 是否匹配。 檢查馬達是否有超額運轉。 增加"減速時間"設 |
| | | 高,造成煞車晶體 溫度太高。 | 定。 |
| | 条統過負載保護 ●馬達負載系統過大, 運轉電流達動作條件。 ●動作準位:F4.28 ●動作準間:F4.29 | | 確認機械設備的使 用。 |
| OE | 過電壓保護 ●變頻器內部 DC bus 電壓超過保護準位。 ●100V/200V系列: 約DC410V ●400V系列: 約DC820V | 慣性負載,因馬達 減速時間過短,造 成回升電壓太高。 電源電壓過高。 | 增加"滅速時間"設定。 使用高轉矩制動方式。 加裝動態煞車器, 降低輸入電壓。 檢查輸入電源,是否在變頻器獨定輸入 |
| | 遅轉中電源電壓過低 保護 變頻器內部 DC bus 電 壓低於 70%以下 (200V、400V系列)及 50%以下(100V系列)。 温度感測器異常 | 輸入電源欠相。 瞬間停電源 輸入電源電壓變 動過大。 設備重載,造成電 變頻器內 NTC 溫度 | 提高電源容量,避免 電源壓降過高。 請送廠維修。 |
| | | 感測器異常 。 | |

| 變頻器異常跳脫訊息 | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| 顯示 | 說明 | 原因 | 處理對策 |
| | 變頻器過熱保護 | ●環境溫度過高。 | ●改善通風系統。 |
| OH | ●變頻器的散熱片溫度 | 散熱片有異物。 | ・清除散熱片積塵。 |
| [:o.o. ä .8:] | 達跳脫準位。 | ●變頻器的冷卻風 | ●更換冷卻風扇。 |
| | ●跳脫準位:F4.12 | 扇異常。 | |
| | 馬達過熱 | 馬達過熱。 | ●檢查馬達負載是否 |
| | ●馬達內部溫度過高, | | 過大。 |
| OH2 | 超過跳脫準位 | | ●檢查加/減速時間 |
| [:8.8.8.8:] | ●跳脫準位:F4.23 | | 是否過短。 |
| | | | ●檢查 V/F 設定是否 |
| | | | 適當。 |
| noFb | PID 回授信號異常 | 回授斷線。 | 檢查回授信號線路 |
| $\begin{bmatrix} B & B & B \end{bmatrix}$ | | | 是否正常。 |
| | A/D 抽 按照以应 | | 林兴南仙 府 |
| AdEr | A/D 轉換器故障 | | 前达敞难修。 |
| 8.8.8.8 | | | |
| EF | 外部異常 | 多機能輸入端子接 | 清除外部異常來源 |
| (99999) | | 收外部異常信號。 | 後按 RESET。 |
| | | | |
| | 遠端操作器於變頻器 | ●KP 連接線鬆脫。 | 檢查遠端操作器連 |
| PAdF | 参數複製中斷線 | ●變頻器 KP 連接座 | 接線是否正常。 |
| 8888 | | 氧化。 | |
| | | | |
| | EEPROM 異常 | ●EEPROM 資料寫 | 請將參數出廠化後 |
| EEr | | 入不良。 | 並重新開機。 |
| 8888 | | ●EEPROM 元件故 | ●無法排除異常,請 |
| | | 障。 | 送廠維修。 |
| EEr1 | 變頻器內部記憶體故障 | CPU RAM 無法正 | 請送廠維修。 |
| $\left(B B B B \right)$ | | 常工作。 | |
| | من بنان بلغ مد محمد من الله من محمد الله | | 计公式协议 |
| EEr2 | 愛頰 萮冎 | UFU 軟體檢 鱼碼錯 | 萌达敞維修。 |
| 8888 | | 决。 | |
| | | | |

變頻器警告訊息

*當變頻器顯示以下訊息,變頻器會停止輸出;異常狀態移除後,變頻器會自動恢復到 正常狀態。

| 顯示 | 說明 | 原因 | 處理對策 |
|------------------------|---|---|--|
| | 余統過負載保護 ●馬達負載系統過 大,運轉電流達動 作條件。 ●動作準位:F4.28 ●動作時間:F4.29 | | 確認機械設備的使用。 |
| Hv | 電源電壓過高 ●停止中變頻器內 部 DC bus 電壓超 過保護準位。 | 電源電壓過高。 | 檢查輸入電源,是否在 變頻器額定輸入範圍 內。 |
| | 無車晶體動作 ●變頻器內部 DC bus 電壓超過設定 準位。 ●設定準位:F3.27 | 馬達滅速時間過短, 造成回升電壓太高。 | 增加"減速時間"設定。 使用高轉矩制動方式。 加裝動態煞車器,降低輸入電壓。 |
| | 電源電壓過低保護 | 電源電壓過低。 | 檢查電源電壓是否 正常。 |
| оні (| 雙頻器過熱保護 ●變頻器的散熱片 溫度達過熱警示準 位。 ●警示準位:F4.14 | ●環境溫度過高。 ●散熱片有異物。 ●變頻器的冷卻風扇 異常。 | ●改善通風系統。 ●清除散熱片積塵。 ●更換冷卻風扇。 |
| оні (: Д. Д. Н. Д.) | 局達過熱 ●馬達內部溫度過 高,超過警示準位 ●警示準位:F4.21 | 馬達過熱。 | 檢查馬達負載是否過 大。 檢查加/減速時間是 否過短。 檢查 V/F 曲線設定是 否適當。 |
| bb | 遮斷輸出 | 遮斷輸出指令動作, 變頻器停止輸出。 | 清除遮斷輸出指令。 |
| Fr | 自由運轉停止 | 自由運轉停止指令動 作,變頻器停止輸 出。 | 清除自由運轉停止指 令。 |
| dtF | 正/反轉運轉指令同 時動作 | 多機能輸入端子操作 不當。 | 檢查正反轉控制端子 接線。 |

變頻器警告訊息

| 顯示 | 說明 | 原因 | 處理對策 | | | |
|--------|---|--|---|--|--|--|
| 自恆态会会 | 無正/反轉運轉指令 | | 檢查正/反轉控 制端子接線。 | | | |
| 交替顯示 | | | | | | |
| WrF | 不同程式版本的變頻器執 行交互做複製 | 變頻器版本不同。 | 檢查變頻器軟 體版本是否相 同。 | | | |
| | Modbus 通訊逾時 | 通訊線鬆脫或接線錯誤。 主/副機通訊設定不同。 | 檢查通訊線接 線是否正確。 檢查通訊設定 檢查適當。 | | | |
| Err 00 | Err 00:KP-601 速接線 断線(速接前) Frr 01:KP-601 速接線 | ●操作器連接線鬆 脫 ●變頻器的操作器 連接座氧化。 | 檢查遠端操作 器與變頻器之 連線。 | | | |
| | 断線(連接中) | | | | | |

此頁無內容

附錄 A 變頻器周邊設備

- 周圍溫度會影響變頻器壽命;變頻器安裝在封閉場合時,請監控周圍溫度,避 免超過允許規格。
- 馬達和變頻器接地作業需良好,避免人員觸電;馬達的接地端需連接到變頻器 接地端子。



附錄 B 電抗器選用(ACL)

附錄 B 電抗器選用(ACL)

1注意

ACL使用時可能會產生高溫,請勿觸摸ACL並注意所裝設的環境條件。

- a. ACL主要作用是抑制電源的諧波電流與改善功率因數, ACL置於變頻器輸入端另有 抑制突波電壓,以達到保護變頻器的功效。
- b. 電源容量超過500kVA或大於變頻器+倍額定容量時,需加裝ACL (如下圖)。必須在 變頻器輸入端(R/L1,S/L2,T/L3)加裝ACL。



- C. 相同電源系統中有加熱器、空壓機、高頻設備、焊接機等負載時,會產生諧波電流 干擾變頻器,必須在變頻器輸入端(R/L1,S/L2,T/L3)加裝ACL。
- d. 使用多台變頻器時,因有諧波電流產生干擾變頻器與汙染電源品質,必須在變頻器 輸入端(R/L1,S/L2,T/L3)加裝ACL。
- e. 變頻器和馬達之間配線長度超過30公尺,或同時控制多台馬達時,請在變頻器輸出 側(U/L1,V/L2,W/L3)加裝ACL。
- f. 輸入側(R/L1,S/L2,T/L3)加裝ACL,功率因數可達75%以上。
- g. 依馬達負載容量為準,選擇適合的ACL規格安裝。(ACL規格請參考第141頁)

附錄 B 電抗器選用(ACL)

AC 200V 級

| 刑時 | 輸入側 (R/L | 1,S/L2,T/L3) | 輸出側 (U/T1,V/T2,W/T3) | | |
|--|----------|--------------|----------------------|-----|--|
| 尘姤 | (mH) | (A) | (mH) | (A) | |
| RM6E1-20P5B3 RM6E1-2001B3 RM6E1-21P5B3 RM6E1-2002B3 RM6E1-2003B3 RM6E1-2004B3 | 0.45 | 15 | 0.45 | 15 | |
| RM6E1-2005B3 | 0.2 | 30 | 0.13 | 50 | |

AC 400V 級

| मा अर्थ | 輸入側 (R/L | 1,S/L2,T/L3) | 輸出側 (U/T1 | 闽 (U/T1,V/T2,W/T3) | | |
|--|----------|--------------|-----------|--------------------|--|--|
| 至號 | (mH) | (A) | (mH) | (A) | | |
| RM6E1-4001B3 RM6E1-4002B3 RM6E1-4003B3 RM6E1-4005B3 | 0.45 | 15 | 0.45 | 15 | | |
| RM6E1-4007B3 | 0.2 | 30 | 0.2 | 30 | | |

h. 交流電抗器(ACL)外型尺寸圖







W(MAX)



| 圖A | | | | | | | | 2 | В | | |
|------------|----|-----|----|----|----|------------|------------|------------|------|------|------------|
| ACL | 圖樣 | А | В | С | D | W (MAX) | L (MAX) | H (MAX) | G | Ι | 重量 (ka) |
| 0.45mH/15A | А | 150 | 80 | 66 | 85 | 152 | 97 | 146 | 16×8 | M4 | 4.0 |
| 0.2mH/30A | В | 150 | 80 | 66 | 85 | 152 | 127 | 130 | 16×8 | 6 | 4.2 |
| 0.13mH/50A | В | 150 | 80 | 68 | 85 | 152 | 134 | 131 | 16×8 | 6 | 4.6 |
| | | | | | | | | | | 1 12 | 1 |

(單位:mm)

附錄 C 電磁干擾濾波器(EMI Filter)選用

附錄 D EMC濾波器選用

在變頻器運轉時會產生高頻與低頻的雜訊並藉由輻射與傳導的方式干擾周邊設備,此 即為電磁干擾(EMI)。許多國家,尤其是在歐洲,對於交流馬達變頻器所產生的電磁干 擾皆有嚴格的法規管制。藉由安裝 EMC 濾波器可大幅降低變頻器所產生的電磁(傳導) 干擾。

▲注意

(1)儘可能將所有的接地端子集中設置。
(2)儘可能使用最大面積的接地導體,如配盤箱體。
(3)濾波器必須與變頻器安裝於同一個配盤箱內。

EMC 濾波器規格建議

請選擇使用與變頻器型號相符合之 EMC 濾波器,以達最佳的電磁(傳導)干擾抑制 效果。

| 變頻器型號 | EMC 濾波器型號 | EMC 濾波器額定電流/相數 |
|--------------|---------------|---------------------|
| RM6E1-1001B1 | FN2090-20-06 | 20A / 1 φ |
| RM6E1-1002B1 | FN2410-32-33 | 32A / 1 ϕ |
| RM6E1-1003B1 | FN2410-45-33 | 45A / 1 φ |
| RM6E1-20P5B1 | FN2090-10-06 | 10A / 1 ϕ |
| RM6E1-2001B1 | FN2090-10-06 | 10A / 1 ϕ |
| RM6E1-2002B1 | FN2090-20-06 | 20A / 1 φ |
| RM6E1-2003B1 | FN2090-30-08 | 30A / 1 ϕ |
| RM6E1-20P5B3 | FN3270H-10-44 | 10A / 3 ϕ |
| RM6E1-2001B3 | FN3270H-10-44 | 10A / 3 ϕ |
| RM6E1-21P5B3 | FN3270H-10-44 | 10A / 3 ϕ |
| RM6E1-2002B3 | FN3270H-10-44 | 10A / 3 ϕ |
| RM6E1-2003B3 | FN3270H-20-44 | 20A / 3 <i>\phi</i> |
| RM6E1-2004B3 | FN3270H-20-44 | 20A / 3 ϕ |
| RM6E1-2005B3 | FN3270H-20-44 | 20A / 3 ϕ |
| RM6E1-4001B3 | FN3270H-10-44 | 10A / 3 ϕ |
| RM6E1-4002B3 | FN3270H-10-44 | 10A / 3 ϕ |
| RM6E1-4003B3 | FN3270H-10-44 | 10A / 3 ϕ |
| RM6E1-4005B3 | FN3270H-10-44 | 10A / 3 ϕ |
| RM6E1-4007B3 | FN3270H-20-44 | 20A / 3 <i>\phi</i> |

備註:

FN2090 条列洩漏電流約為 0.5mA ~ 1.02mA; FN2410 系列洩漏電流約為 3.4mA FN3270 条列洩漏電流約為 26.4mA ~ 59.5mA

附錄 E 零相射頻濾波器(RFI Filter)選用

附錄 E 零相射頻濾波器(RFI Filter)選用

產品使用前請詳閱此說明書,以了解正確及安全之操作,避免錯誤使用造成人員意外 之情事。

<u> 余</u>注意

- (1) 變頻器運轉時,零相射頻濾波器(RFI Filter)使用時可能會產生高溫,請勿碰觸並 且注意裝設的環境條件。
- (2) 請以適當方式搬運產品並留意尖銳處避免傷害。
- (3) 配線或檢查作業必須由專業人員執行

加裝零相射頻濾波器(RFI Filter)後,可降低變頻器產生的射頻(輻射)雜訊干擾。

1. 產品規格:

| \langle | 適用機種 | 泛用變頻器 |
|-----------|------|--|
| 竟條件 | 使用場所 | (1) 避免安裝於高溫、高濕、有引火性或腐蝕性氣體之場所。 (2) 如果零相射頻濾波器(RFI Filter)安裝於配電盤內,其周圍溫度不可超過(-10~+50℃)範圍。 (3) 零相射頻濾波器(RFI Filter)本身會發熱,請於周圍保留散熱空間。 |
| 環境 | 周圍溫度 | -10~+50℃(無凍結與結凍) |
| | 周圍溼度 | 90% RH以下(無結露) |
| | 周圍氣體 | 無腐蝕性瓦斯,引火性瓦斯之處 |
| | 振動 | 5.9m/sec² (0.6G)以下 |

接線方法:依據下列接線圖連接零相射頻濾波器。

(1) 變頻器之電源側
 例1
 電源 RL1
 例2 RFI Filter
 電源 RL1
 S/L2
 T/L3

將三相電源線以相同方向、匝數捲繞零 相射頻濾波器(RFI Filter)然後再連接至 變頻器電源輸入端子;因零相射頻濾波 器(RFI Filter)會發熱,因此捲繞次數請 勿超過4匝。

備註:接地線或含有接地線的4芯電纜線請勿 捲绕零相射頻濾波器(RFI Filter),否則濾波 效果會降低。

附錄 E 零相射頻濾波器(RFI Filter)選用

(2) 變頻器之輸出側



將三相電源線以相同方向、匝數捲繞零 相射頻濾波器(RFI Filter)然後再連接至 變頻器馬達接線端子;因零相射頻濾波 器(RFI Filter)會發熱,因此捲繞次數請勿 超過4匝。

備註:接地線或含有接地線的4芯電纜線請勿 捲绕零相射頻濾波器(RFI Filter),否則濾波效 果會降低。

(3) 導線線徑過大時,直接將電線貫穿零相射頻濾波器,並使用2個以上串接。



將三相電源線以相同方向、匝數貫穿零 相射頻濾波器(RFI Filter)然後再連接至 變頻器馬達接線端子。

備註:接地線或含有接地線的4芯電纜線請勿 捲繞零相射頻濾波器(RFI Filter),否則濾波效 果會降低。

3. 若射頻雜訊過高,可增加零相射頻濾波器(RFI Filter)的數量,達到所需規範。

| 主迴路接線線徑(mm²) | 最大捲繞匝數(三相電線) | 零相射頻濾波器選用型號 |
|--------------|--------------|-------------|
| 2/3.5 | 4 | |
| 5.5 | 3 | BEL 01 |
| 8/14 | 2 | KFI-01 |
| 22 | 1 | |

下表為零相射頻濾波器(RFI Filter)與使用線徑及最大貫穿匝數建議表。

5. RFI-01 外觀尺寸圖:



附錄 F 馬達選用和絕緣量測

附錄 F 馬達選用

a. 標準馬達

- 1. 必須以三相感應馬達為負載。
- 馬達以低速運轉時,冷卻風扇的速度會降低,請勿長時間低速運轉避免馬達過熱。長時間低速狀態運轉時,請選用獨立風扇式馬達。
- 3. 標準三相感應馬達(NEMA B)特性如下:



馬達轉速超過額定速度(50/60Hz)以上時,轉矩會隨著轉速變快而降低。
 檢查馬達絕緣。新品標準要求為500V (或1000V) / 100MΩ以上。

b. 特殊馬達

- 同步馬達: 啟動電流比標準馬達高; V/F較低;使用時應加大變頻器 容量。
- 沉水馬達: 額定電流比標準馬達高;應注意V/F關係、最低轉速限制 (約為30Hz)與絕緣品質。安裝時應注意馬達絕緣阻值(含 配線),及變頻器輸出側應加裝交流電抗器。
- 3. 防爆馬達: 變頻器本身並無防爆裝置,因此在安裝時應注意安全。

C. 馬達和變頻器絕緣量測

- >

 ៍ 變頻器絕緣量測

 - 2.)進行測試時,請先將主迴路和控制迴路端子上的所有接線移除,請依照下列 接線圖將主迴路端子全部並聯,然後使用高阻計測試變頻器絕緣。
 - 使用DC500V規格的高阻計進行變頻器絕緣值測試;變頻器絕緣阻值必須大於20MΩ。如果變頻器絕緣阻值小於20MΩ,請連絡客服人員將產品送回檢修。



變頻器絕緣量測配線圖

- 2. 馬達絕緣量測
 - 馬達進行絕緣量測前,請先將變頻器端子U/T1,V/T2,W/T3上之馬達接線移除,然後再利用DC500V規格高阻計量測馬達絕緣(包含馬達線材)。馬達絕緣阻值(包含馬達線材)必須大於20MΩ,才可連接到變頻器。
 - 若馬達絕緣阻值小於20MΩ時,不可安裝變頻器;否則變頻器壽命會因為阻 值的過低而縮短甚至損壞。
 - 請依照下圖量測馬達絕緣;將馬達端子全部並聯後,使用DC500V規格的高 阻計測試馬達絕緣;馬達絕緣阻值必須大於20MΩ才可接至變頻器。



馬達絕緣量測配線圖(含馬達線)

附錄 G 變頻器充電須知

①注意

若變頻器長時間未使用,變頻器內部電解電容的鋁箔表面會慢慢劣化造成L和C值上升;這是所有電容器的普遍特性。因此,變頻器長時間置放後若直接輸入電壓會因瞬間電流太大,造成氧化膜劣化導致變頻器損壞。

- a.如果變頻器放置或不使用(未通電)超過一年;使用前需用自耦變壓器從零伏特加至 變頻器額定電壓的一半並充電三十分鐘,然後再另外將電壓上升至額定電壓充電三 十分鐘。
- b. 對變頻器內部電容充電時,自耦變壓器和變頻器端子(R/L1, S/L2)之間的連接如下圖 所示:



自耦變壓器和變頻器之間連接圖(單相系列)



自耦變壓器和變頻器之間連接圖(三相系列)

- - 2.若無三相自耦變壓器時,三相系列變頻器亦可使用單相自耦變壓器的充電方式對變頻器內 部電容充電。

附錄 H 動態煞車與電阻
a. RM6E1全系列均內含煞車晶體
b. 煞車電阻外觀 (選用)

鋁殼裝電阻



C. 煞車電阻額定規格

| 刑昧 | 相故 | | 最大重量 | | | | |
|------------|-----------|-----|------|----|----|-----|------|
| 至姤 | 795.113 | L1 | L2 | W | Н | D | (g) |
| MHL100-100 | 100W/100Ω | 165 | 150 | 40 | 20 | 5.3 | 200 |
| MHL100-400 | 100W/400Ω | 165 | 150 | 40 | 20 | 5.3 | 200 |
| MHL500-40 | 500W/40Ω | 335 | 320 | 60 | 30 | 5.3 | 1100 |

※注意:

- 1. 煞車頻繁時,請增加電阻瓦特數及加裝散熱風扇,避免電阻過熱發生危險。
- 2. 鋁殼裝電阻有較佳散熱表現;選用一般型繞線電阻時,額定瓦特數請加大1.2 倍。
- 3. 煞車電阻配線請使用耐熱線。

<u>余</u>危險

動態煞車電阻故障時,煞車晶體可能會全周期導通。請加裝溫度保護裝置,在 電阻高溫時切斷電源,避免變頻器燒燬。(請參考第152頁接線圖)

附錄 H 動態煞車與電阻

d. 煞車電阻建議規格

AC 100V 系列

| 型號 | 最低規格值 | 標準煞車電阻 | 概略制動轉矩 (10%ED) |
|--------------|-------|---------------|-------------------|
| RM6E1-10P5B1 | | | 280 |
| RM6E1-1001B1 | 100Ω | MHL100-100*1支 | 180 |
| RM6E1-1002B1 | | | 95 |
| RM6E1-1003B1 | 40Ω | MHL500-40*1支 | 180 |

AC 200V 系列

| 型號 | 最低規格值 | 標準煞車電阻 | 概略制動轉矩 (10%ED) |
|--------------|-------|------------------|-------------------|
| RM6E1-20P5B1 | | | 170 |
| RM6E1-20P5B3 | | _ | 110 |
| RM6E1-2001B1 | 1000 | MHI 100-100*1 ± | 00 |
| RM6E1-2001B3 | 10022 | MILE 100-100 T S | 90 |
| RM6E1-2002B1 | | | 75 |
| RM6E1-2002B3 | | | 75 |
| RM6E1-2003B1 | | | 160 |
| RM6E1-2003B3 | 400 | MHI 500-40*1 ± | 100 |
| RM6E1-2004B3 | 4012 | WITE500-40 TV | 140 |
| RM6E1-2005B3 | | | 105 |

AC 400V 系列

| 型號 | 最低規格值 | 標準煞車電阻 | 概略制動轉矩 (10%ED) |
|--------------|-------|-----------------|-------------------|
| RM6E1-4001B3 | 400Ω | MHL100-400*1支 | 145 |
| RM6E1-4002B3 | 200Ω | MHL100-400*2支並聯 | 180 |
| RM6E1-4003B3 | 133Ω | MHL100-400*3支並聯 | 180 |
| RM6E1-4005B3 | 100Ω | MHL100-400*4支並聯 | 160 |
| RM6E1-4007B3 | 80Ω | MHL500-40*2支並聯 | 125 |



備註:

- %ED (有效工作周期) = Tb/Ta*100% (連續操作時間Tb<15秒);定義如左圖所示。
- 上表建議組合中之瓦特數,使用條件以 10%ED為基準。

附錄 H 動態煞車與電阻

e. 外部煞車電阻和溫度開關接線圖



(圖一)

- (1) 煞車電阻過熱時,利用溫度開闢產生一外部異常訊號至多機能端子(X1),使變頻器停止運轉;並利用一電磁接觸器(MC),於Ta/Tb/Tc輸出端子作異常訊號檢出, 遮斷煞車電阻供電迴路。
- (2) 設定多機能端子(X1) 為"-8"(外部異常命令)。
- (3) 設定多機能端子(Ta /Tb/Tc) 為"-11" (異常信號檢出)。

(1)接線圖b



(圖二)

當變頻器電源經由電磁接觸器(MC)控制時,可利用熱敏開關控制電磁接觸器(MC), 當煞車電阻過熱時遮斷電磁接觸器(MC)。

附錄 | 外型尺寸圖

(1) 遠端操作器尺寸圖



圖1:KP-601遠端操作器 (單位:mm)

※KP-601遠端操作器使用的連接線規格,請參考第20頁。

(2) 變頻器尺寸圖

型號: RM6E1-10P5B1 ~ RM6E1-1001B1;RM6E1-20P5B1 ~ RM6E1-2002B1; RM6E1-20P5B3 ~ RM6E1-2003B3;RM6E1-4001B3 ~ RM6E1-4003B3



型號:RM6E1-1002B1~RM6E1-1003B1;RM6E1-2003B1; RM6E1-2004B3~RM6E1-2005B3;RM6E1-4005B3~RM6E1-4007B3



※外型尺寸若有變更,依實物為準。

此頁無內容

| 設定項次 | 說明 | 出廠值 | 設定值 | 設定項次 | 說明 | 出廠值 | 設定值 |
|-------|----|---|-----|-------|----|-------|-----|
| F0.00 | | - | | F1.00 | | 3 | |
| F0.01 | | 0 | | F1.01 | | 1 | |
| F0.02 | | 0 | | F1.02 | | 0 | |
| F0.03 | | - | | F1.03 | | 0 | |
| F0.04 | | _ | | F1.04 | | 0 | |
| F0.05 | | 110.0 (100V条列) 220.0 (200V系列) 380.0 (400V系列) | | F1.05 | | 1 | |
| F0.08 | | - | | F1.06 | | 1 | |
| F0.09 | | - | | F1.07 | | 1 | |
| F0.10 | | - | | F1.08 | | 1 | |
| F0.11 | | - | | F1.09 | | 0 | |
| F0.12 | | - | | F1.10 | | 1 | |
| F0.13 | | - | | F1.11 | | 2 | |
| F0.19 | | - | | F1.12 | | 4P | |
| F0.20 | | 0 | | F1.13 | | 20.00 | |
| | | | | F1.14 | | 0 | |
| | | | | F1.17 | | 1 | |
| | | | | F1.18 | | 0 | |
| | | | | F1.19 | | 0 | |
| | | | | F1.20 | | 0 | |
| | | | | F1.21 | | 2 | |
| | | | | F1.23 | | 0 | |

| 設定項次 | 說明 | 出廠值 | 設定值 | 設定 項次 | 說明 | 出廠值 | 設定 值 |
|-------|----|------------------|-----|----------|----|---|---------|
| F2.00 | | 50.00 (60.00) | | F2.24 | | 5.0 | |
| F2.01 | | 10.00 | | F2.25 | | 5.0 | |
| F2.02 | | 20.00 | | F2.26 | | 5.0 | |
| F2.03 | | 30.00 | | F2.27 | | 5.0 | |
| F2.04 | | 0.00 | | F2.28 | | 0.0 | |
| F2.05 | | 0.00 | | F2.30 | | 0 | |
| F2.06 | | 0.00 | | F2.31 | | 0 | |
| F2.07 | | 0.00 | | F2.32 | | 50.00 (60.00) | |
| F2.08 | | 0.00 | | F2.33 | | 0.5 | |
| F2.09 | | 0.00 | | F2.34 | | 8.0 (100V系列) 8.0 (200V系列) 12.0 (400V系列) | |
| F2.10 | | 0.00 | | F2.35 | | 50.00 (60.00) | |
| F2.11 | | 0.00 | | F2.36 | | 220.0 (100V系列) 220.0 (200V系列) 380.0 (400V系列) | |
| F2.12 | | 0.00 | | F2.37 | | 0.0 | |
| F2.13 | | 0.00 | | F2.38 | | 0.0 | |
| F2.14 | | 0.00 | | F2.39 | | 0.0 | |
| F2.15 | | 0.00 | | F2.40 | | 0.0 | |
| F2.16 | | 6.00 | | F2.42 | | 0.0 | |
| F2.17 | | 50.00 (60.00) | | F2.43 | | 0.0 | |
| F2.18 | | 5.0 | | F2.44 | | 0.0 | |
| F2.19 | | 5.0 | | F2.45 | | 0.0 | |
| F2.20 | | 5.0 | | F2.47 | | 1.00 | |
| F2.21 | | 5.0 | | F2.48 | | 0.00 | |
| F2.22 | | 5.0 | | | | | |
| F2.23 | | 5.0 | | | | | |

| 設定 項次 | 說明 | 出廠值 | 設定值 | 設定 項次 | 說明 | 出廠值 | 設定 值 |
|----------|----|--|-----|----------|----|------------------|---------|
| F3.00 | | 0.5 | | F4.00 | | 1 | |
| F3.01 | | 0.0 | | F4.01 | | 70 | |
| F3.03 | | 170 | | F4.02 | | 10 | |
| F3.04 | | 160 | | F4.04 | | 1 | |
| F3.05 | | 5.0 | | F4.05 | | 40 | |
| F3.06 | | 5.0 | | F4.07 | | 1 | |
| F3.07 | | 1 | | F4.08 | | 馬達額定電流 | |
| F3.09 | | 0.0 | | F4.09 | | 1/3之馬達額定 電流值 | |
| F3.10 | | 40 | | F4.10 | | 5.0 | |
| F3.12 | | 1.0 | | F4.12 | | 90 (註1) | |
| F3.13 | | 60 | | F4.13 | | 2 | |
| F3.15 | | 0.10 | | F4.14 | | 70 | |
| F3.16 | | 10 | | F4.15 | | 3.0 | |
| F3.18 | | 1 | | F4.17 | | 1 | |
| F3.19 | | 50 | | F4.18 | | 50 | |
| F3.21 | | 50 | | F4.19 | | 0.5 | |
| F3.22 | | 10 | | F4.21 | | 1.2 | |
| F3.23 | | 0.0 | | F4.22 | | 0 | |
| F3.24 | | 0.5 | | F4.23 | | 2.4 | |
| F3.25 | | 0.5 | | F4.25 | | 0 | |
| F3.27 | | 390 (100V系列) 390 (200V系列) 760 (400V系列) | | F4.26 | | 0 | |
| F3.28 | | 10 | | F4.27 | | 0 | |
| F3.30 | | 0 | | F4.28 | | 160 | |
| F3.31 | | 87.5 (100V系列) 175.0 (200V系列) 320.0 (400V系列) | | F4.29 | | 0.1 | |
| F3.32 | | 3.0 | | F4.36 | | 180 | |
| F3.33 | | 5.0 | | F4.37 | | 0.10 | |
| F3.34 | | 5.0 | | F4.38 | | 0.6 | |
| F3.35 | | 0.0 | | F4.39 | | 0 | |
| F3.37 | | 150 | | F4.41 | | 1 | |
| F3.38 | | 0.5 | | F4.42 | | 依各馬力數之 馬達額定電流 | |
| F3.39 | | 100 | | F4.43 | | 1/3之馬達額定 電流值 | |

| 設定項次 | 說明 | 出廠值 | 設定值 | 設定 項次 | 說明 | 出廠值 | 設定值 |
|-------|----|------|-----|----------|----|-----|-----|
| F4.44 | | 5.0 | | F5.37 | | 0 | |
| F4.45 | | 0 | | F5.39 | | 2.0 | |
| F4.46 | | 100 | | F5.40 | | 2.0 | |
| F4.47 | | 2.0 | | F5.41 | | 0.0 | |
| F4.48 | | 0 | | F6.00 | | 0 | |
| F4.49 | | 0 | | F6.01 | | 5 | |
| F4.50 | | 10.0 | | F6.02 | | 0 | |
| F5.00 | | 1 | | F6.04 | | 0 | |
| F5.01 | | 1 | | F6.05 | | 0.0 | |
| F5.02 | | 1 | | F6.06 | | 0.0 | |
| F5.03 | | 1.00 | | F6.07 | | 0.0 | |
| F5.04 | | 0.00 | | F6.08 | | 0.0 | |
| F5.05 | | 1.00 | | F6.09 | | 0.0 | |
| F5.06 | | 0.00 | | F6.10 | | 0.0 | |
| F5.07 | | 20 | | F6.11 | | 0.0 | |
| F5.08 | | 0.00 | | F6.12 | | 0.0 | |
| F5.09 | | 5.0 | | F6.13 | | 0.0 | |
| F5.10 | | 5.0 | | F6.14 | | 0.0 | |
| F5.12 | | 0 | | F6.15 | | 0.0 | |
| F5.13 | | 1.00 | | F6.16 | | 0.0 | |
| F5.14 | | 0.00 | | F6.17 | | 0.0 | |
| F5.15 | | 1 | | F6.18 | | 0.0 | |
| F5.19 | | 22 | | F6.19 | | 0.0 | |
| F5.20 | | 23 | | F6.20 | | 0.0 | |
| F5.21 | | 1 | | F6.21 | | 0.0 | |
| F5.22 | | 7 | | F6.22 | | 0.0 | |
| F5.23 | | 0 | | F6.23 | | 0.0 | |
| F5.24 | | 0 | | F6.24 | | 0.0 | |
| F5.25 | | 10 | | F6.25 | | 0.0 | |
| F5.26 | | 11 | | F6.26 | | 0.0 | |
| F5.30 | | 0 | | F6.27 | | 0.0 | |
| F5.31 | | 0 | | F6.28 | | 0.0 | |
| F5.32 | | 1 | | F6.29 | | 0.0 | |
| F5.33 | | 0.00 | | F6.30 | | 0.0 | |
| F5.35 | | 0 | | F6.31 | | 0.0 | |
| F5.36 | | 0 | | F6.32 | | 0.0 | |

| 設定 項次 | 說明 | 出廠值 | 設定值 | 設定 項次 | 說明 | 出廠值 | 設定值 |
|----------|----|------|-----|----------|----|-----|-----|
| F6.33 | | 0.0 | | | | | |
| F6.34 | | 0.0 | | | | | |
| F6.35 | | 0.0 | | | | | |
| F6.36 | | 0.0 | | | | | |
| F6.37 | | 0 | | | | | |
| F6.40 | | 0 | | | | | |
| F6.41 | | 0 | | | | | |
| F6.42 | | 10 | | | | | |
| F6.43 | | 2 | | | | | |
| F6.44 | | 1.0 | | | | | |
| F6.45 | | 1.2 | | | | | |
| F6.46 | | 0.00 | | | | | |
| F6.47 | | 100 | | | | | |
| F6.48 | | 0 | | | | | |
| F6.49 | | 0 | | | | | |
| F6.50 | | 1.00 | | | | | |
| F6.51 | | 1.0 | | | | | |
| F6.52 | | 1 | | | | | |
| F6.53 | | 0 | | | | | |
| F6.54 | | 0.00 | | | | | |
| F6.55 | | 0 | | | | | |
| F6.56 | | 1 | | | | | |
| F6.57 | | 1 | | | | | |
| F6.58 | | 0.0 | | | | | |
| F6.59 | | 0 | | | | | |
| F6.60 | | 0 | | | | | |
| F6.61 | | - | | | | | |
| F6.62 | | 0.00 | | | | | |
| F6.63 | | 0 | | | | | |
| F6.64 | | 0.00 | | | | | |
| F6.65 | | 0 | | | | | |
| F6.66 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 備註: | | | | | | | |

1. 僅2003B1/2003B3~27P5B3/4005B3~4010B3型號的出廠值為"105",其餘型號的出廠值為"90"。

附件2 異常內容顯示一覽表

異常跳脫顯示

| 顯示碼 | 說明 | 顯示碼 | 說明 |
|-----|-----------------|------|----------------------|
| Fot | IGBT 模組異常 | noFb | PID 回授信號異常 |
| GF | 接地漏電保護 | | A/D 轉換器故障 |
| | 變頻器過電流 保護 | EF | 外部異常 |
| | 馬達過負載保護 | PAdF | 遠端操作器於變頻 器參數複製中斷線 |
| | 變頻器過負載 保護 | | EEPROM 異常 |
| | 變頻器電流限制 | | 變頻器內部 記憶體故障 |
| | 煞車晶體過載 | | 變頻器內部 記憶體故障 |
| | 系統過負載保護 | _ | _ |
| | 過電壓保護 | _ | _ |
| | 運轉中電源電壓 過低保護 | _ | _ |
| | 温度感測器異常 | _ | _ |
| он | 變頻器過熱跳脫 保護 | _ | _ |
| | 馬達過熱跳脫 保護 | _ | _ |

附件 2 異常內容顯示一覽表

| 顯示碼 | 說明 | 顯示碼 | 說明 |
|---|---------------------------|-----|----|
| | 系統過負載保護 | _ | _ |
| Hv | 電源電壓過高 | — | _ |
| db B. B. B. B. | 煞車晶體動作 | _ | _ |
| | 電源電壓過低 保護 | — | _ |
| OHt | 變頻器過熱保護 | _ | _ |
| оні С | 馬達過熱 | _ | _ |
| ьь []], Д , Д , Д] | 遮斷輸出 | _ | _ |
| Fr | 自由運轉停止 | _ | _ |
| dtF | 正/反轉運轉指令 同時動作 | _ | _ |
| | 不同程式版本 的變頻器執行 交互做複製 | _ | _ |
| | Modbus 通訊逾時 | _ | _ |
| Err 00 | KP-601 連接線 斷線(連接前) | _ | _ |
| Err 01 | KP-601 連接線 斷線(連接中) | _ | _ |

警告顯示

| | |
|------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | |
|------|------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |